













PEAG04



60 min





PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla.

W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungschlöße wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.



HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

SK.


POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

CZ.

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsoby připevnění je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny.

RO.

Atentie! Pentru a exclude posibilitatea ca mobilierul sa se rasptoarne, va rugam sa il fixati in perete. Elementele de fixare nu sunt incluse in pachet, deoarece diferitele tipuri de materiale folosite pentru realizarea peretilor necesita elemente de prindere specifice acestora. Va rugam sa va asigurati ca alegeti corect elementele de prindere pentru perete.



E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意！本家具需要固定在墙上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。因为安装方式需要根据墙的类型调整。请按照您的墙类型选择合适的安装方式。

RU.







ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикреплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.














POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrditilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.



HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorokat a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket.





PEAG04

A1 8 x 35 mm x12 	B0 + B3 x2 	C1 4 x 13 mm x4 
D2 x8 	E0 x6 	E1 15 x 12 mm x10 
F1 6 x 34 mm x10 	G1 7 x 50 mm x2 	H1 L-164 mm x1 
I0 3 x 13 mm x32 	I2 4 x 16 mm x1 	I7 4 x 27 mm x2 
M x1 	N0 3 X 13 mm x8 	N1 3 X 16 mm x10 
O2 x6 	P x2 	Q9 x1 
R4 x4 	R8 x1 	W3 x8 
Z x1 		








PEAG04






1	468	339	16	x1	1/1
2	468	339	16	x1	1/1
3	799	340	22	x1	1/1
4	766	318	16	x1	1/1
5	412	300	16	x1	1/1



6	375	254	16	x2	1/1
7	766	40	16	x2	1/1
8	760	406	16	x1	1/1
9	780	432	3	x1	1/1





4▶






5▶





The diagram shows two scenarios of placing a heavy rectangular object on a rug. In the left scenario, the object is placed flat on the rug, with a smiley face and a checkmark indicating it is the correct way. In the right scenario, the object is placed on its edge, causing the rug to bunch up and crack, with a frowny face and a large 'X' indicating it is the incorrect way.





8 ►





9 ►






10▶







11▶












14▶








15▶





16▶







19▶



20▶

