



BASTELTIPP: SONNENSPIEGEL

DAS BENÖTIGEN SIE:

- Wandspiegel und Fußleisten
- Malerband
- Sprühlack
- Akkuschauber und Schrauben
- Heißklebepistole
- Feinsäge und Schneidlade



1.

Sägen Sie die Fußleisten auf die gewünschte Länge und **sprühen** Sie diese und den Rahmen des Spiegels in der gewünschten Farbe an.



2.

Nach der Trocknungszeit können die Fußleisten mit Hilfe der Heißklebepistole von hinten **fixiert** werden. Danach kann die Wandhalterung **befestigt** werden.