

HEIZKÖRPER STÖREN OFTMALS DIE RAUMOPTIK MIT IHREM FUNKTIONALEN DESIGN.
MIT UNSEREM DIY TIPP LÄSST SICH DAS ÄNDERN ...



DAS BENÖTIGEN SIE :

- Sockelleisten
- Wandboard 3x
- Haken oder Garderobe
- Zollstock & Bleistift
- Akkuschauber & Schrauben
- Feinsäge & Stichsäge
- Heißklebepistole & Kleber



POCO verhilft Ihrer **Heizung** mit wenigen **Materialien** zu einem neuen **Look**.





1.

Dazu **kleben** Sie **mithilfe** einer **Heißklebepistole** die **Wandboards** an den kurzen Seiten **zusammen**.

Nun schneiden Sie die **Sockelleisten** auf die **gewünschte** Länge.

2.



3.

Kleben Sie die **Sockelleisten** auf den aus **Wandboards** gebauten **Rahmen**. **Achten** Sie hierbei auf einen **gleichmäßigen Abstand**.



Jetzt **fehlen** noch die **Haken** oder eine schöne **Wandgarderobe**, damit Sie den **Platz** auch **optimal** nutzen **können**. Sie können ihn als **Garderobe** nutzen oder, um Ihre **Handtücher** zu **trocknen**.



ALS ARBEITSPLATZ!

LOS GEHT'S
VIEL FREUDE!



FÜR DAS BADEZIMMER!

FÜR ABWECHSLUNG SORGEN
DIESE VARIANTEN!