

MONTAGEANLEITUNG

Schubkarre

garbage barrow • WMSK001



Griff in die vorgesehenen Öffnungen einführen.
Anschließend mit Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern fixieren.

6 × M8x45 Schrauben



max. 120 kg

6 × M8 Unterleg-
scheibe + Mutter

Räder sind
vormontiert.


WESTMANN



**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE
UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH
Straßburgstraße 14-16
D-54516 Wittlich

service@50NRTH.com
+49 (0) 6571 95117-0