


# BÜROSTUHL

## WICHTIG – BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

### SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Maximalgewicht: 200 kg
- Damit der Stuhl nicht herunterfällt, achten Sie bitte auf eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
- Nehmen Sie vor Beginn der Montage zunächst alle Teile aus dem Karton und vergewissern Sie sich, dass alle Zubehörteile enthalten sind.
- Bitte lassen Sie Ihre Füße immer auf dem Boden und drücken Sie Ihren Kopf nicht gegen die Kopfstütze, wenn Sie den Stuhl zurückerhellen.
- Achten Sie beim Verstellen der Rückenlehne darauf, dass Ihre Finger sicher und nicht in Gefahr sind.
- Um Schäden zu vermeiden, ziehen Sie niemals schnell und fest an Ihrem Haus.
- Dieser Stuhl ist nur zum Sitzen und für nichts anderes vorgesehen.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht als Untergestell oder Leiter.
- Setzen Sie sich nicht auf die Armlehnen des Stuhls.
- Dieser Stuhl ist so konzipiert, dass jeweils nur eine Person darauf sitzen kann.
- Wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind, stellen Sie den Stuhl sofort ein.
- Bitte vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf dem Stuhl, um ein Verspröden der Kunststoffteile zu vermeiden.





### WARTUNGSANLEITUNG





- Reinigen Sie diesen Stuhl mit einem Staubsauger.
- Wischen Sie diesen Stuhl mit einem feuchten Tuch ab.






**Warnung!** Der Austausch und die Reparatur von Zubehörteilen zur Einstellung der Stuhlhöhe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.


Importeur :  
MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
<https://www.aosom.de>  
Hergestellt in China

<b>A</b>		<b>5</b>
<b>B</b>		<b>1</b>
<b>C</b>		<b>1</b>
<b>D</b>		<b>1</b>
<b>E</b>		<b>1</b>
<b>F</b>		<b>1</b>

<b>G</b>		<b>2</b>
<b>H</b>	 M6X20mm	<b>4</b>
<b>I</b>		<b>1</b>
<b>J</b>		<b>6</b>
<b>K</b>		<b>1</b>
<b>L</b>		<b>1</b>

<b>M</b>		<b>1</b>
<b>N</b>	 8X25mm	<b>6</b>
<b>O</b>		<b>3</b>
<b>P</b>		<b>1</b>
<b>Q</b>		<b>1</b>





**POWER:** AN /AUS: Durch Drücken der Taste schalten Sie die Funktionen des Massagesessels an bzw. aus.

**HEAT:** Durch Drücken der Heat-Taste schalten Sie die Wärm-Funktion ein /bzw. aus. Die Wärmefunktion kann auch ohne Massagefunktion genützt werden

**INTENSITY:** Sie können zwischen 2 Massageintensitäten wählen: high: stark, low: schwach

**MODE:** Sie können zwischen 5 Modi wählen: Pulse (kurze Impulse), Press (Drücken), Wave (Wellen) **AUTO** (automatische Einstellung), Normal (normale Einstellung)

**Massagezone:** Sie können die gewünschte Massagezone auswählen: BACK (Oberer Rücken) LUMBAR (unterer Rücken), TIGH( Hüfte) und LEG (Beine)

**TIMER:** Sie können die Massagezeit einstellen: 15/30 oder 60 Minuten

## Bedienungsanleitung

Verwenden Sie keine starken Reinigungsmittel, z. B. Fleckentferner, chemische Lösungsmittel, Terpentin, Schuhcreme oder andere ungeeignete Lösungen.

Halten Sie einen Mindestabstand von 8 bis 12 Zoll zu wärmeableitenden Gegenständen ein. Setzen Sie es bitte keinem direkten Sonnenlicht aus.

Bitte reiben Sie das Leder nicht kräftig. Ihr Bürostuhl liebt es, zärtlich gepflegt zu werden.

Reinigung und Wartung:

Zum Reinigen wischen Sie es vorsichtig mit verdünntem Seifenwasser, und dann mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch.



Die maximale Last beträgt 120 kg.



Setzen Sie sich normalerweise in die Mitte der Sitzplatte. Lehnen Sie sich nicht zu weit nach vorne, hinten, links und rechts, um ein Umkippen des Stuhls zu vermeiden.



Bitte stehen Sie nicht auf dem Stuhl, um ein Verrutschen und Herunterfallen aufgrund von Schwerpunktschwankungen zu vermeiden.



Schieben Sie den Kippmechanismus richtig und schlagen Sie nicht kräftig auf den Kippmechanismus, um ein Nachkippen zu vermeiden.



Schlagen Sie nicht mit harten Gegenständen auf einen Stuhl oder zerkratzen Sie die Oberfläche nicht mit scharfen Werkzeugen.



**Ziehen Sie die Schrauben alle drei Monate an, besonders die Verbindungsstelle zwischen Rücken und Sitz, um die Verwendung sicherer zu machen**



Stellen Sie bei diesen Stühlen mit Neigungsfunktion sicher, dass der Kippmechanismus eingerastet ist (Drücken Sie die Griffstange hinein), wie in der Abbildung angezeigt, bevor Sie die Neigungsfunktion verwenden



Montagehinweise: Richten Sie alle Schrauben an den Schraubenlöchern aus, bevor Sie eine Schraube festziehen, um die Toleranz für die Montage zu verringern