


RP290 L-Küche







60 min

Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.



**Eckschrank ist für Linke und Rechte
Eckküche Universal verwendbar!!
Siehe Seite 12**




Befindet sich in Frontpaket RP260F1



860x531x16 3x



531x329x16 2x



860x150x16 1x

329x150x16 1x

715x324x18 2x


719x437x3 2x

719x340x3 1x

KO 01 8*30
36 X



DC01
4 X




DC02
12 X



PP 01
6 X



PN 01
4 X



PD 01
4 X



UC 11 (192 mm)
1 X



DR 27 3,5*16
24 X



TI01
12x



KV 01 1,5*20
40 X



UC 06
2 X





KT 05
2 X







SP01
2x







1.




2.




3.





4.



5.




DC 01




NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


6.




7.




KT 05





8.





9.




10.




11.



12.





13.






14.


15.



16.




17.




UC 11

UC 06




RP260 L-Küche

Version Links




RP260 L-Küche


Version Rechts



18.



19.







20.

DR 3*16
4x



AF 01
1x








Bohrer Ø5



45min



name	tip.	stk.	bild
KO 01	8x35	14	
EX 01	15/13	8	
TI 01		8	
SP 01	4x32	2	
DR 27	3,5x16	65	
DR 35	3,5x35	4	
KV 01	1,5x20	10	
UC 07	192	2	
UC 06	4,0x22	6	
EU 01	6,3x14	18	

6.

568*150*1x

3.
568*511*16/
1x

4. 5.
870*555*16/2x

568*60*2x

8. 9.

16*493*445
/2x

11.

7.
718*581*3
/1x

12.

1.
16*479*124/2x

18*135*597/1x

Befindet sich in
Frontpaket RP270HF1

2.

18*292*597/1x

STR-SIN

4 X



STR-KAVA

4 X



STR-HAT

4 X




STR-TAK

4 X




Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.



NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und
Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>




SCHRITT 6



SCHRITT 7




STR- KAVA



STR- KAVA




STR- RELING



RELING DÜBEL

UC 06

SCHRITT 8



1

UC 08


DR 20

UC 06

DR 20


2

UC 08




DR 20






RELING
DÜBEL




DR 20

6x







SCHRITT 12





SCHRITT 13





SCHRITT 14






Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!



Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!



Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und
Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



name	tip.	stk.	bild
KO 01	8x35	14	
EX 01	15/13	8	
TI 01		8	
SP 01	4x32	2	
DR 27	3,5x16	65	
DR 35	3,5x35	4	
KV 01	1,5x20	10	
UC 07	224	3	
UC 06	4,0x22	6	
EU 01	6,3x14	18	

-468x60x16/2x • 8, 9.


719*150*1x x

3.

468*511*16/
1x

16*870*535
2x

4. 5.



7.

719*481*3
/1x

16*393*445
3x

11.

16*379*70
1x

10.

16*379*124
2x

12.

1.

18*125*497
1x

Befindet sich in
Frontpaket RP270F1

2.



18*292*497
2x

STR-SIN
6 XSTR-KAVA
6 XSTR-HAT
6 XSTR-TAK
6 X

Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste
eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>




Bitte die Holzteile
zusammenlegen!

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


SCHRITT 6



SCHRITT 7




STR- KAVA



STR- KAVA



STR- RELING




UC 06

SCHRITT 8

1

UC 08




DR 20

UC 06

DR 20



UC 08










2




DR 20

RELING
DÜBEL







SCHRITT 12




SCHRITT 13






Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!



Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!



Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.


Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser, Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EVTL. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ZUR EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Die Geschirrspülmaschine Front befindet sich in RP280F1 Frontpaket. Bitte das Griff wie unten bei Schritt 7 gezeigt befestigen.



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!
Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!
BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!
Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.


RP280-280KE4-280KW4 Spülenunterschrank Seite 2 von 9

respekta®
Kitchen Premium






name	tip.	stk.	bild
KO 01	8x35	14	
EX 01	15/13	8	
TI 01		8	
PN 01-PD 01		2	
SP 01	4x32	2	
DR 27	3,5x18	8	
DR 35	3,5x35	4	
KV 01	1,5x20	10	
CS 01		4	
UC 07	192	1	
UC 06	4,0x22	2	



25min



Befindet sich in
Frontpaket RP280F1




Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen
Reklamationen immer die Produkt-ID-
Nummer (siehe separates Blatt) an.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

RP280-280KE4-280KW4 Spülenunterschrank Seite 3 von 9


respekta®
Kitchen Premium










RP280-280KE4-280KW4 Herdumbau Seite 4 von 9

respekta®
Kitchen Premium

name	tip.	stk.	bild
KO 01	8x35	10	
EX 01	15/13	4	
TI 01		4	
SP 01	4x32	2	
DR 27	3,5x18	8	
DR 35	3,5x35	8	
AK 121		2	
AK 145	30x30	4	
CS 01		4	




25min






Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>




SCHRITT 11




SCHRITT 12

Den Aufbau vom Front sehen Sie in der Bedienungsanleitung vom Geschirrspüler, zur Höhenanpassung Front für Geschirrspüler bitte die beigefügten Distanzleisten verwenden. Diese befinden sich im inneren des Geschirrspülers.



SCHRITT 13



RP280 Arbeitsplatte

respekta®
Kitchen Premium



Bitte Bauteil SZR01 in vorgefertigtes

Schnittloch einsetzen

SZR 01



SCHRITT 14






DR 35	3,5x35	
-------	--------	--


NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro-
und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



20 min



name	tlp.	stk.	bild
KO 01	8x35	16	
EX 01	15/13	16	
TI 01		16	
FT 13		2	
FR 12		2	
PN 01-PD 01		2	
PN 02-PD 02		2	
SP 01	4x32	4	
DR 27	3,5x16	8	
DR 42	4,0x30	8	
KV 01	1,5x20	20	
PL 16	8x60	4	
HK 01	6x50	4	
UC 07	224	2	
UC 06	4,0x22	4	
AK 103		4	



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!


NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof

RP260-160KE2-160KW2 Oberschrank 50 cm Seite 2 VON 4


PREMIUM

respekta®
Kitchen Economy


SCHRITT 5





SCHRITT 6





SCHRITT 7





SCHRITT 8























Achtung!

Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (steht unten rechts) an

name	tip.	stk.	bild
KO 01	8x35	16	
EX 01	15/13	12	
TI 01		12	
SP 01	4x32	2	
DR 27	3,5x16	65	
DR 35	3,5x35	4	
KV 01	1,5x20	10	
CS 01		4	
UC 07	224	1	
UC 06	4,0x22	2	
EU 01	6,3x14	18	
TL 01	450	3 paar	
TL 02	450	3 paar	
TL 03		2	
TL 04		2	
TL 05		3 paar	
TL 06		3 paar	




45min





Achtung!

Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (steht unten rechts) an


Schritt 1.



Schritt 2.




Schritt 4.




Man muss 2 Stk. Soft-Close Funktionalität (TL 04) bei Markierbohrungen an die linke Seite befestigen.


Schritt 3.




Schritt 6.





Die Einstellung der Front wird über die TL02-Stange vorgenommen!
Wird TL02 nach rechts gedreht, dann wird Front senkrecht eingestellt.
Wird TL02 nach links gedreht, dann wird Front waagrecht eingestellt.




Schritt 7.




Schritt 5.




Schritt 8.



SZR 01






Schritt 9.



Einstellen der Front.

Der Verschluss der Front ist mit der Drehung in rechte oder linke Richtung der TL02 Stöcke verstellbar.



Mit der Drehung der Schraube nach rechts oder links kann der Front senkrecht eingestellt werden.