



RP260 L-Küche



RP270-270KE1A-270KW1A (RP260) Geschirrschrank












PREMIUM **respekta®** Kitchen Premium

name	tip.	stk.	bild
KO 01	8x35	22	
EX 01	15/13	14	
TI 01		14	
PN 01-PD 01		5	
PN 02-PD 02	Soft-Close	1	
SP 01	4x32	2	
DR 27	3,5x16	14	
DR 35	3,5x35	6	
KV 01	1,5x20	10	
CS 01		4	
UC 07	192	2	
UC 06	4,0x22	4	
EU 01	6,3x14	10	
AK 141	30x30	6	
PL 16	8x40	1	


Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.


602x600x38/1x


7.




NE-G-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chernoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



















20 min



FT Name	tlp.	stk.	bild
KO 01	8x35	16	
EX 01	15/13	16	
TI 01		16	
FT 13		2	
FR 12		2	
PN 01-PD 01		4	
PN 02-PD 02		4	
SP 01	4x32	4	
DR 27	3,5x16	8	
DR 42	4,0x30	8	
KV 01	1,5x20	20	
PL 16	8x60	4	
HK 01	6x50	4	
UC 07	192	2	
UC 06	4,0x22	4	
AK 103		4	
PP 01		4	



Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!


Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EVTL. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ZUR EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!


Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

 NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro-
 und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
 67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


SCHRITT 5





SCHRITT 6



SCHRITT 7




SCHRITT 8



Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.

NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>

Die Einstellung der Möbelfront







60 min

Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.



**Eckschrank ist für Linke und Rechte
Eckküche Universal verwendbar!!
Siehe Seite 12**




Befindet sich in Frontpaket RP260F1



860x531x16 3x



531x329x16 2x



860x150x16 1x

329x150x16 1x

715x324x18 2x


719x437x3 2x

719x340x3 1x

KO 01 8*30
36 X



DC01
4 X




DC02
12 X



PP 01
6 X



PN 01
4 X



PD 01
4 X



UC 11 (192 mm)
1 X



DR 27 3,5*16
24 X



TI01
12x




KV 01 1,5*20
40 X



UC 06
2 X





KT 05
2 X







SP01
2x







1.




2.




3.





4.



5.




DC 01




NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für
Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>


6.




7.




KT 05





8.





9.




10.




11.




12.





13.






14.





15.




16.




17.




RP260 L-Küche




RP260 L-Küche



18.



19.







20.

DR 3*16
4x



AF 01
1x







Bohrer Ø5



45min



name	tip.	stk.	bild
KO 01	8x35	14	
EX 01	15/13	8	
TI 01		8	
SP 01	4x32	2	
DR 27	3,5x16	65	
DR 35	3,5x35	4	
KV 01	1,5x20	10	
UC 07	192	3	
UC 06	4,0x22	6	
EU 01	6,3x14	18	










STR-SIN
6 XSTR-KAVA
6 XSTR-HAT
6 XSTR-TAK
6 X

-468x60x16/2x

8, 9.

6.



719*150*1x












Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.




NEG-Novex Grosshandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>









SCHRITT 12




SCHRITT 13






Mit Betätigung der vorderen Schraube wird die Fronteinstellung in horizontaler Richtung vorgenommen!



Mit Betätigung der hinteren Schraube wird die Front in der vertikalen Richtung eingestellt!



Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.


Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver- Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!

BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EVTL. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ZUR EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.

NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>



Die Geschirrspülmaschine Front befindet sich in RP280F1 Frontpaket. Bitte das Griff wie unten bei Schritt 7 gezeigt befestigen.



Zum Schutz der Holzteile können Sie rundum die Sockelleiste eine Silikonnaht ziehen.

Für die Reinigung bitte die folgenden Putzartikel nicht verwenden: Pulver - Basen des Gleichungslöser; Scheuermittel!

Bitte nur Material, wie Baumwolle verwenden!






BEACHTEN SIE BITTE, DASS BEI EINER NICHT FACHGEMÄSSEN MONTAGE, EV. BEI ÜBERMÄSSIGEN ODER UNGEEIGNETEN BELASTUNG/BESCHWÄRUNG DES MÖBELTEILES DURCH GEGENSTÄNDE ODER PERSONEN ES ZU EINER BESCHÄDIGUNG DES MÖBELSTÜCKES KOMMEN KANN!

Die Möbel nicht permanent in Kontakt mit Wasser bringen.


name	tip.	stk.	bild
KO 01	8x35	14	
EX 01	15/13	8	
TI 01		8	
PN 01-PD 01		1	
PN 02-PD 02		1	
SP 01	4x32	2	
DR 27	3,5x16	4	
DR 35	3,5x35	4	
KV 01	1,5x20	10	
CS 01		4	
UC 07	192	2	
UC 06	4,0x22	2	
EU 01	6,3x14	2	


Achtung!

Achtung! Bitte geben Sie bei möglichen Reklamationen immer die Produkt-ID-Nummer (siehe separates Blatt) an.





NEG-Novex Grosshandels-gesellschaft für Elektro- und Haustechnik GmbH
Chenoverstraße 5
67117 Limburgerhof
<http://www.respekta.info>







name	tip.	stk.	bild
KO 01	8x35	10	
EX 01	15/13	4	
TI 01		4	
SP 01	4x32	2	
DR 27	3,5x16	8	
DR 35	3,5x50	8	
AK 121		2	
AK 145	30x30	4	
CS 01		4	





Bitte Bauteil SZR01 in vorgefertigtes
Schnittloch einsetzen
SZR 01



DR 35

3,5x35

