



UTE TV-Board



- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly instructions |
| (NL) Montagehandleiding | (PL) Instrukcja montażu |
| (TR) Montaj kılavuzu | (RUS) Руководство по сборке |
| (E) Instrucciones de montaje | (F) Instructions de montage |
| (I) Istruzioni di montaggio | (CZ) Montážní návod |
| (SK) Návod na montáž | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (H) Összeszerelési útmutató | (SLO) Navodila za montažo |

DUO Collection Import Vertriebsgesellschaft mbH
Kaethe-Kruse-Strasse 5
26160 Bad Zwischenahn
Germany
info@duo-collection.com

V_1



TV-Board | TV-meubel | TV sehpaşı
mueble para TV Mobile TV | TV stolík | TV-állvány
TV-board | Szafka RTV | ТВ-тумба | Meuble TV
TV stolek | Mobilier TV | TV omarica



(D) Sicherheits- und Gebrauchshinweise

(NL) Veiligheids- en gebruiksaanwijzingen

(TR) Güvenlik ve kullanım bilgileri

(E) Instrucciones de seguridad y de uso

(I) Avvertenze di sicurezza e d'uso

(SK) Bezpečnostné pokyny a pokyny na používanie

(H) Biztonsági és használati tudnivalók

(GB) Safety instructions and instructions for use

(PL) Zasady bezpieczeństwa i użytkowania


(RUS) Указания по технике безопасности и эксплуатации

(F) Consignes de sécurité et d'utilisation

(CZ) Bezpečnostní pokyny a pokyny k používání

(RO) Indicații de siguranță și utilizare

(SLO) Varnostna navodila in navodila za uporabo



(D) Schrauben nach 5 Wochen nachziehen.

(NL) Schroeven na 5 weken aandraaien.

(TR) Civataları 5 hafta sonra sıkın.

(E) Reapretar los tornillos después de 5 semanas.

(I) Serrare nuovamente le viti dopo 5 settimane.

(SK) Skrutky po 5 týždňoch dotiahnite.

(H) A csavarokat 5 hetente rá kell szorítani.

(GB) Retighten screws after 5 weeks.

(PL) Śruby dokręcić po 5 tygodniach.

(RUS) Подтяните болты спустя 5 недель.

(F) Resserrez les vis après 5 semaines.

(CZ) Šrouby po 5 týdnech dotáhněte.

(RO) Șuruburile se strâng din nou după 5 săptămâni.

(SLO) Vijake po 5 mesecih privijte.

1

(D) Stellen Sie den Artikel nicht frei in den Raum bzw. frei an eine Wand. Für eine gesicherte Standfestigkeit muss der Artikel immer an einer geeigneten Wand befestigt werden.

(NL) Zet het artikel niet vrij in de kamer of vrij tegen een wand. Om de stabiliteit te garanderen, moet het artikel steeds aan een geschikte wand bevestigd worden.

(TR) Ürünü açık biçimde odaya veya bir duvarın yanına bırakmayın. Güvenli bir duruş emniyeti için ürün her zaman uygun bir duvara sabitlenmiş olmalıdır.

(E) No coloque el artículo suelto en la habitación o en una pared. Para asegurar la estabilidad, el artículo debe fijarse siempre a una pared adecuada.

(I) Non posizionare mai l'articolo liberamente in una stanza o alla parete. Per una stabilità sicura l'articolo deve essere fissato sempre a una parete adatta.

(SK) Artikel sa nesmie postaviť voľne do priestoru alebo voľne k stene. Pre bezpečnú stabilitu sa musí artikel vždy pripevniť na vhodnú stenu.

(H) Ne állítsa le a terméket szabadon a helyiségben, ill. ne támassza szabadon egy falhoz. A biztonságos helyzetmegtartáshoz a terméket egy alkalmas falhoz kell rögzíteni.

(GB) Do not place the article free-standing in the room or freely up against a wall. The article always has to be fixed to a suitable wall for secure stability.

(PL) Produktu nie umieszczać w pomieszczeniu lub przy ścianie bez zabezpieczenia. Aby zapewnić mu stabilność, należy go przymocować do odpowiedniej ściany.

(RUS) Не размещайте изделие свободно в помещении или свободно у стены. Для обеспечения надежной устойчивости изделие необходимо закрепить на подходящей стене.




(F) Ne placez pas l'article n'importe où dans la pièce ou sur un mur. Pour garantir sa stabilité, l'article doit toujours être fixé à un mur adapté.

(CZ) Výrobek se nesmí postavit volně do prostoru anebo volně ke stěně. Pro bezpečnou stabilitu se musí výrobek vždy připevniť k vhodné stěně.

(RO) Nu amplasați articolul fără fixare în încăpere, respectiv la nivelul unui perete. Pentru a asigura o stabilitate garantată, articolul trebuie fixat în toate situațiile la nivelul unui perete corespunzător.

(SLO) Izdelka ne postavljajte prosto v prostor oz. prosto na steno. Za varno stabilnost mora biti izdelek vedno pritrjen na ustrezno steno.

2




3

- (D) Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- (NL) Alleen met een stofdoek of licht vochtige lap reinigen. Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
- (TR) Sadece bir toz beziyle veya hafif nemli bir bezle temizleyin. Aşındırıcı temizlik gereçleri kullanmayın.
- (E) Por favor, limpiar solamente con un trapo del polvo o con un paño ligeramente humedecido. No utilizar ningún producto de limpieza abrasivo.
- (I) Pulire solo con un panno per la polvere o uno straccio leggermente umido. Non usare prodotti abrasivi.
- (SK) Čistite len handrou na prach alebo jemne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
- (H) Kérjük, csak portörölő kendővel vagy egy benedvesített törölkendővel tisztítsák. Ne használjanak súroló hatású tisztítószereket.















- (GB) Please only use a dust cloth or slightly damp cloth for cleaning. Do not use any abrasive cleaning agents.
- (PL) Do czyszczenia używać tylko ściereczki do kurzu lub lekko zwilżonej szmatki. Nie używać środków czyszczących, które rysują powierzchnie.
- (RUS) Производите очистку только с помощью салфетки для удаления пыли или слегка смоченной тряпки. Не используйте абразивные чистящие средства!
- (F) Nettoyez-le uniquement avec un chiffon à poussière ou avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit de nettoyage abrasif.
- (CZ) Čištění provádějte jen prachovkou nebo lehce navlhčenou utěrkou. Nepoužívejte odírající čisticí prostředky.
- (RO) Curățați numai cu o cârpă de praf sau cu o cârpă umezită ușor. Nu utilizați substanțe de curățare abrazive.
- (SLO) Čistiti zgolj s krpo za prah ali rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte čistil za drgnjenje.


- (D) Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Teile, wie z.B. Muttern, Abdeckkappen oder Ähnliches in den Mund nehmen. Sie können sie verschlucken und daran ersticken. Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie können an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.
- (NL) Het artikel is geen speelgoed! Let erop dat kinderen geen kleine delen, zoals bijv. moeren, afdekkappen en dergelijke in de mond nemen. Ze kunnen deze inslikken en daardoor stikken. Laat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.
- (TR) Ürün bir çocuk oyuncacı değildir! Çocukların örn. somunlar, başlıklar veya benzeri gibi küçük parçaları ağızlarına almamalarına dikkat edin. Çocukları bunları yutabilir ve bundan dolayı boğulabilir. Çocukların ambalajla da oynamasına izin vermeyin. Çocuklardan folyodan dolayı boğulabilir veya ambalaj onları yaralayabilir.
- (E) ¡El artículo no es ningún juguete! Preste atención a que los niños no se lleven a la boca ninguna pieza pequeña, como p. ej. tuercas, tapas o similares. Pueden tragárselas y asfixiarse. Tampoco deje a los niños jugar con el embalaje. Pueden asfixiarse con el plástico o hacerse daño con el embalaje exterior.
- (I) Questo articolo non è un giocattolo! Fare attenzione che i bambini non mettano in bocca componenti piccoli, come per es. viti, coperchietti o oggetti simili. Pericolo di ingestione e soffocamento. Non lasciare giocare i bambini con l'imballaggio. Pericolo di soffocamento con la pellicola o di lesioni con l'imballaggio.
- (SK) Výrobok nie je detskou hračkou! Dávajte pozor nato, aby si deti nedávali do úst malé diely, ako napr. matice, krytky alebo podobné. Mohli by ich prehltnúť a zadusiť sa. Nenechajte deti, aby sa hrali s obalovým materiálom. Mohli by sa zadusiť fóliou alebo sa zranili na obale.
- (H) A cikk nem gyerekjáték! Ügyeljenek arra, hogy a gyermekek ne vegyék a szájukba a kisebb alkatrészeket, mint az anyák, a borítósapkák vagy hasonlók darabok. Ezeket lenyelve megfulladhatnak. Ne hagyják a gyermekeket felügyelet nélkül játszani a csomagolással. Megfulladhatnak a fóliától vagy megsérthetik magukat a csomagolóanyagokkal.

- (GB) This item is not a toy! Make sure that children do not put any small parts, such as nuts, cover caps or the like, in their mouth. They can swallow them and choke. Do not allow children to play with the packaging either. They can choke on the film or hurt themselves at the outer packaging.
- (PL) Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Należy pilnować, aby dzieci nie brały do ust drobnych przedmiotów, np. nakrętek, zatyczek itp. Mogłyby je połknąć i się udusić. Dzieciom nie wolno też pozwolić bawić się opakowaniem. Mogłyby udusić się w folii lub skaleczyć o opakowanie zewnętrzne.
- (RUS) Изделие не является игрушкой! Следите за тем, чтобы дети не брали в рот мелкие детали, как, например, гайки, защитные колпачки и т.д. Они могут проглотить их и задохнуться. Не позволяйте детям играть с упаковкой. Они могут задохнуться от упаковочной пленки или нанести себе травму внешней упаковкой.
- (F) Cet article n'est pas un jouet pour enfants ! Veuillez-vous assurer que les enfants ne mettent aucune petite pièce à la bouche tels que des écrous, des capuchons de protection ou autres. Ils peuvent les avaler de travers et ainsi s'étouffer. De plus, ne laissez pas les enfants jouer avec l'emballage. Ils peuvent s'étouffer avec le film plastique ou se blesser avec l'emballage extérieur.
- (CZ) Výrobek není hračka pro děti! Dbejte, aby si děti nestrkaly do úst malé díly, jako např. matice, krytky apod. Mohly by je spolknout a udusit se. Nenechávejte děti si hrát s obalem. Mohou se udusit fólií nebo se poranit o obal.
- (RO) Acest articol nu este o jucărie pentru copii! Țineți cont de faptul că piese mici precum piulițe, căpăcele sau altele asemenea pot fi introduse în gură de către copii. Aceștia le pot înghiți cu ușurință și se pot sufoca cu ele. Nu permiteți copiilor să se joace nici cu ambalajul. Aceștia se pot asfixia cu folia sau se pot răni cu ambalajul.
- (SLO) Artikel ni otroška igrača! Bodite pozorni na to, da lahko otroci dajo v usta majhne dele, kot so npr. matice, prekrivni čepki ipd. Lahko se jim zataknejo in se zaradi tega zadušijo. Ne dovočite otrokom igre z embalažo. S folijo se lahko zadušijo ali se na zunanji embalaži poškodujejo.













UTE TV-Board

1x A  1600 x 450 x 20 mm	1x B  390 x 415 x 15 mm	1x C  390 x 415 x 15 mm	1x D  480 x 390 x 15 mm
1x E  395 x 415 x 15 mm	1x F  395 x 415 x 15 mm	1x G  1475 x 395 x 15 mm	1x H  495 x 425 x 15 mm
1x I  495 x 425 x 15 mm	1x J  1462 x 432 x 4 mm	1x K  530 x 410 x 60 mm	1x L  530 x 410 x 60 mm
1x M  60 x 60 x 100 mm	1x N  480 x 218 x 15 mm	1x O  425 x 142 x 15 mm	1x P  302 x 142 x 15 mm
1x Q  302 x 142 x 15 mm	1x R  435 x 295 x 4 mm		
			






UTE TV-Board



28x  5 x 40 mm	28x  15 x 11 mm	20x  8 x 30 mm	4x  110 x 65 mm
34x  3,5 x 14 mm	1x  300 x 35 mm	1x  292 x 18 mm	1x  300 x 35 mm
1x  292 x 18 mm	20x  2,5 x 14 mm	1x  68 x 68 x 12 mm	3x  104 x 25 x 12 mm
6x  6 x 25 mm	4x  6 x 40 mm	8x  6 x 12 mm	1x  6 x 65 x 25 mm
4x  50 x 50 x 2,5 mm	1x  20 x 20 x 2,5 mm		







1




2







5


















6




7









1



2











3





Nachdem Sie die Schiene und die Schublade angepasst haben, schrauben Sie das Teil **5** fest


After adjust the rail and drawer screw the part **5**









Passen Sie die Scharniere bei Bedarf an
Adjust the hinges if necessary






1.




2.




3.






1.




2.




3.





1.




2.




3.





13



14

