


# BEDINUNGSANLEITUNG POLSTERMOEBEL MIT LED BELEUCHTUNG

5085908/00



Man soll die zwei (hinter den Sitz herausragende) Leitungen zusammenstecken und dann können die wieder hinten versteckt werden. Versorgungsleitung wird in eine Steckdose gesteckt, die sich in hinterem Teil des Moebels befindet.

Stecken Sie die beiden Eckteile durch die bereits vormontierten Schmetterlingsbeschläge zusammen.

## Treiber RGB- Berührungsversion (Touchversion)

I. Ein/Aus Taste

II. Play/Pause Taste

III. Programmtaste

IV. Steuerungstaste



I. Ein/Aus Taste



- 1) **Erste Berührung:** Aktivierung der ersten Beleuchtungszone. Jetzt kann man Beleuchtungsprogramm oder feste (unveränderliche) Farbe der ersten Beleuchtungszone einstellen.
- 2) **Zweite Berührung:** Bestätigung der ersten Beleuchtungszone und gleichzeitiger Übergang zum Auswahl der zweiten Zone. Jetzt kann man Beleuchtungsprogramm oder feste (unveränderliche) Farbe der zweiten Beleuchtungszone einstellen.
- 3) **Dritte Berührung:** Bestätigung der ausgewählten Programme für die zwei Zonen und Aktivierung der Beleuchtung in den zwei Zonen.
- 4) **Vierte Berührung:** Macht die Beleuchtung aus.

Wenn die 2-Zonen Beleuchtung tätig ist, Berührung irgendwelcher Taste (ausser on/off) verursacht, dass die Beleuchtung der 1. Zone eingestellt wird. In dem Moment kann man eine Beleuchtungsfarbe wählen oder das Programm, das in beiden Zonen zugleich funktionieren wird.

II. Play/Pause Taste



bricht ab/nimmt wieder auf das Beleuchtungsprogramm (wenn die konkrete Farbe) z.B. wenn Programm fuer Durchdringung der Farben einstellen, das Berühren der Taste Play/Pause verursacht dass "E-Märchen" stoppen > das Programm bei der Lichtfarbe, die aktiv war im Moment der Tastenberührung, umläßt die erste Berührung nach 4 aus "eingefrorenes" Programm wieder aktiv (in diesem Fall-Durchdringung der Farben).

III. Programmtaste



Dient dem Auswahl von Beleuchtungsprogramme, der Benutzer kann beliebige Programme für einzelne Zonen wählen. Man kann auch gleiches Programm für beide Zonen wählen.


IV. Steuerungstaste



Die Steuerungstasten (abhängig von gewählten Beleuchtungsprogramm) vergrößern/vermindern die Lichtintensität oder vergrößern / vermindern Tempo des gegebenen Programms (z.B. schneller/langsame Durchdringung der Farben).



ZMIX-TR-1020/1205IV3



Diese Leuchte enthält  
eingebaute LED-  
Lampen.



Die Lampen können in der  
Leuchte nicht ausgetauscht  
werden.

874/2012

