








Germany

D	Montageanleitung	GB	Assembly Instructions
NL	Montagehandleiding	PL	Instrukcja montażu
TR	Montaj rehberi	RUS	Руководство по монтажу
E	Instrucciones de montaje	F	Notice de montage
I	Istruzioni di montaggio	CZ	Návod k montáži
SK	Návod na montáž	RO	Instrucțiuni de montaj
H	Szerelési útmutató	SLO	Montaža


DELTA



- | | | | |
|------|---|-------|---|
| (D) | Sicherheits- und Gebrauchshinweise | (GB) | Safety instructions and usage information |
| (NL) | Veiligheids- en gebruiksrichtlijnen | (PL) | Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i eksploatacji |
| (TR) | Güvenlik ve Kullanım Talimatları | (RUS) | Инструкции по безопасности и использованию |
| (E) | Instrucciones de seguridad y uso | (F) | Consignes de sécurité et d'utilisation |
| (I) | Istruzioni di sicurezza e utilizzo | (CZ) | Bezpečnostní pokyny a pokyny k použití |
| (SK) | Bezpečnostné pokyny a pokyny pre používanie | (RO) | Instrucțiuni de siguranță și utilizare |
| (H) | Biztonsági és használati utasítások | (SLO) | Varnostna opozorila in navodila za uporabo |




D	Pflegehinweis: Keine aggressiven Putzmittel verwenden. Flächen mit einem weichen Tuch feucht abwischen.	GB	Care instruction: Do not use any abrasive cleaning fluids. Wipe surfaces with a soft, damp cloth.
NL	Onderhoudstips: Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Oppervlakken met een zachte, vochtige doek schoonmaken.	PL	Wskazówki pielęgnacyjne: Nie należy używać agresywnych środków czyszczących. Powierzchnie wytrzeć wilgotną miękką ściereczką.
TR	Bakım uyarısı: Aşındırıcı temizleme maddeleri kullanmayın. Yüzeyleri yumuşak bir bez ile nemli olarak temizleyin.	RUS	Указания по уходу: не пользоваться агрессивными чистящими средствами. Поверхности протирать мягкой влажной тканью.
E	Indicaciones para el cuidado: No utilice ningún medio de limpieza agresivo. Limpie las superficies con un paño suave humedecido.	F	Conseils d'entretien : ne pas utiliser de produits d'entretien agressifs. Nettoyer les surfaces à l'aide d'un chiffon doux humide.
I	Indicazione manutenzione: non utilizzare detergenti aggressivi. Pulire le superfici con un panno umido.	CZ	Pokyny pro údržbu: Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Povrch otřete měkkým navlhčeným hadříkem.
SK	Pokyny pre ošetrovanie: Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Plochy utrite vlhkou mäkkou utierkou.	RO	Indicații de întreținere: nu utilizați agenți de curățare abrazivi. Suprafețele se șterg cu o lavetă moale, umeză.
H	Kezelési utasítás: károsító hatású tisztítószernek használata tilos. A felületeket puha ruhadarabbal nedvesen letörölni.	SLO	Napotek za nego: ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Površine obrišite z mehko vlažno krpo.




DELTA

1




2




3




1



2



3



4

