

- für alle Holzarten, lösemittelfrei
- trocknet transparent auf
- auch als Bastelleim verwendbar

# Holz-Kaltleim

## Anwendungsbereich

Verarbeitungsfertiger, lösemittelfreier Weißleim zum Verkleben von Holz, Papier, Pappe und Textilien. baufan® Holz-Kaltleim trocknet transparent auf, die Fuge bleibt elastisch und ist alterungsbeständig.

## Inhaltsstoffe

Kunststoff-Dispersion, Wasser, Additive

## Untergrund

Für Holz, Textilien, Leder, Papier und Pappe. Alle zu verbindenden Teile müssen sauber, trennmittelfrei und passgenau sein.

## Verarbeitung

Die Klebeflächen müssen trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. baufan® Holz-Kaltleim einseitig (bei Hartholz, Hirnholz oder rauen Flächen beidseitig) dünn auf die zu verleimenden Teile auftragen und diese noch feucht zusammenpressen. Die Mindestpresszeit beträgt 15 Minuten, für Schichtpressstoffplatten ca. 40 Minuten. Nach 24 Stunden ist die Klebestelle voll belastbar.

Überschüssigen Leim sofort mit einem Tuch entfernen. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## Verbrauch

Je nach Untergrund → ab 110 g/m<sup>2</sup> und Auftragsstärke

## Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

## Offenzeit

ca. 15 Minuten

## Trockenzeit

ca. 24 Stunden pro mm schichtstärke unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Trockenzeit.

## Wichtige Hinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs ist zu vermeiden. Schutzbrille tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

GISBAU-GISCODE für Verlegewerkstoffe: D1

### Enthält Biozidprodukte (Konservierungsmittel):

Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1), Benzoisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr. 0341/44655-0.

## Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

## Art.-Nr.

102404	250 g	Rüsselflasche
102428	500 g	Rüsselflasche
102442	1,0 kg	Rüsselflasche

### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.