BENUTZERHANDBUCH-DE





Waschvollautomat

6012494/00

Vielen Dank, dass Sie sich für POCO-Qualität entschieden haben. Dieses Produkt wurde von unserem Expertenteam entwickelt und entspricht den geltenden europäischen Vorschriften. Damit Sie Ihr neues Gerät optimal nutzen können, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Wichtige Sicherheitshinweise	DE-3
Produktbeschreibung	DE-5
Installationsanleitung	DE-6
Betriebsanleitung	DE-11
Reinigung und Wartung	DE-23
Fehlerbehebung	
Technische Informationen	
Technische Spezifikationen	DE-30
Ersatzteile und Reparaturen	DE-31
Entsorgung Ihres Altgeräts	DE-32

Erläuterung der Symbole

Symbol	Тур	Bedeutung
A	WARNUNG	Warnung vor Gefahren, die bei Nichtbeachtung zu Tod, Körperverletzungen oder Sachschäden führen können.
4	GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES	Warnung vor Gefahren, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Tod durch Stromschlag führen können.
À	BRANDRISIKO	Warnung, dass bei Nichtbeachtung ein Brand entstehen kann.
<u> </u>	ACHTUNG	Gefahr von Verletzungen oder Sachschäden.
	WICHTIG / ANMERKUNG	Informationen über den richtigen Gebrauch des Geräts.

Wichtige Sicherheitshinweise

Um die Gefahr einer Explosion, eines Brandes, eines tödlichen Unfalls, eines elektrischen Schlags, von Verletzungen oder Verbrühungen bei der Verwendung dieses Produkts zu verringern, ist es unbedingt erforderlich, die unten aufgeführten grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und ä hnlichen Anwendungen verwendet zu werden, wie beispielsweise:
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
 - in landwirtschaftlichen Anwesen,
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
 - in Frühstückspensionen.
 - Flächen für die gemeinschaftliche Nutzung in Wohnblocks.
- · Der Anschluss des Geräts an das Wassernetz muss über neue, mit dem Gerät gelieferte Schlauchleitungen erfolgen; alte Schlauchleitungen dürfen nicht wiederverwendet werden.
- · Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
- · Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des

Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, einem Kundendienst oder von entsprechend qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist für das Waschen von bis zu 7.5 kg trockener Wäsche ausgelegt.

Der maximale Wassereingangsdruck: 1,0 MPa.


Der minimale Wassereingangsdruck: 0,1 MPa.

Der Austausch bestimmter Teile Ihres elektrischen Haushaltsgeräts kann zu einer Gefahr führen. Vergewissern Sie sich, dass Sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen und alle Werkzeuge besitzen, die für die sichere Durchführung der Selbstreparaturen erforderlich sind. Andernfalls wenden Sie sich bitte an eine qualifizierte Fachkraft.

• Bezüglich der Anweisungen für die Installation, den elektrischen Anschluss, die Reinigung und die Sortierung des Geräts verweisen wir auf die folgenden Abschnitte des Handbuchs.


Beschreibung des Produkts

Stellen Sie sicher, dass alle Teile in der Geräteverpackung enthalten sind. Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät oder Teilen davon haben, wenden Sie sich an ein lokales Service-Center oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



- WICHTIG / ANMERKUNG
- Die Produkttabelle dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt als Standard.

Zubehör



Installationsanleitung

Befolgen Sie diese Anleitungen sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Installation und Verwendung sicherzustellen.

Installationsbereich

Warnung

- Stabilität ist wichtig, um ein Verrutschen des Produkts zu verhindern!
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht auf dem Netzkahel steht.
- Das Gerät darf nicht in einem Badezimmer oder in sehr feuchten Räumen sowie in Räumen mit explosiven oder ätzenden Gasen installiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht auf, um zu vermeiden, dass der Kunststoff oder die Komponenten beschädigt werden und die Lebensdauer des Geräts verkürzt wird.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen können. Gefrorene Schläuche können platzen oder aufreißen. Die Zuverlässigkeit des elektronischen Steuergeräts kann bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt beeinträchtiat sein.
- Halten Sie das Gerät von Feuer und Wärmeauellen fern.
- Die Öffnungen dürfen nicht durch einen Teppich verdeckt werden.
- Das Gerät ist nicht für den Einhau hestimmt.







Vor dem Aufstellen der Maschine ist der wie folgt gekennzeichnete Standort zu wählen:

- 1. Starre, trockene und ebene Oberfläche
- 2. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung
- 3. Ausreichende Belüftung
- 4. Die Raumtemperatur liegt über 0 °C
- 5. Halten Sie sich von Wärmeauellen wie Kohle oder Gas fern.

Auspacken der Waschmaschine



Warnung

- Verpackungsmaterial (z. B. Folien, Styropor) kann für Kinder gefährlich sein.
- Es besteht die Gefahr des Erstickens! Bewahren Sie alle Verpackungen für Kinder unzugänglich auf.
- 1. Entfernen Sie den Karton und die Styroporverpackung.
- 2. Heben Sie die Waschmaschine an und entfernen Sie die Bodenverpackung, wobei Sie darauf achten müssen, dass der kleine dreieckige Schaumstoff zusammen mit dem unteren entfernt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, legen Sie das Gerät mit der Seitenfläche nach unten und entfernen Sie dann den kleinen Schaumstoff von der Unterseite des Geräts von Hand.
- 3. Entfernen Sie das Kleheband, mit dem das Netzkahel und der Ablaufschlauch befestigt sind.
- 4. Entfernen Sie den Ansaugschlauch von der Trommel.

Entfernen der Transportbolzen




▲ Warnung ——

- Sie müssen die Transportbolzen auf der Rückseite entfernen, bevor Sie das Produkt benutzen.
- Die Transportbolzen werden beim Transport des Produkts wieder benötigt, bewahren Sie sie daher an einem sicheren Ort auf.

Bitte gehen Sie wie folgt vor, um die Bolzen zu entfernen:

- 1. Lösen Sie 4 Schrauhen mit einem Schrauhenschlüssel und entfernen Sie sie dann.
- 2. Verschließen Sie die Löcher mit Transportlochstopfen.
- 3. Bewahren Sie die Transportbolzen für eine spätere Verwendung ordnungsgemäß auf.



Entfernen der Transportbolzen



Lösen Sie die 4 Transportbolzen mit einem Schrauhenschlüssel.



Entfernen Sie die Bolzen einschließlich der Gummiteile und hewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.



Verschließen Sie die Löcher mit den Abdeckkappen.

Nivellierung der Waschmaschine



Warnung

Die Kontermuttern an allen vier Füßen müssen fest gegen das Gehäuse aeschraubt sein.



- 1. Lösen Sie die Verschlussmutter.
- 2. Drehen Sie den Fuß, bis er den Boden erreicht.
- 3. Stellen Sie die Beine ein und kontern Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel. Stellen Sie sicher, dass die Maschine waagerecht und stabil steht.

Anschließen des Wasserzulaufschlauchs



Warnung

Um Leckagen oder Wasserschäden zu vermeiden, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Kapitel

• Der Wasserzulaufschlauch darf nicht geknickt, geguetscht oder verändert werden.



Schließen Sie den Wasserschlauch an das Wassereinlassventil und an einen Wasserhahn mit kaltem Wasser an, wie angegeben.



WICHTIG / ANMERKUNG

Manuell anschließen, keine Werkzeuge verwenden. Prüfen Sie, ob die Anschlüsse dicht sind.


Ahflussschlauch




- Knicken Sie den Ablaufschlauch nicht und ziehen Sie ihn nicht in die Länge.
- · Positionieren Sie den Ablaufschlauch richtia, da sonst Schäden durch austretendes Wasser entstehen können.

Es aibt zwei Möalichkeiten, das Ende des Ablaufschlauchs zu platzieren:

1. Legen Sie ihn in den Wassertrog.



2. Schließen Sie ihn an das Abzweigrohr des Troges an.



▲ Warnung


- · Wenn Sie den Abflussschlauch installieren, befestigen Sie ihn ordnungsgemäß mit einem Seil.
- · Wenn der Ablaufschlauch zu lang ist, darf er nicht mit Gewalt in die Waschmaschine eingeführt werden, da dies zu ungewöhnlichen Geräuschen führt.

Akustischer Schwamm



WICHTIG/ANMERKUNG -

· Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die akustischen Schwämme montieren. da sie den während des Betriebs entstehenden Lärm wirksam reduzieren und Ihnen so ein ruhigeres und angenehmeres Wohnumfeld bieten können.



- 1. Legen Sie die Maschine auf den Boden und verwenden Sie zum Schutz ein weiches Material wie Schaumstoff oder Kleidung zwischen Maschine und Boden:
- 2. Kleben Sie die 2 längeren Schwämme an die längeren unteren Kanten der Maschine und die 2 kürzeren Schwämme an die kürzeren unteren Kanten.

Elektrischer Anschluss

- · Achten Sie zu Ihrer Sicherheit darauf, dass die von Ihnen verwendete Steckdose ordnungsgemäß und zuverlässig geerdet ist.
- Da der maximale Strom, der bei Verwendung der Heizfunktion durch das Gerät fließt, 10 A beträgt, müssen Sie sicherstellen, dass das Stromversorgungssystem Ihres Hauses (Strom, Spannung und Kabel) den normalen Lastanforderungen des Geräts entspricht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Wählen Sie eine Sicherung oder einen Schutzschalter entsprechend dem Typenschild des Geräts.
- Der Netzstecker und die Steckdose m\u00fcssen aufeinander abgestimmt sein, und es muss sichergestellt werden, dass der Erdungsstift normal funktioniert und dass das Geh\u00e4use korrekt geerdet ist.
- · Schließen Sie das Netzgerät nicht mit nassen Händen an.
- · Verwenden Sie keine Mehrfachsteckdosen oder Steckdosenverlängerungskabel.
- Wenn Sie ein Gerät ausstecken, fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie ihn heraus, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es durch ein spezielles Bauteil, das Sie beim Hersteller oder in einer Reparaturwerkstatt erwerben können.
 Wenn Sie einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI) verwenden, stellen Sie sicher, dass das Symbol dieses Schalters Q allen Vorschriften entspricht.

A Avertissement

- Dieses Gerät muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines
 Defekts verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlags, indem sie
 einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom bietet. Dieses
 Gerät ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das einen Erdungsleiter und einen
 Schutzkontaktstecker enthält. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose
 eingesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Bestimmungen
 installiert und geerdet ist.
- Ein unsachgemäßer Anschluss des Erdungsleiters kann zu einem elektrischen Schlag führen. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter, wenn Sie Zweifel daran haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Verändern Sie den mit dem Gerät gelieferten Stecker nicht, wenn er nicht in die Steckdose passt. Lassen Sie eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren.
- Der Stecker muss nach der Installation des Geräts leicht zugänglich sein.
- Bei der Installation darf das Netzkabel nicht übermäßig oder auf gefährliche Weise gebogen oder abgeflacht werden.
- · Schließen Sie das Gerät nicht über ein Verlängerungskabel an das Stromnetz an.

Betriebsanleitung

■ Schnellstart

Norsicht

- Vergewissern Sie sich vor dem Waschen, dass die Waschmaschine ordnungsgemäß installiert ist.
- Ihr Gerät wurde vor dem Verlassen des Werks gründlich geprüft. Um verbleibendes Wasser zu entfernen und mögliche Gerüche zu neutralisieren, wird empfohlen, das Gerät vor dem ersten Gebrauch zu reinigen. Starten Sie dazu die Trommelreinigung ohne Wäsche und Waschmittel.


1. Vor dem Waschen



Einstecken


Hahn öffnen

Laden




- 🖤 WICHTIG / ANMERKUNG

- Bei Maschinen mit dieser Funktion muss das Waschmittel in "Kammer I" nach Auswahl der Vorwäsche hinzugefügt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Trommelklappen richtig verriegelt sind.



- Alle Metallhaken müssen an der Innenseite der hinteren Türklappe ordnungsgemögen
- Türklappe ordnungsgemäß eingehakt werden.
- Prüfen Sie die Rolle vor jeder Wäsche. Sie muss leichtgängig sein.

2. Während des Waschens



Finschalten

Programm auswählen

Funktion auswählen oder Standardeinstellungen beibehalten

Start/Pause drücken, um das Programm zu starten.



3. Nach dem Waschen

Alle Lichter aus.

■ Vor Jedem Waschen

- Die Umgebungstemperatur der Waschmaschine sollte zwischen 5 und 40 °C liegen. Bei Verwendung unter 0°C können das Einlassventil und das Ablasssystem beschädigt werden. Wenn die Maschine bei Frost aufgestellt wird, sollte sie auf normale Umgebungstemperatur gebracht werden, um sicherzustellen, dass der Wasserzufuhrschlauch und der Abflussschlauch vor dem Gebrauch auftauen können.
- Bitte prüfen Sie vor dem Waschen die Pflegeetiketten und die Gebrauchsanweisung des Waschmittels. Verwenden Sie ein nicht schäumendes oder wenig schäumendes Waschmittel, das für die Maschinenwäsche geeignet ist.



Das Pflegeetikett prüfen



Wäsche nach Farbe und Textilart sortieren




Alle Gegenstände aus den Taschen nehmen



Lange Textilstreifen und Gürtel zusammenbinden, Reißverschlüsse schließen und knöpfen



Kleine Gegenstände in einen Wäschesack stecken



Leicht pillingfähige und hochflorige Stoffe von innen nach außen wenden

•

Warnung

- Waschen Sie keine Gegenstände, die mit brennbaren oder explosiven Stoffen wie Wachs, Öl, Farbe, Benzin, Alkohol, Kerosin oder anderen entflammbaren Stoffen gereinigt, gewaschen, getränkt oder betupft wurden.
- Beim Waschen einzelner Kleidungsstücke kann es leicht zu großen Unwuchten kommen, die einen Alarm auslösen. Es wird daher empfohlen, ein oder zwei weitere Wäschestücke in die Wäsche zu geben, damit das Schleudern reibungslos funktioniert.
- Waschen oder schleudern Sie keine wasserfesten Sitze, Matten oder Kleidungsstücke.




• Bevor Sie Ihre Kleidung oder andere Artikel in die Waschmaschine geben, lesen Sie bitte sorgfältig das entsprechende Pflegeetikett, um zu erfahren, unter welchen Bedingungen und bei welcher Höchsttemperatur sie gewaschen werden können.

■ Waschmittelspender

- Vorwaschmittel
- II Hauptwaschmittel
- **⊗** Enthärter



- Bei Maschinen mit dieser Funktion muss nur in "Kammer I" nach Auswahl der Vorwäsche Waschmittel hinzugefügt werden.
- · Überschreiten Sie beim Einfüllen von Waschmittel, Zusätzen oder Weichspüler nicht die "MAX"-Markierung.



Ziehen Sie den Spender heraus

Programm		Ш	₩	Programm		₩
Baumwolle	0		0	Nur Schleudern		
Synthetisch	0		0	Spülen & Schleudern		0
Mischgewebe	0		0	Wolle		0
Jeans	0		0	Babypflege	0	0
Sportbekleidung	0		0	Schnell 15'		0
Trommelreinigung				ECO 40-60		0
20°C	0		0	Schnell 45'		0
Dampf	0		0			

Bedeutet muss

O Bedeutet optional

Waschmittelempfehlung

Empfohlenes Waschmittel	Waschzyklen	Waschtemperatur	Art der Wäsche und Textil
Emplomenes Waselillietel	vvu JCHZ yNICH	wascriteriiperatai	Art der Wasene und Textil
Vollwaschmittel mit Bleichmitteln und optischen Aufhellern	Baumwolle, Mischgewebe	20/ 40/60	Weiße Wäsche aus kochfester Baumwolle oder Leinen
Farbwaschmittel ohne Bleichmittel und optische Aufheller	Baumwolle, Mischgewebe	Kalt/20/40	Bunte Wäsche aus Baumwolle oder Leinen
Farbe oder Feinwaschmittel ohne optische Aufheller	Synthetisch	Kalt/20/40	Bunte Wäsche aus pflegeleichten Fasern oder synthetischen Materialien
Mildes Waschmittel	Synthetisch	20/40	Zarte Textilien, Seide, Viskose
Spezialwaschmittel für Wolle	Wolle	20/40	Wolle



WICHTIG / ANMERKUNG -

- · Agalomerierende oder zähflüssige Reinigungsmittel oder Zusätze können in etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Reinigungsmittelspender gefüllt werden, um zu verhindern, dass der Einlass verstopft wird und dadurch ein Wasserüberlauf entsteht.
- · Bitte wählen Sie das passende Waschmittel, um eine maximale Waschleistung und einen minimalen Wasser- und Energieverbrauch zu erzielen.
- · Um ein optimales Reinigungsergebnis zu erzielen, ist eine richtige Dosierung des Reinigungsmittels wichtig.
- · Verwenden Sie eine geringere Waschmittelmenge, wenn die Trommel nicht vollständia aefüllt ist.
- · Passen Sie die Menae des Waschmittels immer an die Wasserhärte an. Wenn Ihr Leitungswasser weich ist, verwenden Sie weniger Waschmittel.
- Dosieren Sie nach dem Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche, denn weniger schmutzige Wäsche benötigt weniger Waschmittel.
- · Hochkonzentriertes (Kompaktwaschmittel) erfordert eine besonders genaue Dosieruna.

Folgende Symptome sind ein Anzeichen für eine Überdosierung von Reinigungsmitteln:


- starke Schaumbilduna
- schlechtes Wasch- und Spülergebnis

Folgende Symptome sind ein Anzeichen für eine

Reinigungsmittelunterdosierung:

- Wäsche wird arau
- Kalkablagerungen auf der Trommel, dem Heizelement und/oder der Wäsche

■ Bedienfeld



1 Stromversorgung

Produkt ist ein/aus.

Damit können Sie eine zusätzliche Funktion auswählen.

Waschzyklus zu starten oder zu unterbrechen.

2 Start/Pause

4 Programme


Je nach Wäschetyp verfügbar.

Drücken Sie die Taste, um den

5 Anzeige

3 Option

Das Display zeigt die Einstellungen, die geschätzte Restlaufzeit, die Optionen und die Statusmeldungen Ihrer Waschmaschine an. Das Display bleibt während des gesamten Waschzyklus eingeschaltet.



■ Programme

Programm	Belastung(kg)	Zeitanzeige
	7.5	
Baumwolle	7.5	2:40
Synthetik	3.75	2:20
Mischwäsche	7.5	1:20
Jeans	7.5	1:40
Sportwäsche	3.75	0:47
20°C	3.75	1:01
Babykleidung	7.5	2:01
Trommelreinigung	-	1:18
Nur Schleudern	7.5	0:12
Spülen und Schleudern	7.5	0:20
Wolle	2.0	1:07
Dampf	3.75	1:48
ECO 40-60	7.5	3:33
Kurzwäsche 45'	2.0	0:45
Schnellwäsche 15'	2.0	0:15



• Die Parameter in dieser Tabelle sind nur als Referenz für den Benutzer gedacht. Die aktuellen Parameter können von den Parametern in der oben genannten Tabelle abweichen.

	6012494/00						
Zyklus	Nennkapazität in kg	Einstellung der Temperatur	Zyklusdauer in Stunden und Minuten	Energieverbrauch in kWh/ Betriebszyklus	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus	Höchste Temperatur °C¹)	Restfeuchte in % / Schleudergeschwindigkeit ²⁾
Schnellwäsche 15'	2.0	kalt	0:15	0.026	33	kalt	70%/800
20°C	3.75	20	1:01	0.180	45	20	70%/800
Baumwolle	7.5	60	2:45	1.342	68	60	53%/1300
Synthetik	3.75	40	2:20	0.614	43	40	70%/800
Mischwäsche	7.5	40	1:20	0.725	68	40	70%/800
	7.5		3:33	0.685	52	35	53.9%/1250
ECO 40-60 ³⁾	3.75		2:45	0.430	42	31	53.9%/1250
	2.0		2:45	0.208	36	21	53.9%/1250



WICHTIG/ ANMERKUNG

- · Mit dem Programm eco 40-60 kann normal verschmutzte Baumwollwäsche, die als bei 40 °C oder 60 °C waschbar deklariert ist, im selben Waschgang gereinigt werden. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Ökodesign-Vorschriften zu bewerten.
- · Die effizientesten Programme in Bezug auf den Energieverbrauch sind im Allgemeinen diejenigen, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer laufen.
- · Die Beladung der Haushaltswaschmaschine bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
- · Lärm und Restfeuchte werden durch die Schleudergeschwindigkeit beeinflusst; Je höher die Schleudergeschwindigkeit in der Schleuderphase, desto höher der Lärm und desto niedriger die Restfeuchte.
- Die für andere Programme als das Programm eco 40-60 angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte.



Vorsicht

· Bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr während des Betriebs speichert ein spezieller Speicher das gewählte Programm. Das Gerät setzt das Programm fort, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Programme

Die Programme sind je nach Wäschetyp verfügbar.

Programme	
1 rogramme	Strapazierfähige Textilien, hitzebeständige Textilien aus Baumwolle
Baumwolle	oder Leinen.
Synthetik	Waschen Sie synthetische Artikel wie Hemden, Mäntel oder Mischgewebe. Beim Waschen von Stricktextilien sollte die Waschmittelmenge reduziert werden, da sie aus lockerem Faden bestehen und leicht Schaum bilden können.
Babykleidung	Durch das Waschen der Babykleidung wird die Kleidung des Babys sauberer und die Spülleistung verbessert, um die Babyhaut zu schützen.
Kurzwäsche 45'	Wenig und nicht sehr schmutzige Wäsche schnell waschen.
Mischwäsche	Gemischte Ladung bestehend aus Textilien aus Baumwolle und Synthetik.
Sportwäsche	Sportbekleidung waschen.
Jeans	Speziell für Jeans.
Schnellwäsche 15'	Extra kurzes Programm, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche sowie kleine Wäschemengen.
Wolle	Hand- oder maschinenwaschbare Wolle oder Wolltextilien. Besonders schonendes Waschprogramm zur Vermeidung von Einlaufen, mit längeren Programmpausen (Textilien ruhen im Waschwasser).
Nur Schleudern	Schleudert und pumpt das Wasser ab.
Spülen und Schleudern	Spült und schleudert die Wäsche und lässt dann das Wasser ablaufen.
Trommelreinigung	Speziell für die Reinigung der Trommel und des Rohrs in dieser Maschine eingestellt. Es wendet 90 °C Hochtemperatursterilisation an, um das Waschen der Kleidung umweltfreundlicher zu machen. Bei diesem Programm können keine Kleidungsstücke oder andere Wäsche hinzugefügt werden. Die Reinigungswirkung des Bottichs ist besser, wenn die richtige Menge an Chlorbleiche zugegeben wird. Der Kunde kann dieses Programm regelmäßig und je nach Bedarf nutzen.
ECO 40-60	Geeignet für die Reinigung normal verschmutzter Baumwollwäsche, die als waschbar bei 40 °C oder 60 °C im selben Waschgang deklariert ist.
Dampf	Die Dampfwäsche kann tief in die Fasern eindringen, wodurch Bakterien und Keime wirksam beseitigt werden. Dies verhindert Gerüche und schützt die Gesundheit.
20°C	Kann leicht verschmutzte Baumwollwäsche bei einer Nenntemperatur von 20°C reinigen.

Option

Zyklus	Standardtemperatur (°C)	Standard- Schleuderdrehzahl in U/min	Zusätzliche Funktionen
Waschzyklen		1300	
Baumwolle	40	800	७,७,७
Synthetik	40	800	் , 💩 , ப
Mischwäsche	40	800	७,७,७
Jeans	40	800	७, ७, ∪
Sportwäsche	20	800	©, ७, ∪
20°C	20	800	⊕ , ⊕ □
Babykleidung	60	800	७,७,∪
Trommelreinigung	90		©
Nur Schleudern		800	©
Spülen und Schleudern		800	, © ,
Wolle	40	600	© , 👑
Dampf	40	800	©, ७, ∪
ECO 40-60			©
Kurzwäsche 45'	20	800	© , 🖶
Schnellwäsche 15'	Kalt	800	©



WICHTIG / ANMERKUNG -

· Die Tabelle zeigt, welcher Zyklus welche Möglichkeiten der Einstellung bietet.



Vorwäsche

Die Vorwaschfunktion kann eine zusätzliche Wäsche vor der Hauptwäsche erhalten. Sie eignet sich zum Waschen von Staub, der auf der Oberfläche der Kleidung aufsteigt; Sie müssen Waschmittel in den Behälter (I) geben, wenn Sie es auswählen.



Extra Spülen

Die Wäsche wird einmal extra gespült, nachdem Sie sie ausgewählt haben.



Verzögerung

Stellen Sie die Funktion Verzögerung ein:

- 1. Wählen Sie ein Programm;
- 2. Drücken Sie die Taste Verzögerung, um die Zeit von 0 bis 24 Stunden einzustellen:
- 3. Drücken Sie [Start/Pause], um den Verzögerungsvorgang zu starten.











Das Programm wählen

Einstellzeit

Start

Brechen Sie die Verzögerungsfunktion ab:

Drücken Sie die Taste [Verzögerung], bis auf der Anzeige OH angezeigt wird, bevor Sie das Programm starten. Wenn das Programm bereits begonnen hat, sollten Sie das Programm ausschalten, um ein neues zu starten.



Vorsicht

 Bei einer Unterbrechung der Stromversorgung während des Betriebs speichert ein spezieller Speicher das gewählte Programm, das beim Wiedereinschalten fortgesetzt wird.



Temp.

Drücken Sie die Taste, um die Temperatur zu regulieren (Kalt, 20°C, 40°C, 60°C, 90°C)



Schleudern

Drücken Sie die Taste, um die Geschwindigkeit zu ändern.

1300: 0-600-800-1000-1300



Kindersicherung

Um eine Fehlbedienung durch Kinder zu vermeiden.











Das Programm wählen

Start

Die Taste (Schleudern) und (Verzögerung) 3 Sek. lang drücken, bis der Signalton ertönt.



Vorsicht

- Während die "Kindersicherung" aktiv ist, ertönt ein Signalton, wenn die Tasten gedrückt werden.
- Drücken Sie die beiden Tasten ebenfalls 3 Sekunden lang, um die Funktion freizugeben.
- Die "Kindersicherung" sperrt alle Tasten außer der Einschalttaste.
- · Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, um den Schutz des Kindes aufzuheben.



Stummschalten des Summers







Das Programm wählen Die Taste (Schleudern) 3 Sek. lang drücken, der Summer wird stummaeschaltet.

Um die Summerfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste erneut für 3 Sekunden. Die Einstellung wird bis zum nächsten Reset beibehalten.



Vorsicht

Nach dem Stummschalten der Buzzer-Funktion werden die Töne nicht mehr aktiviert.



Mein Zyklus

Zum Speichern des häufig verwendeten Programms.

Nachdem Sie das Programm gewählt und die Optionen eingestellt haben, drücken Sie 3 Sekunden vor Beainn des Waschvoraanas auf (Temp.).



WICHTIG / ANMERKUNG

Verwendungszähler

- 1. Trennen Sie das Gerät 10 Sekunden lang vom Stromnetz und schließen Sie es dann wieder an.
- 2. Einschalten und innerhalb von 10s, drücken Sie bitte "Temp." und "Funktion" auf dem Bedienfeld gleichzeitig und kontinuierlich für etwa 5s, bis das Gerät Display Ziffern zeigt – der Wert kann die Nutzungszeiten des Geräts anzeigen.
- 3. Wiederholen Sie Schritt 1 und der Kunde kann den normalen Betrieb wieder aufnehmen.



A Warnung

- · Klettern Sie nicht auf das Gerät und setzen Sie sich nicht darauf. Lehnen Sie sich nicht gegen die Tür.
- · Lehnen Sie sich nicht gegen die Tür des Geräts
- · Wenn die Tür des Geräts während des Wasserablassens geöffnet werden kann, warten Sie 15 Sekunden, bis das Wasser vollständig abgelassen ist.
- · Seien Sie vorsichtig, wenn Sie heißes Wasser oder Reinigungsmittel aus der Trommel ablassen.
- · Schlagen Sie die Tür nicht zu. Wenn sich die Tür nur schwer schließen lässt, stellen Sie sicher, dass die Trommel nicht zu voll ist.

Reinigung Und Wartung

Halten Sie das Gerät sauber, um seine Leistung nicht zu beeinträchtigen und seine Lebensdauer zu verlängern.



\Lambda Warnung

Bevor Sie mit der Wartung beginnen, ziehen Sie den Netzstecker und drehen Sie den Wasserhahn zu.

Reinigung Des Schranks

Eine ordnungsgemäße Wartung der Waschmaschine kann ihre Lebensdauer verlängern. Die Oberfläche kann bei Bedarf mit verdünnten, nicht scheuernden Neutralreinigern gereinigt werden. Wenn Wasser überläuft, wischen Sie es sofort mit dem feuchten Tuch ab. Scharfe Gegenstände sind nicht erlaubt.





WICHTIG / ANMERKLING

· Ameisensäure und ihre verdünnten Lösungsmittel oder Äguivalente sind verboten, wie Alkohol, Lösungsmittel oder chemische Produkte usw.

Reinigung Der Trommel

Der Rost, den die Metallgegenstände im Inneren des Fasses hinterlassen haben, muss sofort mit chlorfreien Reinigungsmitteln entfernt werden.

Verwenden Sie niemals Stahlwolle.



WICHTIG / ANMERKUNG

· Legen Sie während der Trommelreinigung keine Wäsche in die Waschmaschine.

Reinigung des Einlassfilters



WICHTIG / ANMERKUNG

- · Nachlassender Wasserdurchfluss ist ein Zeichen dafür, dass der Filter gereinigt werden muss.
- 1. Schließen Sie den Wasserhahn und entfernen Sie den Wasserzulaufschlauch vom Wasserhahn.
- 2. Reinigen Sie den Filter mit einer Bürste.
- 3. Schrauben Sie den Wasserzulaufschlauch an der Rückseite der Maschine ab. Ziehen Sie den Filter mit einer Spitzzange
- 4. Verwenden Sie eine Bürste, um den Filter zu reinigen.
- 5. Setzen Sie den Filter wieder in den Wasserzulauf ein und schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wieder an.
- 6. Reinigen Sie den Einlassfilter alle 3.









Monate, um den normalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

Reinigen Des Waschmittelspenders

- 1. Drücken Sie die Pfeilmarkierung auf der Abdeckung des Weichspülers in der Spenderschublade nach unten.
- 2. Heben Sie den Clip an, nehmen Sie die Abdeckung des Weichspülers heraus und waschen Sie alle Rillen mit Wasser aus.
- 3. Bringen Sie die Abdeckung des Enthärters wieder an und schieben Sie die Schublade in thre Position.



Die Spenderschublade herausziehen und die A drücken



Die Dispenser-Schublade unter Wasser reinigen



Spenderschublade einsetzen




WICHTIG / ANMERKUNG

- · Verwenden Sie zur Reinigung von Kunststoffteilen keine scheuernden oder ätzenden Mittel.
- Reinigen Sie den Waschmittelbehälter alle 3 Monate, um den normalen Betrieb des Geräts zu gewährleisten.

Reinigung Des Filters Der Abflusspumpe

M Warnung

- Vergewissern Sie sich, dass die Maschine den Waschgang beendet hat und leer ist. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Filter der Ablaufpumpe reinigen.
- Seien Sie vorsichtig mit heißem Wasser, Lassen Sie das Wasser abkühlen.
 Verbrühungsgefahr!
- Reinigen Sie den Filter regelmäßig alle 3 Monate, um den normalen Betrieb des Geräts zu aewährleisten.




Die untere Abdeckkappe öffnen



Den Filter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn öffnen



Fremdkörper entfernen



Die untere Abdeckkappe schließen

Transport

WICHTIGE SCHRITTE BEIM TRANSPORT DES GERÄTES

- · Ziehen Sie den Netzstecker und schließen Sie den Wasserzulaufhahn.
- · Prüfen Sie, ob die Tür und der Waschmittelbehälter richtig geschlossen sind.
- Entfernen Sie das Wasserzulaufrohr und den Ablaufschlauch von den Hausinstallationen.
- Lassen Sie das Wasser vollständig aus dem Gerät ablaufen (siehe "Wartung Reinigung des Filters der Ablaufpumpe")
- Wichtig: Bringen Sie die 4 Transportbolzen auf der Rückseite des Geräts wieder an.
- Dieses Gerät ist schwer. Vorsichtig transportieren. Halten Sie beim Anheben niemals vorstehende Teile der Maschine fest. Die Maschinentür kann nicht als Griff verwendet werden.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben, sehen Sie sich zunächst die folgende Tabelle an und versuchen Sie, die darin enthaltenen Vorschläge umzusetzen.

Beschreibung	Grund	Lösung
Waschmaschine lässt sich nicht starten	Tür ist nicht richtig geschlossen	Neustart nach dem Schließen der Tür Prüfen, ob die Kleidung festsitzt
Die Tür kann nicht geöffnet werden	Der Sicherheitsschutz der Waschmaschine funktioniert	Trennen Sie die Stromversorgung, starten Sie das Produkt neu
Wasseraustritt	Die Verbindung zwischen Zulauf- oder Ablaufschlauch ist nicht dicht	Wasserleitungen prüfen und befestigen Auslaufschlauch reinigen
Waschmittelrückstände im Karton	Waschmittel ist angefeuchtet oder verklumpt	Reinigen und wischen Sie die Waschmittelbox ab
Anzeige oder Display leuchtet nicht	Trennen Sie die Stromversorgungsplatine, wenn der Kabelbaum ein Verbindungsproblem hat	Prüfen Sie, ob das Gerät ausgeschaltet ist und der Netzstecker richtig angeschlossen ist.
Abnormales Rauschen		Prüfen Sie, ob die Befestigungsbolzen entfernt wurden. Überprüfen Sie, ob das Gerät auf einem festen und ebenen Boden steht



WICHTIG / ANMERKUNG -

 Schalten Sie das Gerät nach der Prüfung ein. Wenn das Problem erneut auftritt oder das Display andere Alarmcodes anzeigt, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Service-Center.

Wenn Ihr Gerät eine Störung aufweist, kann ein Informationscode auf dem Bildschirm erscheinen. Prüfen Sie die nachstehende Tabelle und probieren Sie die Vorschläge aus.

Modelle mit LED-Anzeige:

Beschreibung	Grund	Lösung
E30	Tür ist nicht richtig geschlossen	Neustart nach dem Schließen der Tür Prüfen, ob die Kleidung festsitzt
EIO	Wassereinspritzung Problem beim Waschen	Überprüfen Sie, ob der Wasserdruck zu niedrig ist Begradigen Sie die Wasserleitung Überprüfen Sie, ob der Filter des Einlassventils verstopft ist.
E21	Überzeitlicher Wasserabfluss	Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch verstopft ist
E15	Wasserüberlauf	Starten Sie die Waschmaschine neu
EXX	Andere	Bitte versuchen Sie es zuerst noch einmal. Rufen Sie die Serviceline an, wenn weiterhin Probleme bestehen.

M Warnung

Gefahr eines elektrischen Schlages

- Versuchen Sie niemals, ein Gerät zu reparieren, das defekt ist oder bei dem ein Defekt vermutet wird.
 - Sie können Ihr eigenes Leben und das zukünftiger Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisiertes Fachpersonal darf diese Reparaturarbeiten durchführen.
- Unsachgemäße Reparaturen führen zum Erlöschen der Garantie und Folgeschäden können nicht anerkannt werden!

Wenn weiterhin ein Informationscode auf dem Bildschirm angezeigt wird, wenden Sie sich an ein lokales Servicezentrum (siehe Kapitel "KUNDENDIENST").

Technische Informationen

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION zur

Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrocknern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: POCO Einrichtungsmärkte GmbH

Anschrift des Lieferanten: Kundendienst, Industriestr. 24, 59192 Bergkamen NRW, DE

Modellkennung: 6012494/00

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Nennkapazität ^(a)		7,5	Abmessungen in cm	Höhe	88
(kg)				Breite	40
				Tiefe	61
Energieeffizienzin- dex ^(a) (EEI _W)		51,9	Energieeffizienzklasse ^(a)	Α	
Wascheffizienzin- dex ^(a)		1,031	Spülwirkung (g/kg) ^(a)		5,0
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus für das Programm ,eco 40-60' bei einer Kombination aus Voll- und Teilbefüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.		0,460	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus für das Programm "eco 40-60" bei einer Kombination aus vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.		44
Höchste Tempera- tur innerhalb der	Nennka- pazität	35	Gewichtete Restfeuchte ^(a) (%)		53,9
behandelten Texti- lien ^(a) (°C)	Halbe Nennka- pazität	31			
	Vier- tel der Nennka- pazität	21			
Schleuderdreh- zahl ^(a) (U/min)	Nennka- pazität	1 250	Schleudereffizienzklasse ^(a)	В	
	Halbe Nennka- pazität	1 250			
	Vier- tel der Nennka- pazität	1 250			

Programmdauer ^(a) (h:min)	Nennka- pazität	3:33	Art	Freistehend	
	Halbe Nennka- pazität	2:45			
	Vier- tel der Nennka- pazität	2:45			
Luftschallemissio- nen im Schleuder- gang ^(a) (dB (A) re 1 pW)		78	Luftschallemissionsklasse ^(a) (Schleudergang)	С	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)		0,50	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0,00	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)		4,00	Vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0,00	
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate					
Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es wäh- NEIN					

rend des Waschzyklus Silberionen freisetzt

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: www.poco.de

(a) für das Programm "eco 40-60".

Das Modell wurde auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht , und zwar ab dem 08/05/2025.



EPREL-Eintragungsnummer 2352497 https://eprel.ec.europa.eu/qr/23

52497

Lieferant: POCO Einrichtungsmärkte GmbH (Importeur) Website: www.poco.de

Kunden betreuung:


Name: Kundendienst Website: www.poco.de

E-Mail-Adresse: onlineshop@poco.de Telefonnummer: 0800 7626 366

Anschrift: Industriestr. 24 59192 Bergkamen Deutschland

Technische Spezifikationen

Modell	6012494/00
Stromversorgung	220-240V ~, 50Hz
MAX.Strom	10A
Nennleistung	1900W
Standard-Wasserdruck	0,1 MPa ~ 1 MPa
Waschleistung	7.5kg
A*B*C	400*610*875
D	1288
Nettogewicht	56kg



Ersatzteile und Reparaturen:

Die nachstehenden Ersatzteile stehen nach Einstellung der Modellproduktion noch 10 Jahre lang zur Verfügung: Thermostate, Schläuche Temperatursensoren, Riemen, Dichtungen.

Bitte beachten Sie, dass einige dieser Ersatzteile nur für professionelle Servicewerkstätten zur Verfügung stehen und dass nicht alle Ersatzteile für alle Modelle benutzt werden können.

Den Ersatzteilverkauf sowie weitere Informationen zu Reparaturen erhalten Sie unter:

www.poco.de/c/kontakt

Entsorgung ihres gebrauchten geräts



´ Dieses Produkt trägt das Recycling-Symbol für : Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE).

Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäss der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU verarbeitet werden muss, damit es recycelt oder entfernt werden kann, um seine Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Der Benutzer kann das Produkt bei einem zuständigen Recyclingunternehmen oder Vertreiber wiederherstellen, wenn er ein neues elektrisches oder elektronisches Gerät kauft.

Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektround Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.

Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich "Wärmeüberträger", "Bildschirmgeräte" oder "Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.

Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols "durchgestrichene Mülltonne"

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

USER'SMANUAL-EN





Washing machine

6012494/00

INSTRUCTION MANUAL

-3
-5
-6
-11
-23
-26
-28
-31
_

Thank you for choosing POCO quality. This product was created by our team of professionals and according to European regulations in force. For best use of your new device, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

Explanation of symbols

Icon	Type	Meaning
A	WARNING	Warns against risks which could, if left unheeded, cause danger to life and limb, injuries or material damage.
4	RISK OF ELECTRIC SHOCK	Warns of risks which could, if left unheeded, cause damage to life and limb through electric shock.
À	RISK OF FIRE	Warns that fires could start if the warning is left unheeded.
\triangle	CAUTION	Risk of injuries or material damage.
•	IMPORTANT / REMARK	Information regarding the correct use of the appliance.

Important safety instructions

To mitigate the risks associated with explosion, fire, fatalities, electric shock, personal injury, or scalding when using this product, it is imperative to adhere to fundamental safety measures, as outlined below.

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments
 - bed and breakfast type environments
 - Areas for communal use in blocks of flats.
- The appliance shall be connected to the water mains using new hose-sets supplied with the appliance, old hose-sets should not be reused.
- The ventilation openings must not be obstructed by a carpet.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance is designed to wash a maximum of 7.5 kg of dry clothes.


The maximum inlet water pressure: 1.0 MPa. The minimum inlet water pressure: 0.1 MPa.


Replacing certain parts of your household electrical appliance may lead to a danger. Please ensure that you have the necessary skills and own all tools required to carry out the self-repair operations safely. Otherwise, please contact a qualified professional.

• Regarding the instructions for installation, electric connection, cleaning, and sorting of the appliance, thanks to refer to the below paragraph of the manual.

Product Description

Make sure all parts are included in the device packaging. If you have a problem with your device or parts, contact a local service center or the store where you purchased the product.








• The product line chart is for reference only, please refer to real product as standard.

Accessories




Installation Instructions

Follow these instructions carefully to ensure proper installation and usage.

Installation area

▲ Warning

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure that the product should not stand on the power cord.
- The appliance shall not be installed in a bathroom or very wet rooms as well as in rooms with explosive or caustic gases.
- Do not install the appliance in direct sunlight, to avoid plastic or components becoming damaged and shortening the life of your appliance.
- Do not install the appliance in places where temperatures may drop below freezing. Frozen hoses may burst or split. The reliability of the electronic control unit may be impaired at temperatures below freezing point.
- Keep the appliance away from fire or heat sources
- The openings must not be obstructed by a carpet.
- The appliance is not intended for built-in use.







Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

- 1. Rigid, dry, and level surface
- 2. Avoid direct sunlight
- 3. Sufficient ventilation
- 4.Room temperature is above 0°C
- 5. Keep far away from the heat resources such as coal or gas.

Unpacking the washing machine

A Warning

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation! Keep all packaging well away from children.
- 1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
- 2. Lift the washing machine and remove the base packing. Make sure the small triangle foam is removed with the bottom one together. If not, lay the unit down with side surface, then remove the small foam from the unit bottom manually.
- 3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
- 4. Remove the inlet hose from the drum.

Remove transport bolts

A Warning

- You must remove the transport bolts from the backside before using the product.
- You'll need the transport bolts again if you move the product, so make sure you keep them in a safe place.

Please take the following steps to remove the bolts:

- 1.Loosen 4 bolts with spanner and then remove them.
- 2.Stop the holes with transport hole plugs.
- 3.Keep the transport bolts properly for future use.



Remove transport bolts



Loosen the 4 transport bolts with a spanner.



Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.



Close the holes using the cover caps.

Levelling the washing machine

A Warning

• The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.



- 1. Loosen the lock nut.
- 2. Turn the foot until it reaches the floor.
- 3. Adjust the legs and lock the nuts with a spanner. Make sure the machine is level and steady.

Connect the water supply hose

A Warning

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter

• Do not kink, crush or modify water inlet hose.



Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.



IMPORTANT / REMARK

• Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.

Drain Hose


🛕 Warning


- Do not kink or protract the drain hose.
- Position drain hose properly otherwise damage might result of water leakage.

There are two ways to place the end of drain hose:

1.Put it into the water trough.

2. Connect it to the branch drain pipe of the trough.





▲ Warning


- When installing drain hose, fix it properly with a rope.
- If drain hose is too long, do not force it into washing machine as it will cause abnormal noises.

Acoustic Sponge



IMPORTANT / REMARK

• Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide you with a more peaceful and quiet living environment.



- 1. Get the machine laid on the floor, using some soft material like foam or clothes between the machine and floor for a protection;
- 2. Stick the 2x longer sponges to the longer bottom edges of machine, and the 2x shorter sponges to the shorter bottom edges.

Electric connection

- For your safety, please ensure that the power socket you are using is properly and reliably earthed.
- Since the maximum current passing through the machine when using the heating function is 10A, you must ensure that your home's power supply system (current, voltage and cable) meets the normal load requirements of the appliance.
- Ensure that the power supply voltage is consistent with that on the appliance's nameplate.
 Select a fuse or circuit breaker according to the nameplate of the appliance.
- The power plug and socket must be matched and ensure that the grounding pin works normally, and it must be ensured that the body is correctly grounded
- Do not connect the power supply with wet hands.
- Do not use multi-socket or socket extension cables.
- When unplugging an appliance, grasp the plug and pull it out, do not tug on the cable.
- If the power cord is damaged, replace it with a special component purchased from the manufacturer or repair shop. If you are using a ground fault circuit interrupter (GFCI), make sure that its symbol is ♀ to ensure that your appliances comply with all regulations.

A Avertissement


- This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in the risk of an electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance if it does not fit the outlet. Have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- The plug must be easily accessible after the installation of the appliance.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not connect the appliance to the mains supply using an extension cord.

Operating Instructions

Quick Start

- Before washing, please make sure the washing machine is installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, start the Drum Clean without laundry and detergent.


1. Before Washing



drum door

IMPORTANT / REMARK

- Detergent need to be added in "case I "after selecting pre-washing for machines with this function.
- Make sure that the drum flaps are properly locked.




• All metal hooks must be properly hooked inside the rear door flap.



• Check the roller before each laundry it must roll smoothly.

2. Washing



machine door

Power On

Select programme Select function or remain default settings

Press
Start/Pause to
start the program

REMARK


• Step 3 is optional.

3. After Washing


All lights off.

Before Each Washing

- The ambient temperature of the washing machine should be 5-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine washing properly.



Check the care label




Sort laundry according to color and textile type



Take all items out of the pockets



Tie together long textile strips and belts, close zips and button



Put small items into a laundry bag



Turn easy-pilling and long-pile fabric inside out

Warning

- Do not wash articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity and cause alarm due to unbalance. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.
- Do not wash, or spin water-proof seats, mats, or clothing.



MPORTANT / REMARK


• Before putting your clothes or other articles in the washing machine, please carefully read the corresponding care label to know under what conditions and maximum temperature it can be washed.

Detergent Dispenser

- I Pre Wash detergent
- II Main Wash detergent
- Softener 8

- 🥂 Caution

- Detergent only need to be added in "case I "after selecting pre-washing for machines with this function.
- Do not exceed the "MAX" level mark when filling in detergent, additives or softener.



Pull out the dispenser

Programme	ı	Ш	₩	Programme		Ш	₩
Cotton	0		0	Spin Only			
Synthetic	0		0	Rinse & Spin			0
Mix	0		0	Wool			0
Jeans	0		0	Baby Care	0	•	0
Sportswear	0		0	Quick 15'			0
Drum Clean				ECO 40-60			0
20°C	0		0	Rapid 45′			0
Steam	0		0				

- Means must
- Means optional

Detergent Recommendation

Recommended washing detergent	Wash cycles	Washing temp.	Type of laundry and textile
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	Cotton,Mix	20/ 40/60	White laundry made from boil-proof cotton or linen
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Cotton,Mix	Cold/20/ 40	Coloured laundry made from cotton or linen
Color or mild detergent without optical brighteners	Synthetic	Cold/20/ 40	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials
Mild washing detergent	Synthetic	20/40	Delicate textiles, silk, viscose
Special wool detergent	Wool	20/40	Wool



IMPORTANT / REMARK

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosina.


Following symptoms are a sign of detergent overdosing:

- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result

Following symptoms are a sign of detergent underdosing:

- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry

Control Panel



- - Product is on/off.
- 3 Option This allows you to select an additional function.


Press the button to start or pause the washing cycle.

4 Programmes

Available according to the laundry type.

5 Display

The display shows the settings, estimated time remaining, options, and status messages for your washer. The display will remain on through the cycle.



Programmes

Programme	Load(kg)	Display Time
	7.5	
Cotton	7.5	2:40
Synthetic	3.75	2:20
Mix	7.5	1:20
Jeans	7.5	1:40
Sportswear	3.75	0:47
20°C	3.75	1:01
Baby Care	7.5	2:01
Drum Clean	-	1:18
Spin Only	7.5	0:12
Rinse & Spin	7.5	0:20
Wool	2.0	1:07
Steam	3.75	1:48
ECO 40-60	7.5	3:33
Rapid 45'	2.0	0:45
Quick 15'	2.0	0:15

IMPORTANT / REMARK —

• The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

	6012494/00						
Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature setting	Cycle duration in hours and minutes	Energy consumption in kWh/operalling cycle	Water consumption in liter/operalling cycle	Highest temperature ${\mathbb C}^{\mathfrak l)}$	residual moisture in % /spin speed ²⁾
Quick15'	2.0	cold	0:15	0.026	33	cold	70%/800
20°C	3.75	20	1:01	0.180	45	20	70%/800
Cotton	7.5	60	2:45	1.342	68	60	53%/1300
Synthetic	3.75	40	2:20	0.614	43	40	70%/800
Mix	7.5	40	1:20	0.725	68	40	70%/800
	7.5		3:33	0.685	52	35	53.9%/1250
ECO 40-60 ³⁾	3.75		2:45	0.430	42	31	53.9%/1250
	2.0		2:45	0.208	36	21	53.9%/1250



IMPORTANT / REMARK

- The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
- The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
- Loading the household washing machine up to the capacity indicated by the manufacturer for the respective programmes will contribute to energy and water savings.
- Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.
- The values given for programmes other than the eco 40- 60 programme are indicative only.



Caution

• If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

Programmes

Programmes are available according to the laundry type.

Programmes	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Synthetic	Wash synthetic articles, for example: shirts, coats, blending. While washing the knitting textiles, detergent quantity shall be reduced due to its loose string construction and easily forming bubbles.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Rapid 45'	Washing few and not very dirty clothes quickly.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
Sportswear	Washing the activewear.
Jeans	Specially for jeans.
Quick 15'	Extra short programme approx, suitable for lightly soiled washing as a small amounts of laundry.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles. Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Spins and drains the water.
Rinse&Spin	Rinses and then spins the laundry, and then drains the water.
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applys 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.
ECO 40-60	Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.
Steam	The Steam Wash can deeply penetrate the fiber, which effectively eliminate bacterias and germs, preventing odors and protecting health.
20°C	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C.

Option

Cycle	Default Temp.(℃)	Default spin speed in rpm	Additional functions
Wash cycles		1300	
Cotton	40	800	் , 💩 , ப
Synthetic	40	800	் , 🖢 , ப
Mix	40	800	© , 👑 , U
Jeans	40	800	் , 🖶 , ப
Sportswear	20	800	७, ᢐ, ⊔
20℃	20	800	७, ७, ⊔
Baby Care	60	800	் , 🖶 , ப
Drum Clean	90		©
Spin Only		800	©
Rinse & Spin		800	© , 👑
Wool	40	600	© , 🖶
Steam	40	800	ⓒ , ♚, ⊔
ECO 40-60			©
Rapid 45'	20	800	© , 🖶
Quick 15'	Cold	800	©



• The table shows which cycle offers which options for adjustment.

U

Pre Wash

The Prewash function can get an extra wash before main wash, it is suitable for washing the dust rises to surface of the clothes; You need to put detergent into the Case (I) when select it.



Extra Rinse

The laundry will undergo extra rinse once after you select it.



Delay

Set the Delay function:

- 1. Select a programme; 2. Press the Delay button to choose the time0-24H;
- 3.Press [Start/Pause] to commence the delay operation



Cancel the Delay function:

Press the [Delay] button until the display be 0H.It should be pressed before starting the programme. If the programme already started, should switch off programme to reset a new one.



!\Caution

• If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and when the power is restarted, the program will continue.

Temp.

Temp.

Press the button to regulate the temperature(Cold,20°C, 40°C,60°C,90°C)

Spin

Spin

Press the button to change the speed.

1300: 0-600-800-1000-1300



Child Lock

To avoid mis operation by children.











Choose the Programme

Start

Press [Spin] and [Delay] 3 sec. till buzzer beep.

!Caution

- During the "Child Lock" function is activing, the buzzer will beep, When the buttons are pressed.
- Press the two button 3sec. also to be released the function.
- The "Child Lock" will lock all buttons except Power button.
- Cut off the power supply , the kid's protection is to be released.



Mute the buzzer





Choose the Programme

Press the [Spin]button for 3sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the button again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

ACaution

• After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.



My Cycle

To memory the frequently used programme.

After choosing the programme and setting the options, press [Temp.] 3 sec. before start to wash.The default setting course is Cotton.

U IMPORTANT / REMARK

Usage counter

- 1. Unplug the equipment for 10s and reconnect again.
- 2.Power on and within 10s, please press "Temp." and "Function" on control panel simultaneously and continuously for around 5s until the device display shows digits--the value can indicate the times of equipment usage.
- 3. Repeat step 1 again and customer can resume to normal operation.

▲ Warning

- Do not climb and sit on the appliance. Do not lean on the door.
- Do not lean against the door of the machine
- If the door of the appliance can be opened during the water drain, wait for 15 seconds until the water has been fully drained.
- Be careful when draining hot water or any detergent from the drum.
- Do not slam the door. If the door can hardly close, make sure the drum is not too full.

Cleaning And Maintenance

Keep the device clean to avoid degrading its performance and preserve its lifespan.

A Warning

• Before starting maintenance, unplug the appliance and turn off the tap.

Cleaning The Cabinet

Proper maintenance on the washing machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use the wet cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed.





🚺 IMPORTANT / REMARK

• Formic acid and its diluted solvents or equivalent are forbidden, such as alcohol, solvents or chemical products, etc.

Cleaning The Drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents.

Never use steel wool.



IMPORTANT / REMARK

• Don't put laundry in the washing machine during the drum cleaning.

Cleaning the Inlet Filter



IMPORTANT / REMARK

- Diminishing water flow is a sign that the filter need to be cleaned.
- 1. Close the tap and remove the water supply hose from it.
- 2. Clean the filter with a brush.
- 3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine. Pull out the filter with long nose pliers.
- 4. Use a brush to clean the filter.
- 5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.
- 6. Clean the Inlet filter every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.









Clean The Detergent Dispenser

- 1. Press down the arrow location on softener cover inside the dispenser drawer.
- 2. Lift the clip up and take out softener cover and wash all grooves with water.
- 3.Restore the softener cover and push the drawer onto position.



Pull out the dispenser drawer with press the A



Clean the dispenser drawer under water



Insert the dispenser drawer




MPORTANT / REMARK

- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.

Cleaning the Drain Pump Filter

🛕 Warning

- Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off and unplug it before cleaning the drain pump filter.
- Be careful of hot water. Allow the water to cool down. Risk of scalding!
- Clean the filter periodically every 3 months to ensure the normal operation of the appliance.




Open the lower cover cap



Open the filter by turning to the counter clockwise



Remove extraneous matter



Close the lower cover cap

Transport

IMPORTANT STEPS WHEN MOVING THE APPLIANCE

- Unplug the appliance and close the water inlet tap.
- Check, if the door and the detergent dispenser are closed properly.
- Remove the water inlet pipe and the outlet hose from the house installations.
- Let the water drain completely from the appliance (see "Maintenance Cleaning the drain pump filter")
- Important: Re-install the 4 transport bolts in the back of the appliance.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door cannot be used as a handle.

Troubleshooting

If you have a problem with your appliance, first review the following table and try the suggestions provided.

Description	Reason	Solution
Washing machine cannot start up	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
Door can't be opened	Washer's safety protection design is working	Disconnect the power, restart the product
Water leakage	The connection between inlet pipe or outlet hose is not tight	Check and fasten water pipes Clean up outlet hose
Detergent residues in the box	Detergent is dampened or agglomerated	Clean and wipe the detergent box
Indicator or display does not light	Disconnect the power PC board or harness has connection problem	Check if the power is shut down and the power plug is connected correctly
Abnormal noise		Check if the fixing (bolts) have been removed Check it's installed on a solid and level floor



IMPORTANT / REMARK

• After the check, activate the appliance. If the problem occurs or the display shows other alarm codes again, contact the service.

If the problem persists, please contact the service center.

If your appliance malfunctions, an information code may appear on the screen. Check the table below and try the suggestions.

LED display models:

Description	Reason	Solution
E30	Door is not closed properly	Restart after the door is closed Check if the clothes is stuck
E10	Water injecting problem while washing	Check if the water pressure is too low Straighten the water pipe Check if the inlet valve filter is blocked
E51	Overtime water draining	Check if the drain hose is blocked
E15	Water overflow	Restart the washer
EXX	Others	Please try again first, call up service line if there are still troubles

A Warning

Risk of electric shock

- Never try repair an appliance which is defective of presumed to be defective. You may put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.
- Improper repair will void the warranty and subsequent damages can't be recogniced!

If an information code remains displayed on the screen, contact a local service center (Please refer to the "CUSTOMER SERVICE" chapter).

Technical Specifications

Product Information Sheet

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2014 with regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers

Supplier's name or trade mark: POCO Einrichtungsmärkte GmbH

Supplier's address: Kundendienst, Industriestr. 24, 59192 Bergkamen NRW, DE

Model identifier: 6012494/00

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity ^(a)	7,5 Dimensions in cm		Height	88	
(kg)				Width	40
				Depth	61
Energy Efficiency Index ^(a) (EEI _W)		51,9	Energy efficiency class ^(a)	A	
Washing efficiency index ^(a)		1,031	Rinsing effectiveness (g/kg) ^(a)		5,0
Energy consumption in kWh per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.		0,460	Water consumption in litre per cycle, based on the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		44
Maximum temper-	Rated	35	Weighted remaining moisture		53,9
ature inside the	capacity		content ^(a) (%)		
treated textile ^(a)	Half				
(°C)	Quarter	21			
Spin speed ^(a) (rpm)	Rated capacity	1 250	Spin-drying efficiency class ^(a)	В	
	Half	1 250			
	Quarter	1 250			
Programme dura- tion ^(a) (h:min)	Rated capacity	3:33	Туре	Free-standing	
, ,	Half	2:45			
	Quarter	2:45			
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase ^(a) (dB(A) re 1 pW)		78	Airborne acoustical noise emission class ^(a) (spinning phase)	С	

Minimum duration of the guarantee offered by the cumplion, 24 months					
applicable)		plicable)			
Delay start (W) (if	4,00	Networked standby (W) (if ap-	0,00		
applicable)		ble)			
Off-mode (W) (if	0,50	Standby mode (W) (if applica-	0,00		

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier: 24 months

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU) 2019/2023 is found: www.poco.de

(a) for the eco 40-60 programme.

Model placed on the Union market from 08/05/2025.



EPREL registration number: 2352497 https://eprel.ec.europa.eu/qr/23

52497

Supplier: POCO Einrichtungsmärkte GmbH (Importer) **Website:** www.poco.de

Customer care service:


 Name:
 Kundendienst
 Website:
 www.poco.de

 Email:
 onlineshop@poco.de
 Phone:
 0800 7626 366

Address: Industriestr. 24 59192 Bergkamen

Germany

Model	6012494/00
Power Supply	220-240V~,50Hz
MAX.Current	10A
Rated Power	1900W
Standard Water Pressure	0,1MPa~1MPa
Washing Capacity	7.5kg
A*B*C	400*610*875
D	1288
Net Weight	56kg



Disposal of your old appliance

European directive 2012/19/EU on Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that used household appliances are not thrown into the normal municipal waste stream. Used appliances must be collected separately in order to optimize the rate of recovery and recycling of materials that compose them, and to reduce the impact on human health and on the environment. The crossed bin symbol is affixed to all the products to remind you of the obligations of separated collection.

POCO EINRICHTUNGSMÄRKTE GMBH – Industriestraße 39 – 59192 Bergkamen - Germany www.poco.de info@poco.de