



**INSTRUCTION MANUAL • MANUAL DE INSTRUCCIONES
GEBRAUCHSAN WEISUNG • MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUEL D'INSTRUCTIONS • MANUAL DE INSTRUÇÕES**

INDEX

Introduction	-----	04
Before using the product	-----	04
Information icons	-----	05
General description	-----	06-07
Before first use	-----	07
Functions	-----	07
Using the appliance	-----	08
Settings	-----	08-10
Care and maintenance	-----	10
Storage	-----	10
Product warranty	-----	11-12
EU Declaration of Conformity	-----	13



This marking indicates that this product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our **MASTERPRO** product.

At Bergner Europe S.L., we conduct research, laboratory tests, and innovations on our products to manufacture high-quality and more durable products for our customers.

To discover all the features of the product and benefit from all its advantages, we recommend you visit our website.

BEFORE USING THE PRODUCT

For proper use, the user must read and understand the operator's manual before using the product. Please carefully read this important information and keep it for future reference.

Please remember to always heed the informational icons that appear on the packaging, instruction manual, and/or the device itself. For more information, refer to the information section of the instruction manual.

Remember to remove all packaging materials and discard any protective covers or plastics that may be included with the product. We recommend washing the parts. For proper washing instructions, refer to the cleaning instructions provided by the manufacturer in this instruction manual.



ATTENTION: please pay close attention and observe all safety notices, instructions, illustrations, and technical data provided with this device.

Failure to comply with safety notices and instructions can result in electric shock, fire, and/or injury.

This device can be used by children and individuals with diverse physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and/or knowledge, provided that all these individuals are supervised or have received clear instructions on how to use the device safely, as well as have understood all the risks associated with failing to follow the relevant safety precautions regarding the product.

Please, **before using the product, consider the following:**

- Do not use the appliance if the cable is damaged.
- Always keep the appliance out of children's reach.
- Do not attempt to dismantle the appliance. If it needs repairing, take it to an authorized technician.
- Do not allow water to enter the appliance. Exercise extra caution if the appliance needs to be used with water or a water mixture.
- Do not use the appliance in an area where children can easily access it, and do not allow children to use the appliance on their own.
- Do not move the appliance when there is a pan or pot on it.
- Do not modify or repair the appliance yourself.
- Do not place a piece of paper between the pan or pot and the appliance as the paper could burn.
- Children should not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance should not be handled by children unless supervised.
- The appliance and power cords should be kept away from children under 8 years old, as well as from animals.

IMPORTANT NOTICES. KEEP FOR REFERENCE.

Check that all included items are inside the box and verify that each component has not been damaged during transportation. If you find any damage, do not use the appliance, and contact our customer service.

Remove any possible plastics, stickers, or transportation protections from the appliance. Do not remove the data plate or any possible warnings.

INFORMATION ICONS

DANGER ICONS

These icons indicate potential hazards. Read the safety warnings and follow them carefully.



ATTENTION: *risk of injury.*



NOTICE: *risk of property damage.*



CAUTION: *hot surfaces!*



DANGER: *risk of electric shock.*

ADDITIONAL INFORMATION



Read the instruction manual before using the appliance.




Alternating current.



Food safe.

GENERAL DESCRIPTION



1	Tray
2	Basket
3	Button
4	Handle
5	Screen (control panel)
6	Air inlet
7	Air outlet
8	Main cord

IMPORTANT

Please read this manual carefully before any using of the appliance as dangers may occur under incorrect operations.

DANGER

- Do not immersing the housing in water or rinsing under the tap due to the multi electrical and heating components.
- Avoid any liquid enter the appliance to prevent from electric shock or short-circuit.
- Keep all ingredients in the basket to prevent any contact from heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet when the appliance is working.
- Fill the oil catch plate with oil may cause a fire hazard.
- Do not touch the inside of the appliance while it is operating.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Check if the voltage indicated on the appliance fits the local mains voltage.
- Do not use the appliance if there is any damage on plug, main cord or other parts.
- Do not go to any unauthorized person to replace or fix damaged main cord.
- Keep the appliance and its mains cord out of the reach of children. Improper repairs may place the user at risk of harm.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Do not plug in the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- Do not connect appliance to an external timer switch.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliance. Leave at least 10 cm free space on the back and sides and 10cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not let the appliance operate unattended.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face

at a safe distance from the steam and form the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the basket from the appliance.

- Any accessible surfaces may become hot during use.
- Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the basket from the appliance.

CAUTION

- Ensure the appliance is placed on a horizontal, even and stable surface.
- This appliance is designed for household use only. It may not suitable to be safely used in environments such as staff kitchens, farms, motels, and other non-residential environments.
- The guarantee is invalid if the appliance is used for professional or semi-professional purposes, or it is not used according to instructions.
- Always unplug the appliance while not using.
- The appliance needs approximately 30 minutes to cool down for handle or cleaning safely.

BEFORE FIRST USE

Clean the air fryer following the instructions set in 'Care and Maintenance' section.

NOTE: when using the air fryer for the first time, a slight smoke or odour may be emitted. This is normal and will soon subside. Allow for sufficient ventilation around the air fryer during use. It's advised to run the air fryer without food for approx. 10 minutes before first use; this will prevent the initial smoke or odour from affecting the taste of the food.

FUNCTIONS

Icons	Preset	Time	Temp.
	Fries	15 min.	200°C
	Ribs	25 min.	180°C
	Shrimps	20 min.	160°C
	Bake	30 min.	160°C
	Wings	20 min.	200°C
	Meat	20 min.	180°C
	Sea food	20 min.	160°C
	Warm	12 min.	70°C

USING THE APPLIANCE

Using instruction for this air fryer.

STEP 1: plug in and switch on the air fryer at the mains power supply; the air fryer will beep and the power button will illuminate to indicate that the unit is plugged in.

STEP 2: tap the power button to switch on the air fryer; the LED display will show “180°C” and 15MIN”, indicating that the time and temperature are ready to be programmed.

STEP 3: following the instructions in the section entitled ‘Using the Digital Control Panel’, preheat the air fryer for approx. 5 minutes. Use + or - to increase or decrease the time or temperature if required.

STEP 4: once preheated, remove the cooking compartment by pulling it out of the air fryer using the handle. Place the cooking compartment onto a flat, stable, heat-resistan surface. Check that the plastic button cover is over the basket release button to avoid it from being released accidentally.

STEP 5: place the ingredients into the non-stick coated cooking basket and then slide the cooking compartment back into the air fryer main unit to close it.

STEP 6: use the digital control panel to set the cooking time and temperature as required for the ingredients. The time and temperature can also be set using the “MODE” buttons. This will automatically cycle between time and temperature presets for cooking various foods. These presets can then be adjusted using + or – to increase or decrease the time or temperature as required. Then press the power button to begin cooking.

STEP 7: some ingredients may require shaking halfway through the cooking time. Remove the cooking compartment by pulling the cooking basket handle out of the air fryer. The plastic button cover must be concealing the cooking basket release button; take care not to release the non-stick coated cooking basket by pressing the cooking basket release button. Shake the cooking compartment gently and then slide it back into the air fryer main unit to close it and continue to cook.

STEP 8: once cooking is complete and the preset time has elapsed, the air fryer will beep several times and switch off, check whether the ingredients are ready by pulling the cooking compartment out from the air fryer using the cooking basket handle. If the ingredients are not cooked, close the cooking compartment and replace it back into the air fryer main unit. Use the digital control panel to adjust the cooking time accordingly. If the food is cooked, press the cooking basket handle release button to remove the non-stick coated cooking basket from the cooking compartment and then empty the contents into a bowl or onto a plate. Use a pair of heat-resistant tongs (not included) if the food is large or fragile.

NOTE: always preheat the air fryer before starting to cook or alternatively add approx. 3-5 minutes onto the cooking time. If the cooking time or temperature setting needs to be changed during use, simple use the timer or temperature control button as required and the air fryer will automatically adjust the settings. Exercise caution when opening and closing the cooking compartment during use, as it will become very hot.

SETTINGS

This table below will help you to select the basic settings for the ingredients.

WARNING: do not exceed the MAX indication (see section ‘Settings’ in this chapter), as it may

effect the quality of the food.

NOTE: keep in mind that these settings are indications. As ingredients differ in origin, size, shape and brand, we cannot guarantee the best setting for your ingredients. Because the Rapid Air technology reheats the air inside the appliance instantly, pull the basket briefly out of the appliance during hot air frying barely disturbs the process.

	Min-Max Amount (g)	Time (min.)	Temp. (°C)	Shake	Extra information
Potato & fries					
Thin frozen fries	300-400	18-22	180	Yes	
Thick frozen fries	300-400	20-25	180	Yes	
Potato gratin	500	15-20	200	No	
Meat & Poultry					
Steak	100-500	8-15	180	No	
Pork chops	100-500	10-15	180	No	
Hamburger	100-500	10-15	180	No	
Sausage roll in bacon	100-500	8-12	180	No	
Drumsticks	100-500	25-35	180	No	
Chicken breast	100-500	8-12	180	No	
Snacks					
Spring rolls	100-400	4-8	180	Yes	Move basket
Frozen chicken nuggets	100-500	10-15	180	Yes	
Frozen fish fingers	100-400	10-15	180	Yes	
Frozen bread crumbed cheese snacks	100-400	8-12	180	Yes	
Stuffed vegetables	100-400	10-20	180	No	Use oven-ready
Baking					
Cake	300	30-40	180	No	Use additional baking tin
Quiche	400	30-40	180	No	

Muffins	300	8-12	180	No	Use additional baking tin/oven dish
Sweet snacks	400	8-12	180	No	

TIPS

- Smaller ingredients usually require a slightly shorter preparation time than larger ingredients.
- A larger amount of ingredients only requires a slightly longer preparation time, a smaller amount of ingredients only requires a slightly shorter preparation time.
- Shaking smaller ingredients halfway during the preparation time optimizes the end result and can help prevent unevenly fried ingredients.
- Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry the ingredients in the air fryer within a few minutes after adding the oil.
- Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer.
- Snacks can be prepared in an oven can also be prepared in the air fryer.
- The optimal amount to prepare crispy fries is 500 grams.
- Pre-made dough can be used to prepare filled snacks quickly and easily. Pre-made dough also requires a shorter preparation time than home-made dough.
- Place a suitable baking tin or oven dish in the air fryer basket if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients.
- You can also use the air fryer to reheat ingredients. To reheat ingredients, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes. Some ingredients require to be shaken halfway during the preparation time (see section 'Settings' in this chapter). Pull the basket out of the appliance by the handle and shake it. Then slide the basket back into the air fryer.

TIP: if you set the time to half of the preparation time, you have to shake the ingredients when you hear the timer bell ringing. However, this means that you have to set the timer again to the remaining preparation time after shaking.

CARE AND MAINTENANCE

Before attempting any cleaning or maintenance, switch off and unplug the air fryer from the mains power supply and allow it to fully cool.

STEP 1: wipe the air fryer main unit with a soft damp cloth and dry thoroughly.

STEP 2: clean the non-stick coated cooking basket in warm, soapy water, then rinse and dry thoroughly.

Do not immerse the air fryer main unit in water or any other liquid.

WARNING: never use harsh or abrasive cleaning detergents or scourers to clean the air fryer or its accessories, as this could cause damage.

NOTE: the air fryer should be cleaned after each use.

STORAGE

Check that the air fryer is cool, clean and dry before storing in a cool, dry place. Never wrap the cord tightly around the air fryer; wrap it loosely to avoid causing damage.

PRODUCT WARRANTY

Dear customer,

We thank you for choosing our products and trusting the quality and exceptional performance of our products. To ensure we provide you with the best experience, we offer a limited warranty covering manufacturing and operation for the following period:

Warranty period:

As per the applicable laws in the country of sale - minimum 2 years.

Warranty coverage:

This warranty covers manufacturing and operation defects, but does not cover breakage, loss, normal wear and tear, or problems arising from improper handling. Please contact our technicians to verify if your case is covered.

Procedure to enforce the warranty or request a replacement:**Warranty case:**

Contact our technical support team through the form at the following QR link and select Returns, Refunds and Warranty.
(https://support.bergnergroup.com/support/s/?language=en_US)

**The following information will be required:**

- ✓ Full name.
- ✓ Full address: Postal Code - Country - State.
- ✓ Contact: Phone and E-Mail.
- ✓ Precise details of the warranty case.
- ✓ Picture of the purchase receipt.
- ✓ Detailed images of the product and, if applicable, the damaged part.

In the product Information section, you will need to specify:

- ✓ Purchase date.
- ✓ Product description.
- ✓ How the product was acquired.
- ✓ Store.
- ✓ Point of sale.
- ✓ Product reference (if available, it is found on the barcode).
- ✓ Description of the defect.

With this information, we will offer you personalized attention and process your warranty.

Applicable law:

This warranty process is subject to the corresponding laws and regulations. Any dispute related to this warranty will be resolved by the competent courts.

We value your trust in our products and strive to provide you with the best service. If you need further assistance or have any questions, please do not hesitate to contact our technical support team.

This international warranty from Bergner Europe S.L. does not affect the consumer's legal rights or their exclusion. It also applies to the retailer where the product was purchased. In addition to legal rights, this warranty grants specific additional rights to the consumer.

Sincerely,

Bergner Europe S.L.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, **Bergner Europe S.L.**

Address: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Concerning below product:

Bergner Europe S.L. Reference.:

BGMP-9167-CT

Product description:

Air fryer • AC 220-240V 50-60Hz • 1800W • 6L



The object of the declaration described above is to conformity with the relevant union harmonization legislation based on the following test reports and certificate numbers, under the responsibility of manufacturer.

Signed By:
Bergner Europe S.L.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	-----	15
Antes de usar el producto	-----	15-16
Iconos de información	-----	16
Descripción general	-----	17-18
Antes de usar por primera vez	-----	18
Funciones	-----	18-19
Uso del aparato	-----	19-20
Ajustes	-----	20-21
Cuidado y mantenimiento	-----	21
Almacenamiento	-----	22
Garantía del producto	-----	23-24
Declaración de conformidad europea	-----	25



Esta marca indica que el producto no se debe desechar junto con la basura doméstica dentro de la Unión Europea. Para evitar daños al medio ambiente y la salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, deberá reciclarlos responsablemente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el aparato usado, utilice los sistemas de recogida selectiva o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos depositarán este producto en el lugar correcto para que sea reciclado.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir nuestro producto de la marca **MASTERPRO**.

Desde Bergner Europe S.L. desarrollamos investigaciones, pruebas de laboratorio e innovaciones en nuestros productos con el fin de fabricar productos de alta calidad y más duraderos para los clientes.

Para descubrir todas las características del producto y beneficiarte de todas las ventajas de este producto te recomendamos que visites nuestra página web.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Para un uso adecuado, el usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de utilizar el producto. Lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en el futuro.

Por favor, recuerde hacer caso siempre de los iconos informativos que aparecen en el embalaje, manual de instrucciones y/o propio aparato. Más información en el apartado informativo del manual de instrucciones.

Recuerde retirar todo el material de embalaje y deseché las cubiertas o plásticos de protección que pueda incluir el producto. Recomendamos el lavado de las piezas. Para un lavado adecuado consulte las instrucciones de limpieza provistas por el fabricante en este manual de instrucciones.



ATENCIÓN: preste mucha atención y observe todos los avisos de seguridad, instrucciones, ilustraciones y datos técnicos provistos con este aparato.

El incumplimiento de los avisos e instrucciones de seguridad puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones.

Este aparato puede ser utilizado por niños y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales diversas o con falta de experiencia y/o conocimientos siempre que todas estas personas estén supervisadas o hayan recibido instrucciones claras sobre cómo utilizar el aparato de forma segura, así como que hayan comprendido todos los riesgos consecuentes al incumplimiento de las precauciones de seguridad pertinentes sobre el producto.

Por favor, **antes de usar el producto tenga en cuenta lo siguiente:**

- No use el aparato si el cable está dañado.
- No deje que los niños toquen el aparato. Manténgalo siempre fuera de su alcance.
- No intente desmontar el aparato. Si hay que repararlo, lléveselo a un técnico autorizado.
- No permita que el agua entre en el aparato. Preste más atención si el aparato tiene que ser usado con agua o mezcla de agua.
- No utilice el aparato en una zona donde los niños puedan tocarlo con facilidad, y no permita que los niños usen el aparato por sí mismos.
- No mueva el aparato cuando tenga una cacerola o sartén sobre el mismo.
- No modifique las piezas o repare el aparato usted mismo.
- No coloque una hoja de papel entre la cacerola o sartén y el aparato ya que el papel se podría quemar.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser manipulados por niños, a menos que estén supervisados.

- El aparato y los cables de alimentación deben mantenerse alejados de los niños menores de 8 años, así como de los animales.

AVISOS IMPORTANTES. GUARDAR COMO REFERENCIA.

Compruebe que todos los elementos incluidos están dentro de la caja y verifique que cada componente no ha sufrido daños durante el transporte. Si encuentra algún daño, no utilice el aparato y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Retire los posibles plásticos, pegatinas o protecciones de transporte del aparato. No retire la placa de datos ni las posibles advertencias.

ICONOS DE INFORMACIÓN

ICONOS DE PELIGRO

Estos iconos indican posibles riesgos. Lea las advertencias de seguridad y síguelas cuidadosamente.



ATENCIÓN: *peligro de lesión.*



AVISO: *riesgo de daños materiales y bienes.*



PRECAUCIÓN: *¡superficies calientes!*



PELIGRO: *riesgo de descarga eléctrica.*

INFORMACIÓN ADICIONAL



Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.




Corriente alterna.



Apto para alimentos.

DESCRIPCIÓN GENERAL



1	Bandeja
2	Cesta
3	Botón
4	Asa
5	Pantalla (panel de control)
6	Entrada de aire
7	Salida de aire
8	Cable de alimentación

IMPORTANTE

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato, ya que pueden presentarse peligros si se usa de forma incorrecta.

PELIGRO

- No sumerja la carcasa en agua ni la enjuague bajo el grifo porque el aparato posee múltiples componentes eléctricos y de calefacción.
- Para evitar descargas eléctricas y cortocircuitos, evite que entre líquido en el aparato.
- Mantenga todos los ingredientes en la cesta para evitar cualquier contacto con los elementos de calentamiento.
- No cubra la entrada de aire o la salida de aire cuando el aparato esté funcionando.
- No llene nunca la placa de recogida de aceite con aceite porque podría presentar un peligro de incendio.
- No toque el interior del aparato mientras está en funcionamiento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- El voltaje indicado en el aparato debe corresponderse con el voltaje del suministro eléctrico.
- No utilice el aparato si hay algún daño en el enchufe, el cable principal o en otras partes.
- No acuda a ninguna persona no autorizada para sustituir o arreglar el cable de alimentación dañado.
- Mantenga el aparato y su cable eléctrico fuera del alcance de los niños. Las reparaciones incorrectas pueden poner en riesgo al usuario.
- Mantenga el cable de alimentación alejada de las superficies calientes.
- No enchufe el aparato en una toma de corriente con toma de tierra. Verifique siempre que el enchufe está insertado bien en la toma de corriente.
- No conecte el aparato a un temporizador externo.
- No coloque el aparato sobre, o cerca de materiales combustibles, tales como manteles o cortinas.
- No coloque el aparato contra una pared o contra otro aparato. Deje al menos 10 cm de espacio libre en la parte trasera y en los laterales y 10 cm de espacio libre por encima del aparato.
- No coloque nada encima del aparato.
- No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el descrito en este manual.

- No deje que el aparato funcione sin supervisión.
- Durante la fritura con aire caliente, se libera vapor caliente a través de la salida de aire. Mantenga las manos y la cara a una distancia segura del vapor y de las aberturas de salida de aire. Tenga también cuidado con el vapor y el aire caliente cuando retire la cesta del aparato.
- Las superficies accesibles pueden calentarse durante el uso.
- Desenchufe inmediatamente el aparato si ve que sale humo oscuro del mismo. Espere a que deje de salir humo antes de retirar la cesta del aparato.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que el aparato está colocado en una superficie horizontal, uniforme y estable.
- Este aparato solo es apto para uso doméstico. Puede no ser adecuado para ser utilizado de forma segura en entornos tales como, cocinas de personal, granjas, moteles y otros establecimientos residenciales.
- La garantía se anulará si el aparato se usa para fines profesionales o semiprofesionales o si no se usa de acuerdo a las instrucciones.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso. La tensión nominal sigue presente incluso cuando la freidora está apagada. Para desconectar definitivamente la freidora de aire, apáguela de la red eléctrica.
- El aparato necesita aproximadamente 30 minutos de enfriamiento antes de proceder a su manipulación o limpieza de forma segura.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Limpie la freidora de aire siguiendo las instrucciones establecidas en la sección de «Cuidado y mantenimiento».

NOTA: al utilizar la freidora de aire por primera vez, es posible que se emita un ligero humo u olor. Esto es normal y pronto dejará de hacerlo. Deje que haya suficiente ventilación alrededor de la freidora de aire durante su uso. Se aconseja dejar que la freidora funcione sin alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes del primer uso; esto evitará que el humo u olor inicial afecte al sabor de los alimentos.

FUNCIONES

Iconos	Preestablecido	Tiempo	Temp.
	Patatas fritas	15 minutos	200°C
	Costillas	25 minutos	180°C
	Gambas	20 minutos	160°C
	Hornear	30 minutos	160°C
	Alitas	20 minutos	200°C

	Carne	20 minutos	180°C
	Pescado	20 minutos	160°C
	Mantener caliente	12 minutos	70°C

USO DEL APARATO

Instrucciones de uso para freír por aire.

PASO 1: enchufe y encienda la freidora de aire en la red eléctrica; la freidora de aire emitirá un pitido y el botón de encendido se iluminará para indicar que la unidad está enchufada.

PASO 2: toque el botón de encendido para encender la freidora; la pantalla LED mostrará «180°C» y «15MIN», indicando que el tiempo y la temperatura están listos para ser programados.

PASO 3: siguiendo las instrucciones de la sección «Uso del panel de control digital», precaliente la freidora de aire durante aproximadamente 5 minutos. Utilice + o - para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura si es necesario.

PASO 4: una vez precalentado, retire el compartimento de cocción sacándolo de la freidora de aire con el asa. Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Compruebe que la cubierta del botón de plástico está sobre el botón de liberación de la cesta para evitar que se libere accidentalmente.

PASO 5: coloque los ingredientes en la cesta de cocción con revestimiento antiadherente y luego deslice el compartimento de cocción hacia la unidad principal de la freidora de aire para cerrarlo.

PASO 6: utilice el panel de control digital para ajustar el tiempo y la temperatura de cocción según los ingredientes. La hora y la temperatura también se pueden ajustar con los botones MODE. Esto hará un ciclo automático entre los preajustes de tiempo y temperatura para cocinar varios alimentos. Estos preajustes se pueden ajustar con + o - para aumentar o disminuir el tiempo o la temperatura según sea necesario. A continuación, pulse el botón de encendido para comenzar a cocinar.

PASO 7: algunos ingredientes pueden requerir ser agitados a mitad del tiempo de cocción. Retire el compartimento de cocción tirando del asa de la cesta hacia fuera de la freidora de aire. La cubierta de plástico de los botones debe ocultar el botón de liberación de la cesta de cocción; tenga cuidado de no soltar la cesta de cocción con revestimiento antiadherente pulsando su botón de liberación. Agite suavemente el compartimento de cocción y vuelva a introducirlo en la unidad principal de la freidora de aire para cerrarlo y continuar la cocción.

PASO 8: una vez terminada la cocción y transcurrido el tiempo preestablecido, la freidora de aire emitirá varios pitidos y se apagará. Compruebe si los ingredientes están listos sacando el compartimento de cocción de la freidora de aire con el asa de la cesta. Si los ingredientes no están cocidos, cierre el compartimento de cocción y vuelva a colocarlo en la unidad principal de la freidora de aire. Utilice el panel de control digital para ajustar el tiempo de cocción. Si los alimentos están cocinados, pulse el botón de liberación del asa de la cesta de cocción para retirar la cesta de cocción con revestimiento antiadherente del compartimento de cocción y, a continuación, vacíe el contenido

en un bol o en un plato. Utilice un par de pinzas resistentes al calor (no incluidas) si los alimentos son grandes o frágiles.

NOTA: precaliente siempre la freidora de aire antes de empezar a cocinar o, alternativamente, añada aprox. 3-5 minutos de tiempo de cocción. Si es necesario cambiar el tiempo de cocción o el ajuste de la temperatura durante el uso, simplemente utilice el botón de control del temporizador o de la temperatura según sea necesario y la freidora de aire ajustará automáticamente los ajustes. Tenga cuidado al abrir y cerrar el compartimento de cocción durante su uso, ya que se calentará mucho.

AJUSTES

Esta tabla le ayudará a seleccionar los ajustes básicos de los ingredientes.

ADVERTENCIA: no sobrepase la indicación MAX (véase el apartado «ajustes» de este capítulo) ya que podría afectar a la calidad de los alimentos.

NOTA: tenga en cuenta que estos ajustes son indicativos. Como los ingredientes difieren en origen, tamaño, forma y marca, no podemos garantizar el mejor ajuste para sus ingredientes. Como la tecnología Rapid Air recalienta el aire del interior del aparato al instante, tirar de la cesta momentáneamente hacia fuera durante la fritura apenas afectará al proceso.

	Min-Max Cantidad (g)	Tiempo (min.)	Temp. (°C)	Sacudir	Información Adicional
Patatas fritas					
Patatas congeladas finas	300-400	18-22	180	Sí	
Patatas congeladas gruesas	300-400	20-25	180	Sí	
Patatas gratinadas	500	15-20	200	No	
Carne y ave					
Filetes	100-500	8-15	180	No	
Chuletas de cerdo	100-500	10-15	180	No	
Hamburguesa	100-500	10-15	180	No	
Rollito de salchicha y bacon	100-500	8-12	180	No	
Muslos	100-500	25-35	180	No	
Pechuga de pollo	100-500	8-12	180	No	
Aperitivos					

Rollitos de primavera	100-400	4-8	180	Sí	Mover cesta
Nuggets de pollo congelados	100-500	10-15	180	Sí	
Palitos de pescado congelados	100-400	10-15	180	Sí	
Palitos de queso congelados	100-400	8-12	180	Sí	
Verduras rellenas	100-400	10-20	180	No	Usar listo para horno
Horneado					
Pastel	300	30-40	180	No	Usar lata de horneado adicional
Quiche	400	30-40	180	No	
Magdalenas	300	8-12	180	No	Usar un plato/una lata de horneado adicional
Aperitivos dulces	400	8-12	180	No	

Consejos

- Los ingredientes más pequeños generalmente requieren un tiempo de cocción más corto que los ingredientes más grandes. Ingredientes.
 - Una mayor cantidad de ingredientes sólo requiere un tiempo de preparación ligeramente mayor, una menor cantidad de ingredientes sólo requiere un tiempo de preparación ligeramente menor.
 - Agitar los ingredientes más pequeños a mitad de cocción optimiza el resultado final y evita que los ingredientes se fríen de forma desigual.
 - Añada un poco de aceite a las patatas frescas para conseguir un resultado crujiente. Fría sus ingredientes en la freidora de aire al cabo de pocos minutos de agregar el aceite.
 - No prepare ingredientes extremadamente grasos como salchichas en la freidora.
 - Los aperitivos que se pueden preparar en el horno también se pueden preparar en la freidora.
 - La cantidad óptima para preparar patatas fritas crujientes es de 500 g.
 - Utilice masa ya preparada para hacer aperitivos rellenos de forma rápida y sencilla. La masa ya preparada requiere menos tiempo de cocción que la masa casera.
 - Coloque un lata o una fuente de horno en la cesta de la freidora si desea hornear un pastel o quiche o si desea freír ingredientes frágiles o rellenos.
 - También puede usar la freidora para recalentar ingredientes. Para recalentar ingredientes, ajuste la temperatura a 150 °C hasta 10 minutos.
- Algunos ingredientes requieren ser agitados a media cocción (ver sección «Configuración» en este capítulo). De esta manera, saque la cesta del aparato por el asa y sacúdala. Luego deslice la cesta de nuevo en la freidora.

Consejo: si se configura el tiempo a la mitad del tiempo de cocción, tiene que agitar los ingredientes cuando escuche el sonido del timbre del termostato. Sin embargo, esto quiere decir que deberá volver a ajustar el temporizador con el tiempo que resta después de sacudir los ingredientes.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar cualquier tipo de limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe la freidora de la red eléctrica y deje que se enfríe por completo.

PASO 1: limpie la unidad principal de la freidora de aire con un paño suave y húmedo y séquela bien.

PASO 2: limpie la cesta de cocción con revestimiento antiadherente con agua tibia y jabón, y luego aclárela y séquela bien.

No sumerja la unidad principal en agua ni en ningún otro líquido para limpiarla.

ADVERTENCIA: no utilice nunca detergentes o estropajos fuertes o abrasivos para limpiar la freidora de aire o sus accesorios, ya que podría causar daños.

NOTA: la freidora de aire debe limpiarse después de cada uso.

ALMACENAMIENTO

Compruebe que la freidora de aire está fría, limpia y seca antes de guardarla en un lugar fresco y seco. No envuelva nunca el cable con fuerza alrededor de la freidora de aire; enróllelo sin apretar para no causar daños.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Estimado cliente,

Le agradecemos por elegir nuestros productos y compartimos su compromiso con la calidad y el rendimiento excepcional. Para asegurarnos de brindarle la mejor experiencia, ofrecemos una garantía limitada que cubre defectos de fabricación y funcionamiento durante el siguiente período:

Período de garantía:

Según las leyes aplicables en el país de venta - mínimo 2 años.

Cobertura de garantía:

Esta garantía cubre defectos de fabricación y funcionamiento, pero no cubre roturas, pérdidas, desgaste normal o problemas derivados de un manejo inadecuado. Por favor, contacte a nuestros técnicos para verificar si su caso está cubierto.

Procedimiento para hacer valer la garantía o solicitar un reemplazo:

Caso de garantía:

Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico a través del formulario en el siguiente enlace QR y seleccione Devoluciones, Reembolsos y Garantía.

(<https://support.bergnergroup.com/support/s/?language=es>)



Se le solicitarán los siguientes datos:

- ✓ Nombre completo.
- ✓ Dirección completa: Código Postal - País - Estado.
- ✓ Teléfono de contacto y correo electrónico.
- ✓ Detalles precisos del caso de garantía.
- ✓ Foto del recibo de compra.
- ✓ Imágenes detalladas del producto y, si corresponde, de la parte dañada.

En la sección de Información del producto, deberá especificar:

- ✓ Fecha de compra.
- ✓ Descripción del producto.
- ✓ Cómo se adquirió el producto.
- ✓ Tienda.
- ✓ Punto de venta.
- ✓ Referencia del producto (si está disponible, se encuentra en el código de barras).
- ✓ Descripción del defecto.

Con esta información, le ofreceremos atención personalizada y procesaremos su garantía.

Ley aplicable:

Este proceso de garantía está sujeto a las leyes y regulaciones correspondientes. Cualquier disputa relacionada con esta garantía será resuelta por los tribunales competentes.

Valoramos su confianza en nuestros productos y nos esforzamos por brindarle el mejor servicio. Si necesita más ayuda o tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico.

Esta garantía internacional de Bergner Europe S.L. no afecta los derechos legales del consumidor ni su exclusión. También se aplica al minorista donde se adquirió el producto. Además, junto con los derechos legales, esta garantía otorga derechos adicionales específicos que posee el consumidor.

Atentamente,

Bergner Europe S.L.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EUROPEA

Nosotros, **Bergner Europe S.L.**

Dirección: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Respecto a los siguientes productos:

Referencia de Bergner Bergner Europe S.L.:

BGMP-9167-CT

Descripción del producto:

Freidora de aire • CA 220-240V 50-60Hz •
1800W • 6L



El objeto de la declaración descrita anteriormente está en conformidad con la legislación de armonización de la Unión relevante, basada en los siguientes informes de prueba y números de certificado, bajo la responsabilidad del fabricante.

Firmado por:
Bergner Europe S.L.

INDEX

Einführung	-----	27
Vor der Verwendung des Produkts	-----	27-28
Informationssymbole	-----	28
Allgemeine beschreibung	-----	29-30
Vor dem ersten gebrauch	-----	30
Funktionen	-----	30-31
Verwendung des geräts	-----	31-32
Einstellungen	-----	32-33
Reinigung und wartung	-----	33-34
Aufbewahrung	-----	34
Produktgarantie	-----	35-36
EU-Konformitäts- erklärung	-----	37



Dieses Zeichen bedeutet, dass das Produkt im gesamten EU-Gebiet nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, so dass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet werden kann. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe und Sammelsysteme, oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Diese können das Produkt zurücknehmen und es einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unser **MASTERPRO** Produkt entschieden haben.

Bei Bergner Europe S.L. führen wir Forschungen, Tests und Innovationen an unseren Produkten durch, um qualitativ hochwertige und langlebige Produkte für unsere Kunden herzustellen.

Um alle Eigenschaften des Produkts zu entdecken und alle Vorteile zu nutzen, empfehlen wir Ihnen, unsere Website zu besuchen.

VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS

Für eine ordnungsgemäße Verwendung müssen die Benutzer die Bedienungsanleitung lesen und verstehen, bevor das Produkt verwendet wird. Bitte lesen Sie diese wichtigen Informationen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Bitte beachten Sie immer die Informationssymbole auf der Verpackung, der Gebrauchsanweisung und/oder dem Gerät selbst. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Informationen" in der Bedienungsanleitung.

Denken Sie daran, alle Verpackungsmaterialien zu entfernen und alle Schutzabdeckungen oder Kunststoffe zu entsorgen, die dem Produkt möglicherweise beigelegt sind. Wir empfehlen, die Teile zu waschen. Beachten Sie die Reinigungshinweise des Herstellers in dieser Gebrauchsanweisung.



ACHTUNG: Bitte beachten und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die diesem Gerät beiliegen.

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen führen.

Dieses Gerät kann von Kindern und Personen mit unterschiedlichen körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelnden Kenntnissen verwendet werden, vorausgesetzt, dass alle diese Personen beaufsichtigt werden oder klare Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und alle Risiken verstanden haben, die mit der Nichtbeachtung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen für das Produkt verbunden sind.

Bevor Sie das Produkt verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.
- Bewahren Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Wenn es repariert werden muss, bringen Sie es zu einem autorisierten Techniker.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn das Gerät mit Wasser oder einem Wassergemisch verwendet werden muss.
- Benutzen Sie das Gerät nicht an einem Ort, an dem Kinder leicht darauf zugreifen können, und lassen Sie Kinder das Gerät nicht allein benutzen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn jegliche Gegenstände auf dem Gerät stehen.
- Nehmen Sie keine eigenen Änderungen oder Reparaturen am Gerät vor.
- Legen Sie kein Papier zwischen dem Gegenstand und das Gerät, da das Papier verbrennen könnte.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen.

- Die Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- Das Gerät und die Netzkabel sollten von Kindern unter 8 Jahren sowie von Tieren ferngehalten werden.

WICHTIGE HINWEISE. ZUM NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

Vergewissern Sie sich, dass sich alle mitgelieferten Teile in der Verpackung befinden, und stellen Sie sicher, dass die einzelnen Komponenten während des Transports nicht beschädigt wurden. Sollten Sie Schäden feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Entfernen Sie eventuelle Kunststoffe, Aufkleber oder Transportschutzmaterial von dem Gerät. Entfernen Sie weder das Typenschild noch etwaige Warnhinweise.

INFORMATIONSSYMBOL

GEFAHRENSYMBOL

Diese Symbole weisen auf mögliche Gefahren hin. Lesen Sie die Sicherheitshinweise und befolgen Sie sie sorgfältig.



ACHTUNG: Es besteht Verletzungsgefahr.



HINWEIS: Gefahr von Sachschäden.



VORSICHT: Heiße Oberflächen!



GEFAHR: Gefahr eines elektrischen Schlages.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Bedienungsanleitung.




Wechselstrom.



Lebensmittelsicher.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG



1	Topf
2	Korb
3	Taste
4	Griff
5	Display (Bedienfeld)
6	Lufteinlass
7	Luftauslass
8	Netzkabel

WICHTIG

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, da bei unsachgemäßer Bedienung Gefahren entstehen können.

GEFAHR

- Das Gehäuse nicht in Wasser tauchen oder unter dem Wasserhahn abspülen, da sich im Gerät mehrere Elektro- und Heizkomponenten befinden.
- Um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden, darf keine Flüssigkeit in das Gerät gelangen.
- Um einen Kontakt mit den Heizelementen zu verhindern, müssen alle Zutaten im Korb bleiben.
- Decken Sie den Lufteinlass und den Luftauslass nicht ab, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Die Ölauffangschale nicht mit Öl befüllen, andernfalls besteht Brandgefahr.
- Berühren Sie niemals das Innere des Geräts, während es in Betrieb ist.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die auf dem Gerät angegebene Spannung sollte mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmen.
- Sollte der Netzstecker, das Netzkabel oder ein anderes Teil beschädigt aussehen, darf das Gerät nicht benutzt werden.
- Mit dem Austausch oder der Reparatur eines beschädigten Netzkabels dürfen nur zugelassene Fachkräfte beauftragt werden.
- Das Gerät und das Netzkabel muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden. Nicht fachgerechte Reparaturen können Verletzungsgefahren für den Verwender hervorrufen.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine geerdete Steckdose an. Achten Sie immer darauf, dass der Stecker korrekt in der Steckdose sitzt.
- Verbinden Sie das Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltvorrichtung.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe oder direkt auf brennbare Materialien auf, wie z. B. Tischtücher oder Vorhänge.
- Stelle Sie das Gerät nicht an einer Wand oder an anderen Geräten auf. Lassen Sie mindestens 10 cm Platz nach hinten und zu beiden Seiten sowie 10 cm oberhalb des Geräts frei.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.

- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als in dieser Anleitung beschrieben.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Beim Heißluftfrittieren wird heißer Dampf über die Luftauslässe freigesetzt. Halten Sie Hände und Gesicht auf Sicherheitsabstand zu dem Dampf und den Luftauslassöffnungen. Denken Sie immer an den heißen Dampf und die heiße Luft, wenn Sie den Korb aus dem Gerät nehmen.
- Alle zugänglichen Flächen werden im Betrieb heiß.
- Falls dunkler Rauch aus dem Gerät austritt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Warten Sie, bis kein weiterer Dampf mehr austritt. Nehmen Sie erst danach den Korb aus dem Gerät.

VORSICHT

- Das Gerät muss horizontal auf einer ebenen und stabilen Fläche stehen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten bestimmt. In anderen Betriebsumgebungen ist es unter Umständen nicht geeignet, zum Beispiel in Personalküchen, Bauernhöfen, Motels und anderen Umgebungen, die keine Privathaushalte sind.
- Die Garantie erlischt, wenn das Gerät für gewerbliche oder semiprofessionelle Zwecke oder für andere Aufgaben als in der Anleitung beschrieben verwendet wird.
- Trennen Sie das Gerät stets vom Stromnetz, wenn es nicht gebraucht wird. Auch nach dem Ausschalten der Heißluftfritteuse liegt noch Nennspannung an. Um die Heißluftfritteuse stromlos zu machen, muss es am Hauptschalter ausgeschaltet werden.
- Zum Abkühlen benötigt das Gerät etwa 30 Minuten. Danach kann es ohne Bedenken gehandhabt oder gereinigt werden.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Reinigen Sie die Heißluftfritteuse gemäß den Anweisungen im Kapitel „Pflege und Wartung“.

HINWEIS: Beim ersten Gebrauch der Heißluftfritteuse tritt etwas Rauch aus oder es entstehen Gerüche. Das ist normal und klingt recht schnell ab. Der Bereich um die Heißluftfritteuse herum muss während des Gebrauchs genügend belüftet werden. Es empfiehlt sich, die Heißluftfritteuse etwa 10 Minuten ohne Lebensmittel zu starten, wenn sie zum ersten Mal benutzt wird. Dadurch wird verhindert, dass der Geschmack durch den anfängliche Rauch- und Geruchsentwicklung beeinträchtigt wird.

FUNKTIONEN

Symbole	Voreinstellung	Zeit	Temp.
	Pommes frites	15 Minuten	200°C
	Rippchen	25 Minuten	180°C
	Garnelen	20 Minuten	160°C
	Backen	30 Minuten	160°C
	Wings	20 Minuten	200°C

	Fleisch	20 Minuten	180°C
	Fisch	20 Minuten	160°C
	Warm halten	12 Minuten	70°C

VERWENDUNG DES GERÄTS

Gebrauchsanweisung für diese Heißluftfritteuse.

SCHRITT 1: Schließen Sie die Heißluftfritteuse an und schalten Sie das Gerät am Hauptschalter ein. Das Gerät gibt einen Piepton aus. Der Hauptschalter leuchtet und zeigt damit an, dass das Gerät mit Energie versorgt wird.

SCHRITT 2: Tippen Sie auf die Power-Taste, um die Heißluftfritteuse zu starten. Im LED-Display wird "180°C" und "15MIN" angezeigt. Das bedeutet, dass die Zeit und die Temperatur nun eingestellt werden können.

SCHRITT 3: Befolgen Sie die Anweisungen im Kapitel "Verwendung des digitalen Bedienfelds", um die Heißluftfritteuse etwa 5 Minuten vorzuheizen. Mit + oder - können Sie die Garzeit oder Temperatur nach Wunsch erhöhen bzw. verringern.

SCHRITT 4: Sobald das Gerät vorgeheizt hat, ziehen Sie den Gareinsatz am Griff aus der Heißluftfritteuse. Stellen Sie den Gareinsatz auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Fläche ab. Achten Sie darauf, dass sich die Tasterabdeckung aus Kunststoff über der Korbentriegelung befindet, um ein versehentliches Entriegeln des Korbs zu verhindern.

SCHRITT 5: Geben Sie die Zutaten in den antihafbeschichteten Korb und schieben Sie den Gareinsatz wieder in die Fritteuse hinein, um sie wieder zu schließen.

SCHRITT 6: Stellen Sie am digitalen Bedienfeld die Garzeit und Temperatur den Zutaten entsprechend ein. Die Garzeit und -temperatur kann auch mit den „MODE“ Tasten eingestellt werden. Damit können Sie verschiedene vorprogrammierte Garzeiten für unterschiedlichen Zutaten aktivieren. Diese Vorprogrammierungen können anschließend mit den Tasten + und – zum Erhöhen oder Verringern der Zeit oder Temperatur verändert werden. Drücken Sie die Power-Taste, um den Garvorgang zu starten.

SCHRITT 7: Manche Zutaten müssen nach einiger Zeit geschüttelt oder gerührt werden. Ziehen Sie den Gareinsatz mit dem Griff am Korb aus der Heißluftfritteuse. Die Taster-Abdeckung aus Kunststoff muss die Korbentriegelung verdecken. Achten Sie darauf, den antihafbeschichteten Korb nicht durch das Betätigen der Korbentriegelung zu lösen. Schütteln Sie den Gareinsatz sanft und schieben Sie ihn wieder in die Heißluftfritteuse. Er muss fest einrasten.

SCHRITT 8: Wenn der Frittiervorgang beendet und die vorgewählte Garzeit abgelaufen ist, piept die Heißluftfritteuse mehrmals und schaltet sich dann aus. Ziehen Sie den Gareinsatz am Korbgriff aus dem Gerät, um zu prüfen, ob die Zutaten gar sind. Sind die Zutaten noch nicht gar, schieben Sie den Gareinsatz wieder in das Gerät und schließen Sie es. Stellen Sie auf dem digitalen Bedienfeld die Garzeit entsprechend ein. Ist das Gericht gar, drücken Sie die Korbgriff-Entriegelung, um den antihafbeschichteten Korb aus dem Gareinsatz zu nehmen. Geben Sie den Inhalt dann in eine Schüssel oder auf einen Teller. Benutzen Sie bei großen oder

empfindlichen Zutaten eine hitzebeständige Zange (nicht mitgeliefert).

HINWEIS: Heizen Sie die Heißluftfritteuse vor dem Starten des Garvorgangs immer vor. Alternativ können Sie auch etwa 3-5 Garzeit zugeben. Wenn die Garzeit oder Temperatur während des Gebrauchs geändert werden muss, drücken Sie einfach die Timer- oder Temperatur-Einstelltasten. Das Gerät übernimmt die neuen Einstellungen automatisch. Seien Sie beim Öffnen und Schließen des Gareinsatzes vorsichtig, denn es wird sehr heiß.

EINSTELLUNGEN

Diese Tabelle enthält Vorschläge für die Grundeinstellungen bei bestimmten Zutaten.

WARNUNG: Überschreiten Sie die MAX Angabe nicht (siehe Abschnitt „Einstellungen“ in diesem Kapitel), denn das könnte sich nachteilig auf die Qualität des Garguts auswirken.

HINWEIS: Wir weisen darauf hin, dass dies Einstellungen nur Richtwerte sind. Da die Zutaten im Hinblick auf Ursprung, Größe, Form und Fabrikat variieren, können wir die besten Einstellungen für die jeweiligen Zutaten nicht garantieren. Da die Luft im Gerät durch ein schnelles Umluftverfahren sofort erwärmt wird, wird der Vorgang durch ein kurzes Herausnehmen des Korbs aus dem Gerät während des Heißluftfrittierens kaum gestört.

	Min-Max Menge (g)	Zeit (min.)	Temp. (°C/°F)	Schütteln	Zusätzliche Angaben
Kartoffeln & Pommes					
Dünne TK-Pommes	300-400	18-22	180	Ja	
Dicke TK-Pommes	300-400	20-25	180	Ja	
Kartoffelgratin	500	15-20	200	Nein	
Fleisch & Geflügel					
Steak	100-500	8-15	180	Nein	
Schweinekoteletts	100-500	10-15	180	Nein	
Hamburger	100-500	10-15	180	Nein	
Wurstbrötchen im Speck	100-500	8-12	180	Nein	
Hähnchenkeulen	100-500	25-35	180	Nein	
Hühnerbrust	100-500	8-12	180	Nein	
Imbisse					

Frühlingsrollen	100-400	4-8	180	Ja	Korb verschieben
TK-Chicken Nuggets	100-500	10-15	180	Ja	
TK-Fischstäbchen	100-400	10-15	180	Ja	
Gefrorene panierte Käse-Snacks	100-400	8-12	180	Ja	
Gefülltes Gemüse	100-400	10-20	180	Nein	Ofenfertige Zutaten verwenden
Backwaren					
Kuchen	300	30-40	180	Nein	Extra-Backblech verwenden
Quiche	400	30-40	180	Nein	
Muffins	300	8-12	180	Nein	Extra-Backblech/Ofenform verwenden
Süße Snacks	400	8-12	180	Nein	

Tipps

- Kleinere Zutaten benötigen in der Regel weniger Garzeit als größere Zutaten.
 - Eine größere Zutatenmenge benötigt eine etwas längere Garzeit, eine kleinere Zutatenmenge benötigt nur eine etwas kürzere Garzeit.
 - Wenn kleinere Zutaten nach der halben Garzeit geschüttelt/gerührt werden, wird das Endergebnis dadurch optimiert und es wird verhindert, dass die Zutaten ungleichmäßig frittiert werden.
 - Für knusprige frische Kartoffeln etwas Öl zugeben. Frittieren Sie die Zutaten in der Heißluftfritteuse innerhalb weniger Minuten nach dem Zugeben von Öl.
 - Bereiten Sie keine extrem fettigen Zutaten wie Würstchen in der Heißluftfritteuse zu.
 - Snacks, die im Backofen zubereitet werden können, können auch in der Fritteuse zubereitet werden.
 - Die optimale Menge zur Zubereitung knuspriger Pommes beträgt 500 g.
 - Um gefüllte Snacks schnell und leicht zuzubereiten eignet sich Fertigteig. Fertigteig- benötigt auch weniger Garzeit als hausgemachter Teig.
 - Stellen Sie ein Backblech oder Ofenblech in den Frittierkorb, um einen Kuchen oder eine Quiche herzustellen oder wenn Sie leicht brechende oder gefüllte Zutaten garen möchten.
 - Die Fritteuse können Sie auch zum Aufwärmen von Zutaten benutzen. Zum Aufwärmen von Zutaten stellen Sie die Temperatur auf 150°C und die Zeit auf bis zu 10 Minuten ein.
- Bestimmte Zutaten müssen nach der halben Zeit geschüttelt werden (siehe den Abschnitt „Einstellungen“ in diesem Kapitel). Ziehen Sie die dazu den Korb am Griff aus dem Gerät und schütteln Sie ihn durch. Schieben Sie den Korb dann wieder in die Fritteuse.

Tipp: Wenn Sie die Hälfte der Gardauer einstellen, müssen Sie die Zutaten schütteln, wenn der Timer piept. Das bedeutet aber auch, dass Sie den Timer erneut auf die verbleibende Garzeit nach dem Schütteln einstellen müssen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Schalten Sie die Heißluftfritteuse am Hauptschalter aus und lassen Sie sie vollständig abkühlen, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten ausführen.

SCHRITT 1: Wischen Sie das Hauptgehäuse der Fritteuse mit einem weichen feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gründlich ab.

SCHRITT 2: Waschen Sie den antihafbeschichteten Korb in warmer Seifenlauge ab, spülen und trocknen Sie ihn gründlich ab.

Tauchen Sie die Heißluftfritteuse nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

WARNUNG: Benutzen Sie nie scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel zum Reinigen der Heißluftfritteuse oder des Zubehörs, denn dadurch könnten Schäden entstehen.

HINWEIS: Die Heißluftfritteuse sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden.

AUFBEWAHRUNG

Die Heißluftfritteuse muss abgekühlt, sauber und trocken sein, bevor sie an einem kühlen, trockenen Ort eingelagert wird. Wickeln Sie das Netzkabel nie fest um die Fritteuse herum, sondern verlegen Sie es ohne Spannung, um Schäden zu vermeiden.

PRODUKTGARANTIE

Sehr geehrte KundInnen,

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden haben und für Ihr Vertrauen in die Qualität unserer Produkte. Um sicherzustellen, dass wir Ihnen die beste Erfahrung bieten, gewähren wir eine begrenzte Garantie, die Herstellungsfehler und Betrieb für den folgenden Zeitraum abdeckt:

Gewährleistungsfrist:

Gemäß den geltenden Gesetzen im Verkaufsland - mindestens 2 Jahre.

Garantieabdeckung:

Diese Garantie deckt Herstellungs- und Betriebsfehler ab, jedoch kein Bruch, Verlust, normale Abnutzung oder Probleme, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen. Bitte wenden Sie sich an unsere Techniker, um zu prüfen, ob Ihr Fall abgedeckt ist.

Verfahren zur Geltendmachung der Garantie oder zur Anforderung eines Ersatzes:

Garantiefall:

Kontaktieren Sie unser technisches Support-Team über das Formular unter dem folgenden QR-Link und wählen Sie Rückgabe, Rückerstattung und Garantie. (<https://support.bergnergroup.com/support/s/?language=de>)



Die folgenden Informationen werden benötigt:

- ✓ Vollständiger Name.
- ✓ Vollständige Adresse: Postleitzahl - Land - Staat.
- ✓ Kontakt: Telefonnummer und E-Mail.
- ✓ Genaue Angaben zum Garantiefall.
- ✓ Foto des Kaufbelegs.
- ✓ Detaillierte Bilder des Produkts und ggf. des beschädigten Teils.

Im Abschnitt Produktinformation müssen Sie Folgendes angeben:

- ✓ Kaufdatum.
- ✓ Beschreibung des Produkts.
- ✓ Wie das Produkt erworben wurde.
- ✓ Wo das Produkt erworben wurde.
- ✓ Verkaufsstelle.
- ✓ Produktreferenz (falls vorhanden, befindet sie sich auf dem Strichcode).
- ✓ Beschreibung des Fehlers.

Mit diesen Informationen können wir Ihnen eine persönliche Betreuung bieten und Ihre Garantie bearbeiten.

Anwendbares Recht:

Dieser Garantieprozess unterliegt den entsprechenden Gesetzen und Vorschriften. Alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Garantie werden von den zuständigen Gerichten entschieden.

Wir wissen Ihr Vertrauen in unsere Produkte zu schätzen und bemühen uns, Ihnen den besten Service zu bieten. Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen oder Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, unser technisches Support-Team zu kontaktieren.

Diese internationale Garantie von Bergner Europe S.L. hat keinen Einfluss auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers oder deren Ausschluss. Sie gilt auch für den Einzelhändler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten gewährt diese Garantie dem Verbraucher spezifische zusätzliche Rechte.

Mit freundlichen Grüßen,

Bergner Europe S.L.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir, **Bergner Europe S.L.**

Adresse: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Bezüglich des folgenden Produkts:

Bergner Europe S.L. Referenz.:

BGMP-9167-CT

Beschreibung des Produktes:

Heissluftfritteuse • AC 220-240V 50-60Hz •
1800W • 6L



Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU, auf der Grundlage der folgenden Prüfberichte und Bescheinigungsnummern, die unter der Verantwortung des Herstellers erstellt wurden.

Unterzeichnet von:
Bergner Europe S.L.

INDICE

Introduzione	-----	39
Prima di utilizzare il prodotto	-----	39-40
Icone di informazioni	-----	40
Descrizione dell'apparecchio	-----	41-42
Operazioni preliminari	-----	42
Funzioni	-----	42-43
Utilizzo dell'apparecchio	-----	43-44
Impostazioni	-----	44-45
Pulizia e manutenzione	-----	46
Conservazione	-----	46
Garanzia di prodotto	-----	47-48
Dichiarazione di conformità eu	-----	49



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici nei Paesi dell'EU. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute derivanti da uno smaltimento scorretto del prodotto, si raccomanda di riciclarlo per favorire il recupero dei materiali riutilizzabili. Per smaltire l'apparecchio, utilizzare gli appositi sistemi di raccolta o contattare il rivenditore affinché il prodotto venga riciclato nel rispetto dell'ambiente.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto del marchio **MASTERPRO**.

Da Bergner Europe S.L. conduciamo ricerche, test di laboratorio e innovazioni sui nostri prodotti al fine di fabbricare prodotti di alta qualità e più duraturi per i nostri clienti.

Per scoprire tutte le caratteristiche del prodotto e beneficiare di tutti i vantaggi di questo prodotto, ti consigliamo di visitare il nostro sito web.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

Per un uso corretto, l'utente deve leggere e comprendere il manuale dell'operatore prima di utilizzare il prodotto. Si prega di leggere attentamente queste importanti informazioni e conservarle per riferimenti futuri.

Si ricordi sempre di prestare attenzione alle icone informative che appaiono sull'imballaggio, nel manuale di istruzioni e/o sul dispositivo stesso. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione informativa del manuale di istruzioni.

Si ricordi di rimuovere tutti i materiali di imballaggio e di scartare eventuali coperture protettive o plastica che potrebbero essere incluse con il prodotto. Si consiglia di lavare le parti. Per istruzioni di lavaggio corrette, fare riferimento alle istruzioni di pulizia fornite dal produttore in questo manuale di istruzioni.



ATTENZIONE: Prestare attenzione e osservare attentamente tutti i avvisi di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e dati tecnici forniti con questo dispositivo.

La mancata osservanza degli avvisi di sicurezza e delle istruzioni può provocare folgorazioni, incendi e/o lesioni.

Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini e persone con diverse capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e/o conoscenza, a condizione che tutte queste persone siano supervisionate o abbiano ricevuto chiare istruzioni su come utilizzare il dispositivo in modo sicuro, nonché abbiano compreso tutti i rischi associati alla mancata osservanza delle pertinenti precauzioni di sicurezza riguardanti il prodotto.

Prima di utilizzare il prodotto, si prega di considerare quanto segue:

- Non utilizzare l'elettrodomestico se il cavo è danneggiato.
- Tenere sempre l'elettrodomestico fuori dalla portata dei bambini.
- Non cercare di smontare l'elettrodomestico. Se necessita di riparazione, portarlo da un tecnico autorizzato.
- Non permettere all'acqua di entrare nell'elettrodomestico. Fare attenzione extra se l'elettrodomestico deve essere utilizzato con acqua o una miscela di acqua.
- Non utilizzare l'elettrodomestico in un'area accessibile ai bambini e non consentire ai bambini di utilizzare l'elettrodomestico da soli.
- Non spostare l'elettrodomestico quando è presente una pentola o una padella sopra di esso.
- Non modificare o riparare l'elettrodomestico da soli.
- Non mettere un pezzo di carta tra la pentola o la padella e l'elettrodomestico in quanto la carta potrebbe bruciare.

- I bambini non devono giocare con l'elettrodomestico.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini, a meno che non siano supervisionati.
- L'elettrodomestico e i cavi di alimentazione devono essere tenuti lontani dai bambini di età inferiore a 8 anni, così come dagli animali.

AVVISI IMPORTANTI. CONSERVARE PER RIFERIMENTO.

Verificare che tutti gli articoli inclusi siano all'interno della confezione e verificare che ogni componente non sia stato danneggiato durante il trasporto. Se si riscontra qualche danno, non utilizzare l'elettrodomestico e contattare il nostro servizio clienti.

Rimuovere eventuali plastica, adesivi o protezioni di trasporto dall'elettrodomestico. Non rimuovere la targhetta dati o eventuali avvertenze.

ICONE DI INFORMAZIONI

ICONE DI PERICOLO

Queste icone indicano potenziali rischi. Leggere attentamente gli avvisi di sicurezza e seguirli con cura.



ATTENZIONE: *Rischio di lesioni.*



AVVISO: *Rischio di danni materiali.*



ATTENZIONE: *Superfici calde!*



PERICOLO: *Rischio di folgorazione.*

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE



Leggere il manuale di istruzioni prima di utilizzare l'elettrodomestico.




Corrente alternata.



Sicuro per il contatto con gli alimenti.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO



1	Contenitore
2	Cestello
3	Pulsante
4	Maniglia
5	Display (pannello di controllo)
6	Ingresso dell'aria
7	Uscita dell'aria
8	Cavo di alimentazione

IMPORTANTE

Leggere attentamente questo manuale prima di usare l'apparecchio per evitare pericoli dovuti a un uso scorretto.

AVVERTENZE

- Non immergere l'apparecchio nell'acqua e non risciacquarlo sotto l'acqua corrente a causa della presenza di componenti elettrici al suo interno.
- Evitare l'infiltrazione di liquidi nell'apparecchio per evitare il rischio di scossa elettrica o corto circuito.
- Mantenere tutti gli ingredienti nel cestello per evitare che entrino a contatto con gli elementi riscaldanti.
- Non coprire le aperture di ingresso e di uscita dell'aria quando l'apparecchio è in funzione.
- Non riempire la vaschetta di raccolta dell'olio per evitare il rischio di incendio.
- Non toccare l'interno dell'apparecchio quando è in funzione.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Verificare che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda a quella della rete elettrica.
- Non usare l'apparecchio se la spina, il cavo o altre parti sono danneggiati.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, non deve essere riparato o sostituito da persone non autorizzate.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini. Una riparazione impropria comporta il rischio di lesioni.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente dotata di messa a terra. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa di corrente.
- Non collegare l'apparecchio a un timer esterno.
- Non posizionare l'apparecchio sopra o in prossimità di materiali combustibili come tovaglie e tende.
- Non posizionare l'apparecchio contro una parete o contro altri apparecchi. Lasciare almeno 10 cm di spazio libero sopra, ai lati e sulla parte posteriore dell'apparecchio.
- Non posizionare alcun oggetto sopra l'apparecchio.
- Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale.

- Non lasciare l'apparecchio in funzione senza supervisione.
- Durante la frittura ad aria calda, dalle aperture di uscita dell'aria fuoriuscirà del vapore caldo. Tenere le mani e il viso a una distanza di sicurezza dal vapore e dalle aperture di uscita dell'aria. Inoltre, prestare attenzione alla fuoriuscita di vapore e aria calda durante la rimozione del cestello dall'apparecchio.
- Le superfici accessibili possono diventare calde durante l'uso.
- Scollegare immediatamente l'apparecchio se emette del fumo scuro. Attendere che l'apparecchio smetta di emettere fumo prima di rimuovere il cestello.

ATTENZIONE

- Assicurarsi che l'apparecchio sia posizionato su una superficie orizzontale, piana e stabile.
- Questo apparecchio è destinato al solo uso domestico. Non è adatto all'uso in ambiti non domestici come cucine riservate al personale, case coloniche, motel e altri ambienti analoghi.
- L'uso dell'apparecchio per scopi professionali o semi professionali e il mancato rispetto delle istruzioni comportano l'annullamento della garanzia.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente quando non è in uso. L'apparecchio rimane elettrificato anche quando è spento. Per spegnere completamente l'apparecchio, scollegarlo dalla rete elettrica.
- Prima di toccare o pulire l'apparecchio, attendere circa 30 minuti affinché si raffreddi.

OPERAZIONI PRELIMINARI

Pulire la friggitrice ad aria come descritto alla sezione "Pulizia e manutenzione".

NOTA: Al primo utilizzo, la friggitrice ad aria potrebbe emettere una scia di fumo o un leggero odore. È un fenomeno normale che scomparirà in breve tempo. Garantire un'adeguata ventilazione intorno alla friggitrice ad aria quando è in funzione. Si raccomanda di mettere in funzione la friggitrice ad aria senza alimenti per circa 10 minuti prima di usarla per la prima volta per evitare che il fumo e l'odore iniziali influiscano sul sapore degli alimenti.

FUNZIONI

Icone	Funzione	Tempo	Temp.
	Patatine fritte	15 minuti	200°C
	Costine	25 minuti	180°C
	Gamberi	20 minuti	160°C
	Cottura al forno	30 minuti	160°C
	Ali di pollo	20 minuti	200°C
	Carne	20 minuti	180°C

	Pesce	20 minuti	160°C
	Conservare al caldo	12 minuti	70°C

UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Di seguito sono riportate le istruzioni per l'uso della friggitrice ad aria.

PASSAGGIO 1: collegare la friggitrice ad aria alla presa di corrente. Verrà emesso un segnale acustico e il pulsante di accensione si illuminerà, a indicare che l'apparecchio è alimentato.

PASSAGGIO 2: premere il pulsante di accensione per accendere la friggitrice ad aria; sul display apparirà "180°C" e "15MIN", a indicare che il tempo e la temperatura di cottura possono essere impostate.

PASSAGGIO 3: seguire le istruzioni alla sezione "Utilizzo del pannello di controllo digitale" per avviare il preriscaldamento dell'apparecchio per circa 5 minuti. Usare i pulsanti + e - per aumentare o diminuire il tempo e la temperatura di cottura.

PASSAGGIO 4: al termine del preriscaldamento, rimuovere il recipiente di cottura estraendolo dalla friggitrice ad aria usando l'impugnatura. Posizionare il recipiente di cottura su una superficie piana e resistente al calore. Verificare che la copertura del pulsante di rilascio del cestello sia in posizione per evitare che il pulsante venga premuto accidentalmente.

PASSAGGIO 5: versare gli ingredienti nel cestello antiaderente, quindi reinserire il recipiente di cottura all'interno della friggitrice ad aria.

PASSAGGIO 6: usare il pannello di controllo digitale per impostare il tempo e la temperatura di cottura in base al tipo di alimento. Il tempo e la temperatura di cottura possono essere impostati anche premendo i pulsanti "MODE". Sul display appariranno il tempo e la temperatura di cottura predefiniti in base all'alimento selezionato. Se necessario, è possibile modificare il tempo e la temperatura di cottura predefiniti usando i pulsanti + e -. Quindi premere il pulsante di accensione per avviare la cottura.

PASSAGGIO 7: alcuni alimenti devono essere scossi a metà cottura. Rimuovere il recipiente di cottura estraendo il cestello usando l'impugnatura. La copertura del pulsante di rilascio del cestello deve essere in posizione; prestare attenzione a non premere accidentalmente il pulsante per evitare il rilascio del cestello. Scuotere delicatamente il recipiente di cottura, quindi reinserirlo nella friggitrice ad aria per proseguire la cottura.

PASSAGGIO 8: al termine della cottura e allo scadere del tempo impostato, la friggitrice ad aria emetterà diversi segnali acustici e si spegnerà. Controllare il livello di cottura degli alimenti estraendo il recipiente dalla friggitrice ad aria usando l'impugnatura del cestello. Se gli alimenti non sono cotti, reinserire il recipiente all'interno della friggitrice ad aria. Usare il pannello di controllo digitale per impostare il tempo di cottura. Quando gli alimenti sono cotti, premere il pulsante di rilascio del cestello per rimuoverlo dal recipiente di cottura, quindi trasferire gli alimenti su un piatto. Usare un paio di pinze resistenti al calore (non incluse) se gli alimenti sono fragili.

NOTA: preriscaldare sempre la friggitrice ad aria prima della cottura, o aggiungere circa 3-5 minuti al tempo di cottura. È possibile modificare il tempo o la temperatura in qualsiasi momento durante la cottura usando i pulsanti di controllo del tempo e della temperatura di cottura. Prestare attenzione durante la rimozione e il reinserimento del recipiente di cottura durante l'uso, perché sarà molto caldo.

IMPOSTAZIONI

La tabella seguente illustra le impostazioni principali a seconda dell'alimento.

AVVERTENZA: Non superare i livelli MAX (riportati nella tabella seguente) per ottenere risultati ottimali.

NOTA: Questi valori sono indicativi. Poiché gli alimenti possono variare in base a origine, dimensioni, forma e marca, non è possibile garantire risultati ottimali. Poiché la tecnologia di cottura rilascia l'aria all'interno dell'apparecchio in modo istantaneo, rimuovere brevemente il cestello dall'apparecchio durante la cottura non influisce sul risultato finale.

	Min-Max quantità (g)	Tempo (min.)	Temp. (°C)	Agitare	Altre indicazioni
Patate e Patatine fritte					
Patatine surgelate sottili	300-400	18-22	180	SI	
Patatine surgelate spesse	300-400	20-25	180	Si	
Patate gratinate	500	15-20	200	No	
Carni e Pollame					
Bistecca	100-500	8-15	180	No	
Costolette di maiale	100-500	10-15	180	No	
Hamburger	100-500	10-15	180	No	
Roll salsiccia e pancetta	100-500	8-12	180	No	
Drumsticks	100-500	25-35	180	No	
Petto di pollo	100-500	8-12	180	No	
Snacks					

Involtni primavera	100-400	4-8	180	Si	Scuotere il cestello ogni tanto
Nuggets di pollo surgelati	100-500	10-15	180	Si	
Bastoncini di pesce surgelati	100-400	10-15	180	Si	
Mozzarelline fritte	100-400	8-12	180	Si	
Verdure pastellate	100-400	10-20	180	No	Utilizzare prodotti pronti da cuocere
Cottura al forno					
Torta	300	30-40	180	No	Utilizzare una piccola teglia addizionale
Quiche	400	30-40	180	No	
Muffin	300	8-12	180	No	
Snack dolci	400	8-12	180	No	

Suggerimenti

- Generalmente, gli ingredienti di piccole dimensioni richiedono un tempo di cottura inferiore rispetto agli ingredienti di grandi dimensioni.
 - Una grande quantità di alimenti richiede un tempo di cottura maggiore, mentre una piccola quantità di alimenti richiede un tempo di cottura minore.
 - Scuotere gli ingredienti di piccole dimensioni a metà cottura per ottenere migliori risultati e una cottura uniforme.
 - Aggiungere un po' di olio durante la cottura di patatine fritte fresche per risultati croccanti. Cuocere gli alimenti nella friggitrice ad aria entro pochi minuti dall'aggiunta dell'olio.
 - Questa friggitrice ad aria non è adatta alla cottura di alimenti estremamente grassi come le salsicce.
 - Questa friggitrice ad aria è adatta a preparare gli stessi alimenti che possono essere cotti in un forno.
 - La quantità ottimale di patatine fritte è 500 grammi.
 - Usare un impasto pronto per preparare snack farciti in modo rapido e veloce. Gli impasti pronti richiedono inoltre un tempo di preparazione inferiore rispetto agli impasti fatti in casa.
 - Posizionare una tortiera o una teglia da forno nel cestello dell'apparecchio se si desidera cuocere una torta. Una quiche o alimenti fragili o ripieni.
 - L'apparecchio può essere usato anche per riscaldare alimenti già cotti. Per riscaldare gli alimenti, impostare la temperatura a 150°C e un tempo di cottura non superiore a 10 minuti.
- Alcuni ingredienti devono essere scossi a metà cottura (consultare la sezione "Impostazioni" in questo capitolo). Estrarre il cestello dall'apparecchio usando l'impugnatura, scuoterlo e riposizionarlo nell'apparecchio.

Suggerimento: è possibile impostare il timer a metà del tempo di cottura per ricordarsi di scuotere gli alimenti quando verrà emesso il segnale acustico. Tuttavia, sarà necessario reimpostare il tempo di cottura rimanente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di sottoporre l'apparecchio alle operazioni di pulizia e manutenzione, spegnerlo, scollegarlo dalla presa di corrente e attendere che si raffreddi completamente.

PASSAGGIO 1: pulire le superfici esterne della friggitrice ad aria con un panno morbido e umido e asciugarle accuratamente.

PASSAGGIO 2: pulire il rivestimento antiaderente del cestello con acqua calda e detersivo; risciacquarlo e asciugarlo accuratamente.
Non immergere la friggitrice ad aria in acqua o altri liquidi.

AVVERTENZA: non usare detergenti aggressivi o abrasivi né spazzole ruvide per evitare di danneggiare la friggitrice ad aria o i suoi accessori.

NOTA: pulire la friggitrice ad aria dopo ogni utilizzo.

CONSERVAZIONE

Assicurarsi che la friggitrice ad aria sia fredda, asciutta e pulita prima di riporla in un luogo fresco e asciutto. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio tirandolo per evitare che subisca danni.

GARANZIA DI PRODOTTO

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto i nostri prodotti e condividiamo il suo impegno per la qualità e le prestazioni eccezionali. Per garantire di offrirle la migliore esperienza possibile, offriamo una garanzia limitata che copre difetti di fabbricazione e funzionamento per il seguente periodo:

Periodo di garanzia:

In conformità alle leggi applicabili nel paese di vendita - almeno 2 anni.

Copertura della garanzia:

Questa garanzia copre difetti di fabbricazione e funzionamento, ma non copre rotture, perdite, normale usura o problemi derivanti da un uso improprio. Si prega di contattare i nostri tecnici per verificare se il suo caso è coperto.

Procedura per far valere la garanzia o richiedere una sostituzione:

Caso di garanzia:

La preghiamo di contattare il nostro team di supporto tecnico tramite il modulo al seguente link QR e selezionare "Resi, Rimborsi e Garanzia".

(<https://support.bergnergroup.com/support/s/?language=it>)

E-mail: info.italia@bergnereurope.com / **WhatsApp:** +39 0733 1890200



Le verranno richieste le seguenti informazioni:

- ✓ Nome completo.
- ✓ Indirizzo completo: CAP - Paese - Stato.
- ✓ Numero di telefono di contatto e indirizzo email.
- ✓ Dettagli precisi del caso di garanzia.
- ✓ Foto della ricevuta d'acquisto.
- ✓ Immagini dettagliate del prodotto e, se applicabile, della parte danneggiata.

Nella sezione Informazioni sul prodotto, dovrà specificare:

- ✓ Data di acquisto.
- ✓ Descrizione del prodotto.
- ✓ Come è stato acquistato il prodotto.
- ✓ Negozio.
- ✓ Punto vendita.
- ✓ Riferimento del prodotto (se disponibile, si trova sul codice a barre).
- ✓ Descrizione del difetto.

Con queste informazioni le offriremo un'assistenza personalizzata e elaboreremo la sua garanzia.

Legge applicabile:

Questo processo di garanzia è soggetto alle leggi e ai regolamenti pertinenti. Eventuali controversie relative a questa garanzia saranno risolte dai tribunali competenti.

Apprezziamo la sua fiducia nei nostri prodotti e ci impegniamo a offrirle il miglior servizio possibile. Se ha bisogno di ulteriori assistenza o a domande, non esiti a contattare il nostro team di supporto tecnico.

Questa garanzia internazionale di Bergner Europe S.L. non influisce sui diritti legali del consumatore né sulla loro esclusione. Si applica anche al rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Oltre ai diritti legali, questa garanzia conferisce al consumatore specifici diritti aggiuntivi.

Cordiali saluti,

Bergner Europe S.L.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU

Noi, **Bergner Europe S.L.**

Indirizzo: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Riguardo ai seguenti prodotti:

Bergner Europe S.L. Riferimento.:

BGMP-9167-CT

Descrizione del prodotto:

Friggitrice ad aria • AC 220-240V 50-60Hz • 1800W • 6L



L'oggetto della dichiarazione descritta sopra è conforme alla legislazione di armonizzazione dell'Unione rilevante sulla base dei seguenti rapporti di prova e numeri di certificato, sotto la responsabilità del produttore.

Firmato da:
Bergner Europe S.L.

INDICE

Introduction	-----	51
Avant d'utiliser le produit	-----	51-52
Icones d'information	-----	52
Description générale	-----	53-54
Avant la première utilisation	-----	54
Fonctions	-----	54-55
Utilisation de l'appareil	-----	55-56
Réglages	-----	56-57
Nettoyage et entretien	-----	58
Rangement	-----	58
Garantie du produit	-----	59-60
Déclaration eu de conformité	-----	61



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout risque de nuire à l'environnement ou à la santé humaine par une élimination incontrôlée des déchets, recyclez cet article de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contactez le revendeur chez qui vous avez acheté le produit. Il pourra reprendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté notre produit de la marque **MASTERPRO**.

Chez Bergner Europe S.L., nous menons des recherches, des tests en laboratoire et des innovations sur nos produits afin de fabriquer des produits de haute qualité et plus durables pour nos clients.

Pour découvrir toutes les caractéristiques du produit et bénéficier de tous les avantages de celui-ci, nous vous recommandons de visiter notre site web.

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT

Pour une utilisation appropriée, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser le produit. Veuillez lire attentivement ces informations importantes et les conserver pour référence future.

Veuillez vous rappeler de toujours tenir compte des icônes informatives qui apparaissent sur l'emballage, dans le manuel d'utilisation et/ou sur l'appareil lui-même. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section d'information du manuel d'utilisation.

N'oubliez pas de retirer tous les matériaux d'emballage et de jeter toutes les couvertures de protection ou les plastiques qui pourraient être inclus avec le produit. Nous recommandons de laver les pièces. Pour des instructions de lavage appropriées, veuillez vous référer aux instructions de nettoyage fournies par le fabricant dans ce manuel d'utilisation.



ATTENTION: Veuillez prêter attention et observer attentivement tous les avis de sécurité, instructions, illustrations et données techniques fournies avec cet appareil.

Le non-respect des avis de sécurité et des instructions peut entraîner des chocs électriques, des incendies et/ou des blessures.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants et des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diverses, ou un manque d'expérience et/ou de connaissances, à condition que toutes ces personnes soient supervisées ou aient reçu des instructions claires sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et aient compris tous les risques associés à la non-observance des précautions de sécurité pertinentes concernant le produit.

Avant d'utiliser le produit, veuillez prendre en compte les éléments suivants:

- Ne pas utiliser l'appareil si le câble est endommagé.
- Garder toujours l'appareil hors de portée des enfants.
- Ne pas essayer de démonter l'appareil. S'il doit être réparé, le confier à un technicien agréé.
- Ne pas laisser entrer de l'eau dans l'appareil. Faire preuve de prudence supplémentaire si l'appareil doit être utilisé avec de l'eau ou un mélange d'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une zone accessible aux enfants, et ne pas permettre aux enfants d'utiliser l'appareil seuls.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il y a une casserole ou une poêle dessus.
- Ne pas modifier ou réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas placer un morceau de papier entre la casserole ou la poêle et l'appareil, car le papier pourrait brûler.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants, sauf sous supervision.
- L'appareil et les cordons d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans, ainsi que des animaux.

AVIS IMPORTANTS. À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE.

Vérifiez que tous les articles inclus sont à l'intérieur de la boîte et vérifiez que chaque composant n'a pas été endommagé pendant le transport. Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas l'appareil et contactez notre service clientèle.

Retirez tous les plastiques, autocollants ou protections de transport éventuels de l'appareil. Ne retirez pas la plaque signalétique ni les avertissements éventuels.

ICÔNES D'INFORMATION

ICÔNES DE DANGER

Ces icônes indiquent des risques potentiels. Lisez attentivement les avertissements de sécurité et suivez-les avec soin.



ATTENTION: *Risque de blessure.*



AVIS: *Risque de dommages matériels.*



ATTENTION: *Surfaces chaudes!*



DANGER: *Risque de choc électrique.*

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES



Lisez le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.




Courant alternatif.



Conforme aux normes alimentaires.

DESCRIPTION GÉNÉRALE



1	Cuve
2	Panier
3	Bouton
4	Poignée
5	Écran (panneau de commande)
6	Entrée d'air
7	Sortie d'air
8	Cordon principal

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation de l'appareil car des dangers peuvent survenir en cas d'utilisation incorrecte.

DANGER

- N'immergez pas le boîtier dans l'eau et ne le rincez pas sous un robinet pour ne pas endommager les composants électriques et les éléments chauffants.
- Pour éviter les décharges électriques et les courts-circuits, empêchez les liquides de pénétrer dans l'appareil.
- Gardez tous les ingrédients dans le panier pour éviter tout contact avec les éléments chauffants.
- Ne couvrez pas l'entrée d'air ou la sortie d'air lorsque l'appareil fonctionne.
- Ne remplissez jamais la cuve d'huile, car cela pourrait provoquer un incendie.
- Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil pendant qu'il fonctionne.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Vérifiez que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension du réseau local.
- N'utilisez pas l'appareil s'il y a des dommages sur la fiche, le cordon principal ou d'autres pièces.
- Ne vous adressez pas à une personne non autorisée pour remplacer ou réparer le cordon principal endommagé.
- Gardez l'appareil et son cordon secteur hors de portée des enfants. Des réparations inappropriées peuvent exposer l'utilisateur à un risque de blessure.
- Gardez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
- Ne branchez pas l'appareil sur une prise murale reliée à la terre. Assurez-vous toujours que la prise est correctement insérée dans la prise murale.
- Ne connectez pas l'appareil à une minuterie externe.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de matériaux combustibles tels qu'une nappe ou des rideaux.
- Ne placez pas l'appareil contre un mur ou contre un autre appareil. Laissez au moins 10 cm d'espace libre à l'arrière et sur les côtés et 10 cm d'espace libre au-dessus de l'appareil.
- Ne placez rien sur le dessus de l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel.
- Ne laissez pas l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Pendant la friture à l'air chaud, de la vapeur chaude est libérée par les orifices de sortie d'air. Gardez vos mains et votre visage à une distance suffisante de la vapeur et de la sortie d'air pour votre sécurité.
- Faites également attention à la vapeur chaude et à l'air chaud lorsque vous retirez le panier de l'appareil.
- Toutes les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous voyez de la fumée noire s'échapper de l'appareil. Attendez que l'émission de fumée s'arrête avant de retirer le panier de l'appareil.

ATTENTION

- Assurez-vous que l'appareil est placé sur une surface horizontale, plane et stable.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Il peut ne pas convenir pour être utilisé en toute sécurité dans des environnements tels que les cuisines du personnel, les fermes, les motels et autres environnements non résidentiels.
- La garantie n'est pas valable si l'appareil est utilisé à des fins professionnelles ou semi-professionnelles ou s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions.
- Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. La tension nominale est toujours présente même lorsque la friteuse à air est éteinte. Pour éteindre définitivement la friteuse à air, coupez l'électricité au niveau de l'alimentation secteur.
- L'appareil a besoin d'environ 30 minutes pour refroidir avant d'être manipulé ou nettoyé en toute sécurité.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Nettoyez la friteuse à air en suivant les instructions définies dans la section «Nettoyage et entretien».

REMARQUE : Lorsque vous utilisez la friteuse à air pour la première fois, une légère fumée ou une certaine odeur peut être émise. Cela est normal et disparaîtra progressivement. Prévoyez une ventilation suffisante autour de la friteuse à air pendant son utilisation. Il est conseillé de faire fonctionner la friteuse à air sans aliments pendant approximativement 10 minutes avant la première utilisation ; cela empêchera la fumée ou l'odeur initiale d'affecter le goût des aliments.

FONCTIONS

Icônes	Préréglage	Durée	Temp.
	Patatas fritas	15 min.	200°C
	Travers de porc	25 min.	180°C
	Crevettes	20 min.	160°C
	Hornear	30 min.	160°C
	Alitas	20 min.	200°C

	Viande	20 min.	180°C
	Poisson	20 min.	160°C
	Garder au chaud	12 min.	70°C

UTILISATION DE L'APPAREIL

Instructions d'utilisation de cette friteuse à air.

ÉTAPE 1: branchez le cordon sur le secteur et mettez en marche la friteuse à air ; la friteuse à air émet un bip et le bouton d'alimentation s'allume pour indiquer que l'appareil est branché.

ÉTAPE 2: appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre la friteuse à air en marche; l'écran LED affichera «180°C» et 15MIN», indiquant que la durée et la température sont prêts à être programmés.

ÉTAPE 3: suivant les instructions de la section intitulée «Utilisation du panneau de commande numérique», préchauffez la friteuse à air pendant environ 5 minutes. Utilisez + ou - pour augmenter ou diminuer la durée ou la température si nécessaire.

ÉTAPE 4: une fois préchauffé, retirez le compartiment de cuisson en le tirant hors de la friteuse à l'aide de la poignée. Placez le compartiment de cuisson sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Vérifiez que le cache-bouton en plastique se trouve sur le bouton de libération du panier pour éviter qu'il ne soit libéré accidentellement.

ÉTAPE 5 : placez les ingrédients dans le panier de cuisson à revêtement antiadhésif, puis faites glisser le compartiment de cuisson dans l'unité principale de la friteuse à air pour le fermer.

ÉTAPE 6: utilisez le panneau de commande numérique pour régler la durée de cuisson et la température selon les besoins des ingrédients. La durée et la température peuvent également être réglés à l'aide des boutons «MODE». Ceci fera automatiquement défiler les préréglages de durée et de température pour la cuisson de divers aliments. Ces préréglages peuvent ensuite être ajustés en utilisant + ou - pour augmenter ou diminuer la durée ou la température selon les besoins. Puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour commencer la cuisson.

ÉTAPE 7: certains ingrédients peuvent nécessiter d'être remués à la moitié du temps de cuisson. Retirez le compartiment de cuisson en tirant la poignée du panier de cuisson hors de la friteuse à air. Le cache-bouton en plastique doit dissimuler le bouton de libération du panier de cuisson ; veillez à ne pas libérer le panier de cuisson à revêtement antiadhésif en appuyant sur le bouton de libération du panier de cuisson. Secouez doucement le compartiment de cuisson, puis glissez-le à nouveau dans l'unité principale de la friteuse à air pour le fermer et poursuivre la cuisson.

ÉTAPE 8: une fois la cuisson terminée et la durée prédéfinie écoulée, la friteuse à air émet plusieurs bips et s'éteint. Vérifiez si les ingrédients sont prêts en tirant le compartiment de cuisson hors de la friteuse à l'aide de la poignée du panier de cuisson. Si les ingrédients ne sont pas cuits, fermez le compartiment de cuisson et remplacez-le dans l'unité principale de la friteuse à air. Utilisez le panneau de commande numérique pour régler la durée de cuisson en conséquence. Si les aliments sont cuits, appuyez sur le bouton de libération de la poignée du panier de cuisson pour retirer le panier de cuisson à revêtement antiadhésif du compartiment de cuisson, puis videz son contenu dans un bol ou

dans une assiette. Utilisez une paire de pinces résistantes à la chaleur (non incluses) si les aliments sont volumineux ou fragiles.

REMARQUE: préchauffez toujours la friteuse avant de commencer la cuisson ou alternativement ajoutez approximativement 3 à 5 minutes à la durée de cuisson. Si la durée de cuisson ou le réglage de la température doit être modifié en cours d'utilisation, il suffit d'utiliser le bouton de contrôle de la minuterie ou de la température selon les besoins et la friteuse à air ajustera automatiquement les réglages. Faites attention lorsque vous ouvrez et fermez le compartiment de cuisson pendant l'utilisation, car il devient très chaud.

RÉGLAGES

Le tableau ci-dessous vous aidera à sélectionner les réglages de base pour les ingrédients.

AVERTISSEMENT: ne dépassez pas l'indication MAX (voir la section « Réglages » de ce chapitre), car cela pourrait affecter la qualité des aliments.

REMARQUE: gardez à l'esprit que ces réglages sont des indications. Les ingrédients étant différents en termes d'origine, de taille, de forme et de marque, nous ne pouvons pas garantir le meilleur réglage pour vos ingrédients. Puisque la technologie à air rapide réchauffe instantanément l'air à l'intérieur de l'appareil, retirer brièvement le panier hors de l'appareil pendant la friture à air chaud perturbe à peine le processus.

	Min-Max Quantité (g)	Durée (min.)	Temp. (°C)	Secouer	Informations supplémentaires
Pommes de terre et frites					
Frites surgelées fines	300-400	18-22	180	Oui	
Frites surgelées épaisses	300-400	20-25	180	Oui	
Gratin de pommes de terre	500	15-20	200	N°	
Viande et volaille					
Steak	100-500	8-15	180	N°	
Côtelettes de porc	100-500	10-15	180	N°	
Hamburger	100-500	10-15	180	N°	
Rouleau de saucisse au bacon	100-500	8-12	180	N°	
Pilons	100-500	25-35	180	N°	
Blanc de poulet	100-500	8-12	180	N°	
Snacks					

Rouleaux de printemps	100-400	4-8	180/	Oui	Déplacer le panier
Nuggets de poulet surgelés	100-500	10-15	180	Oui	
Bâtons de poisson surgelés	100-400	10-15	180	Oui	
Collations au fromage panées surgelées	100-400	8-12	180	Oui	
Légumes farcis	100-400	10-20	180	N°	Utiliser prêt à cuire
Cuisson au four					
Gâteau	300	30-40	180	N°	Utiliser un moule supplémentaire
Quiche	400	30-40	180/	N°	
Muffins	300	8-12	180	N°	Utiliser un moule supplémentaire / un plat de cuisson
En-cas sucrés	400	8-12	180	N°	

Conseils

- Les ingrédients plus petits nécessitent généralement une durée de cuisson plus courte que les ingrédients plus gros.
 - Une plus grande quantité d'ingrédients nécessite un temps de préparation légèrement plus long, tandis qu'une plus petite quantité d'ingrédients nécessite un temps de préparation légèrement plus court.
 - Remuer les petits ingrédients à mi-cuisson de la préparation permet d'optimiser le résultat final et d'éviter une friture inégale.
 - Ajoutez un peu d'huile aux pommes de terre fraîches pour obtenir un résultat croustillant. Faites frire vos ingrédients dans la friteuse à air quelques minutes après avoir ajouté l'huile.
 - Ne préparez pas d'ingrédients extrêmement gras tels que des saucisses dans la FRITEUSE à air.
 - Les collations qui peuvent être préparées dans un four peuvent également être préparées dans la FRITEUSE à air.
 - La quantité optimale pour préparer des frites croustillantes est de 500 grammes.
 - Utilisez la pâte préfabriquée pour préparer rapidement et facilement des en-cas garnis. La pâte préfabriquée nécessite également une durée de préparation plus courte que celle de la pâte faite maison.
 - Placez un moule ou un plat à four dans le panier de la FRITEUSE si vous voulez faire cuire un gâteau ou une quiche, ou si vous voulez frire des ingrédients fragiles ou des ingrédients farcis.
 - Vous pouvez également utiliser la FRITEUSE pour réchauffer des ingrédients. Pour réchauffer des ingrédients, réglez la température à 150°C pendant 10 minutes au maximum.
- Certains ingrédients nécessitent d'être remués à mi-cuisson pendant le temps de préparation (voir la section « Réglages » de ce chapitre). Par ce biais, tirez le panier hors de l'appareil par la poignée et secouez-le. Faites ensuite glisser le panier à nouveau dans la friteuse magique.

Conseil: Si vous avez réglé la durée à la moitié du temps de préparation, vous devez secouer les ingrédients lorsque vous entendez la sonnerie du minuteur. Cependant, cela signifie que vous devez régler à nouveau le minuteur sur le temps de préparation restant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant d'entreprendre toute opération de nettoyage ou d'entretien, éteignez et débranchez la friteuse de l'alimentation secteur et laissez-la refroidir complètement.

ÉTAPE 1: essuyez l'unité principale de la friteuse à air avec un chiffon doux et humide et séchez-la soigneusement.

ÉTAPE 2: nettoyez le panier de cuisson à revêtement antiadhésif à l'eau chaude savonneuse, puis rincez-le et séchez-le soigneusement.
N'immergez pas l'unité principale de la friteuse dans l'eau ou tout autre liquide.

AVERTISSEMENT: n'utilisez jamais de détergents ou de produits à récurer agressifs ou abrasifs pour nettoyer la friteuse à air ou ses accessoires, car cela pourrait les endommager.

REMARQUE: la friteuse à air doit être nettoyée après chaque utilisation.

RANGEMENT

Vérifiez que la friteuse est froide, propre et sèche avant de la ranger dans un endroit frais et sec. N'enroulez jamais le cordon d'alimentation autour de la friteuse ; enroulez-le sans le serrer pour éviter de l'endommager.

GARANTIE DU PRODUIT

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi nos produits et partageons votre engagement envers la qualité et les performances exceptionnelles. Pour garantir de vous offrir la meilleure expérience possible, nous proposons une garantie limitée couvrant les défauts de fabrication et de fonctionnement pour la période suivante:

Période de garantie:

Conformément aux lois applicables dans le pays de vente - au minimum 2 ans.

Couverture de la garantie:

Cette garantie couvre les défauts de fabrication et de fonctionnement, mais n'inclut pas les ruptures, les pertes, l'usure normale ou les problèmes résultant d'une utilisation inappropriée. Veuillez contacter nos techniciens pour vérifier si votre cas est couvert.

Procédure pour faire valoir la garantie ou demander un remplacement:

Cas de garantie:

Veuillez contacter notre équipe de support technique via le formulaire sur le lien QR suivant et sélectionner "Retours, Remboursements et Garantie".
(<https://support.bergnergroup.com/support/s/?language=fr>)



Les informations suivantes vous seront demandées:

- ✓ Nom complet.
- ✓ Adresse complète : Code postal - Pays - État.
- ✓ Numéro de téléphone de contact et adresse e-mail.
- ✓ Détails précis du cas de garantie.
- ✓ Photo du reçu d'achat.
- ✓ Images détaillées du produit et, le cas échéant, de la partie endommagée.

Dans la section Informations sur le produit, vous devrez spécifier:

- ✓ Date d'achat.
- ✓ Description du produit.
- ✓ Comment le produit a été acquis.
- ✓ Magasin.
- ✓ Point de vente.
- ✓ Référence du produit (si disponible, elle se trouve sur le code-barres).
- ✓ Description du défaut.

Avec ces informations, nous vous offrirons une assistance personnalisée et traiterons votre garantie.

Législation applicable:

Ce processus de garantie est soumis aux lois et réglementations pertinentes. Tout litige lié à cette garantie sera réglé par les tribunaux compétents.

Nous apprécions votre confiance en nos produits et nous nous engageons à vous offrir le meilleur service possible. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support technique.

Cette garantie internationale de Bergner Europe S.L. n'affecte pas les droits légaux du consommateur ni leur exclusion. Elle s'applique également au détaillant où le produit a été acheté. En plus des droits légaux, cette garantie confère au consommateur des droits spécifiques supplémentaires.

Cordialement,

Bergner Europe S.L.

DÉCLARATION EU DE CONFORMITÉ

Nous, **Bergner Europe S.L.**

Adresse: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Concernant les produits ci-dessous:

Bergner Europe S.L. Référence.:

BGMP-9167-CT

Description du produit:

Friteuse à air • AC 220-240V 50-60Hz • 1800W
• 6L



L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union pertinente sur la base des rapports de test suivants et des numéros de certificat, sous la responsabilité du fabricant.

Signé par:
Bergner Europe S.L.

ÍNDICE

Introdução	-----	63
Antes de usar o produto	-----	63-64
Ícones de informação	-----	64
Descrição geral	-----	65-66
Antes da primeira utilização	-----	66
Funções	-----	66-67
Utilização do aparelho	-----	67-68
Definições	-----	68-69
Cuidados e manutenção	-----	70
Armazenamento	-----	70
Garantia do produto	-----	71-72
Declaração de conformidade da eu	-----	73



Esta marca indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos na UE. Para evitar possíveis perigos para o ambiente ou a saúde pública resultantes da eliminação descontrolada de resíduos, faça uma reciclagem responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, recorra aos sistemas de devolução e recolha, ou contacte o revendedor onde o produto foi adquirido. Eles aceitam este produto para uma reciclagem ecológica.

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir nosso produto da marca **MASTERPRO**.

Na Bergner Europe S.L., realizamos pesquisas, testes de laboratório e inovações em nossos produtos para fabricar produtos de alta qualidade e mais duráveis para nossos clientes.

Para descobrir todas as características do produto e aproveitar todas as vantagens dele, recomendamos que você visite nosso site.

ANTES DE USAR O PRODUTO

Para uso adequado, o usuário deve ler e compreender o manual do operador antes de usar o produto. Por favor, leia cuidadosamente estas informações importantes e mantenha-as para referência futura.

Por favor, lembre-se sempre de prestar atenção aos ícones informativos que aparecem na embalagem, no manual de instruções e/ou no próprio dispositivo. Para mais informações, consulte a seção informativa do manual de instruções.

Lembre-se de remover todos os materiais de embalagem e descartar todas as coberturas protetoras ou plásticos que possam estar incluídos com o produto. Recomendamos lavar as peças. Para instruções adequadas de lavagem, consulte as instruções de limpeza fornecidas pelo fabricante neste manual de instruções.



ATENÇÃO: Por favor, preste atenção e observe todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e dados técnicos fornecidos com este dispositivo.

O não cumprimento dos avisos de segurança e das instruções pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões.

Este dispositivo pode ser utilizado por crianças e pessoas com diversas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou falta de experiência e/ou conhecimento, desde que todas essas pessoas sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções claras sobre como utilizar o dispositivo com segurança, bem como tenham compreendido todos os riscos associados à não observância das precauções de segurança relevantes em relação ao produto.

Antes de utilizar o produto, por favor, considere o seguinte:

- Não utilize o aparelho se o cabo estiver danificado.
- Mantenha sempre o aparelho fora do alcance das crianças.
- Não tente desmontar o aparelho. Se precisar de reparação, leve-o a um técnico autorizado.
- Não permita que a água entre no aparelho. Tenha cuidado extra se o aparelho precisar ser utilizado com água ou uma mistura de água.
- Não utilize o aparelho numa área onde as crianças possam facilmente aceder a ele, e não permita que as crianças utilizem o aparelho sozinhas.
- Não mova o aparelho quando houver uma panela ou frigideira sobre ele.
- Não modifique nem repare o aparelho por conta própria.
- Não coloque um pedaço de papel entre a panela ou frigideira e o aparelho, pois o papel pode queimar.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças, a menos que estejam

supervisionadas.

- O aparelho e os cabos de alimentação devem ser mantidos longe de crianças com menos de 8 anos, bem como de animais.

AVISOS IMPORTANTES. GUARDE PARA REFERÊNCIA.

Verifique se todos os itens incluídos estão dentro da caixa e verifique se cada componente não foi danificado durante o transporte. Se encontrar algum dano, não utilize o aparelho e entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente.

Remova todos os plásticos, adesivos ou proteções de transporte possíveis do aparelho. Não remova a placa de dados ou quaisquer advertências possíveis.

ÍCONES DE INFORMAÇÃO

ÍCONES DE PERIGO

Estes ícones indicam potenciais perigos. Leia atentamente os avisos de segurança e siga-os com cuidado.



ATENÇÃO: *Risco de lesão.*



AVISO: *Risco de danos materiais.*



CUIDADO: *Superfícies quentes!*



PERIGO: *Risco de choque elétrico.*

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Leia o manual de instruções antes de utilizar o aparelho.




Corrente alternada.



Seguro para contato com alimentos.

DESCRIÇÃO GERAL



1	Painel
2	Cesto
3	Botão
4	Pega
5	Ecrã (painel de controlo)
6	Entrada de ar
7	Saída de ar
8	Fio da alimentação

IMPORTANTE

Leia este manual atentamente antes de utilizar o aparelho, uma vez que podem ocorrer perigos resultantes de um funcionamento incorreto.

PERIGO

- Não coloque a estrutura dentro de água nem a lave sob a torneira devido aos vários componentes elétricos e de aquecimento.
- Evite a entrada de líquidos no aparelho para impedir um choque elétrico ou curto-circuito.
- Mantenha todos os ingredientes no cesto para evitar qualquer contacto com os elementos de aquecimento.
- Não cubra a entrada nem a saída de ar quando o aparelho estiver a funcionar.
- Encher o recipiente com óleo, pode dar origem a um perigo de fogo.
- Não toque no interior do aparelho enquanto ele estiver a funcionar.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem da rede local.
- Não utilize o aparelho se a ficha, o fio da alimentação ou outras peças estiverem danificados.
- Não recorra a uma pessoa não autorizada para substituir ou reparar o fio da alimentação danificado.
- Mantenha o aparelho e o respetivo fio da alimentação fora do alcance das crianças. As reparações indevidas podem colocar o utilizador em risco de sofrer lesões.
- Mantenha o fio da alimentação afastado de superfícies quentes.
- Não ligue o aparelho a uma tomada com ligação à terra. Certifique-se sempre de que a ficha é devidamente inserida numa tomada elétrica.
- Não ligue o aparelho a um interruptor externo com temporizador.
- Não coloque o aparelho sobre ou perto de materiais combustíveis, tais como uma toalha ou uma cortina.
- Não coloque o aparelho encostado a uma parede ou a outro aparelho. Deixe uma distância de, pelo menos, 10cm na traseira e nos lados e 10cm de espaço livre por cima do aparelho.
- Não coloque nada em cima do aparelho.
- Não utilize o aparelho para outros fins para além dos descritos neste manual.

- Não deixe o aparelho a funcionar sem supervisão.
- Enquanto fritar com ar quente, é libertado vapor quente através da saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do vapor e da saída de ar. Tenha também cuidado com o vapor e o ar quente quando retirar o cesto do aparelho.
- As superfícies acessíveis podem ficar quentes durante a utilização.
- Desligue imediatamente o aparelho se vir fumo escuro a sair do aparelho. Aguarde que a emissão de fumo pare antes de retirar o cesto do aparelho.

CUIDADO

- Certifique-se de que o aparelho está colocado numa superfície horizontal, uniforme e estável.
- Este aparelho destina-se apenas a um uso doméstico. Não é adequado para ser utilizado com segurança em ambientes, tais como áreas de cozinha para funcionári- os, quintas, hotéis, e outros ambientes não residenciais.
- A garantia é nula se o aparelho for utilizado para fins profissionais ou semi-profissionais, ou se não for utilizado de acordo com as instruções.
- Desligue sempre o aparelho da tomada quando não estiver a ser utilizado. A tensão nominal continua presente mesmo quando a fritadeira a ar está desligada. Para desligar permanentemente a fritadeira a ar, retire a ficha da tomada elétrica.
- O aparelho necessita de aproximadamente 30 minutos para arrefecer antes de ser manuseado ou limpo com segurança.

ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Limpe a fritadeira a ar seguindo as instruções indicadas na 'secção' Cuidados e manutenção".

NOTA: quando utilizar a fritadeira a ar pela primeira vez, é possível que emita um ligeiro fumo ou odor. Isto é normal e acaba por desaparecer. Permita uma boa ventilação em redor da fritadeira a ar durante a utilização. É aconselhável deixar funcionar a fritadeira a ar sem alimentos durante aproximadamente 10 minutos antes da primeira utilização; tal evita que o fumo ou odor inicial afete o paladar dos alimentos.

FUNÇÕES

Ícones	Predefinição	Tempo	Temp.
	Patatas fritas	15 minutos	200°C
	Costeletas	25 minutos	180°C
	Gambas	20 minutos	160°C
	Hornear	30 minutos	160°C
	Alitas	20 minutos	200°C
	Carne	20 minutos	180°C

	Pescado	20 minutos	160°C
	Manter quente	12 minutos	70°C

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

Instruções de utilização para esta fritadeira a ar.

PASSO 1: ligue a fritadeira a ar a uma tomada elétrica; a fritadeira a ar emite um sinal sonoro e o botão da alimentação acende para indicar que a unidade está ligada.

PASSO 2: toque no botão da alimentação na fritadeira a ar, o visor LED indica "180°C" e 15MIN", indicando que pode programar o tempo e a temperatura.

PASSO 3: seguindo as instruções na secção intitulada 'Utilização do painel de controlo digital', pré-aqueça a fritadeira a ar durante aproximadamente 5 minutos. Utilize + ou - para aumentar ou diminuir o tempo ou a temperatura se necessário.

PASSO 4: uma vez pré-aquecida, retire o compartimento de confeção puxando-o para fora da fritadeira a ar com a ajuda da pega. Coloque o compartimento de confeção numa superfície plana, estável e resistente ao calor. Verifique se a cobertura do botão de plástico está sobre o botão de libertação do cesto para evitar que se solte acidentalmente.

PASSO 5: coloque os ingredientes no cesto de confeção com revestimento antiaderente e, depois, volte a colocar o compartimento de confeção na unidade principal da fritadeira a ar para a fechar.

PASSO 6: utilize o painel de controlo digital para definir o tempo e a temperatura de cozedura consoante os ingredientes. Também pode definir o tempo e a temperatura utilizando os botões de "MODO". Isto alterna automaticamente entre as predefinições do tempo e da temperatura para cozinhar vários alimentos. Depois, estas predefinições podem ser ajustadas utilizando + ou - para aumentar ou diminuir o tempo ou a temperatura conforme necessário. Em seguida, prima o botão da alimentação para iniciar a cozedura.

PASSO 7: alguns ingredientes podem necessitar de ser agitados a meio do tempo de cozedura. Retire o compartimento de confeção puxando o cesto de confeção para fora da fritadeira a ar. A cobertura do botão de plástico deve ocultar o botão de libertação do cesto de confeção; tenha cuidado para não libertar o cesto de confeção com revestimento antiaderente pressionando o botão de libertação do cesto de confeção. Agite suavemente o compartimento de confeção e depois volte a colocá-lo na unidade principal da fritadeira a ar e continue a cozinhar.

PASSO 8: assim que a confeção terminar e o tempo predefinido expirar, a fritadeira a ar emite um sinal sonoro várias vezes e desliga-se. Verifique se os ingredientes estão prontos puxando o compartimento de confeção para fora da fritadeira a ar com a ajuda da pega do cesto de confeção. Se os ingredientes não estiverem cozinhados, feche o compartimento de confeção e volte a colocá-lo na unidade principal da fritadeira a ar. Utilize o painel de controlo digital para ajustar o tempo de cozedura em conformidade. Se os alimentos estiverem cozinhados, pressione o botão de libertação da pega do cesto de confeção e retire o cesto de confeção com revestimento antiaderente do compartimento de confeção e, depois, deite o conteúdo numa taça ou num prato. Utilize um par de tenazes resistentes ao calor (não incluídas) se os alimentos forem grandes ou frágeis.

NOTA: Pré-aqueça sempre a fritadeira a ar antes de começar a cozinhar ou, em alternativa, adicione cerca de 3-5 minutos ao tempo de cozedura. Se tiver de alterar a definição do tempo ou da temperatura de cozedura durante a utilização, basta utilizar o botão de controlo do temporizador ou da temperatura conforme necessário e a fritadeira a ar ajusta automaticamente as definições. Tenha cuidado quando abrir e fechar o compartimento de confeção durante a utilização, uma vez que este fica muito quente.

DEFINIÇÕES

A tabela abaixo ajuda-o a seleccionar as definições básicas para os ingredientes.

AVISO: Não exceda a indicação MAX (consulte a secção “Definições” neste capítulo), uma vez que pode afetar a qualidade dos alimentos.

NOTA: Lembre-se que estas definições são meramente indicativas. Os ingredientes diferem quanto à origem, tamanho, formato e marca, não podemos garantir a melhor definição para os seus ingredientes. Uma vez que a tecnologia Rapid Air reaquece o ar no interior do aparelho instantanea- mente, puxar rapidamente o cesto para fora do aparelho durante a fritura a ar quente dificilmente perturba o processo.

	Min-Max Quantidade (g)	Tempo (min.)	Temp. (°C)	Agitar	Informação extra
Batata e batatas fritas					
Batatas fritas finas congeladas	300-400	18-22	180	Sim	
Batatas fritas grossas congeladas	300-400	20-25	180	Sim	
Gratinado de batata	500	15-20	200	Não	
Carne e Aves					
Bife	100-500	8-15	180	Não	
Costeletas de porco	100-500	10-15	180	Não	
Hamburger	100-500	10-15	180	Não	
Enroladinho de salsicha no bacon	100-500	8-12	180	Não	
Pernas de frango	100-500	25-35	180	Não	
Peito de frango	100-500	8-12	180	Não	
Snacks					

Rolinhos primavera	100-400	4-8	180	Sim	Mover cesta
Nuggets de frango congelados	100-500	10-15	180	Sim	Mover cesta
Douradinhos de peixe congelados	100-400	10-15	180	Sim	
Snacks de queijo panados congelados	100-400	8-12	180	Sim	
Legumes recheados	100-400	10-20	180	Não	Utilize o forno preparado
Cozer					
Bolo	300	30-40	180	Não	Utilize um tabuleiro adicional
Quiche	400	30-40	180	Não	
Queques	300	8-12	180	Não	Utilize um tabuleiro/ prato adicional
Snacks doces	400	8-12	180	Não	

- Dicas**
- Normalmente, os ingredientes mais pequenos necessitam de um tempo de cozedura mais curto do que os ingredientes maiores.
 - Uma quantidade maior de ingredientes necessita apenas de um tempo de cozedura ligeiramente maior, uma quantidade menor de ingredientes necessita apenas de um tempo de cozedura ligeiramente menor.
 - Agitar os ingredientes mais pequenos a meio durante o tempo de cozedura otimiza o resultado final e pode ajudar a evitar que os ingredientes sejam fritos de forma irregular.
 - Adicione algum óleo às batatas frescas para obter um resultado crocante. Frite os ingredientes na fritadeira a ar em poucos minutos após adicionar o óleo.
 - Não prepare ingredientes extremamente gordurosos, como salsichas, na fritadeiraia ar.
 - Os snacks que podem ser preparados num forno também podem ser preparados na fritadeiraia ar.
 - A quantidade ideal para preparar batatas fitas crocantes é 500g.
 - Utilize uma massa pré-feita para preparar snacks recheados de forma rápida e fácil. A massa pré-feita também necessita de um tempo de preparação mais curto do que a massa caseira.
 - Coloque um tabuleiro ou prato de forno num cesto da fritadeira aar se quiser fazer um bolo ou uma quiche ou se quiser fritar ingredientes frágeis ou ingredientes recheados.
 - Também pode utilizar a fritadeira a ar para reaquecer ingredientes. Para reaquecer ingredientes, defina a temperatura para 150°C para até 10 minutos.
 - Alguns ingredientes necessitam de ser agitados a meio do tempo de preparação (consulte a secção "Definições" neste capítulo). Desta forma, puxe o cesto para fora do aparelho com a ajuda da pega e agite-o. Depois volte a colocar o cesto na fritadeira mágica.

Dica: se definir o tempo a meio do tempo de preparação, tem que agitar os ingredientes quando ouvir a campainha do temporizador a tocar. No entanto, isto significa que tem de definir o temporizador novamente para o tempo de preparação restante depois de agitar.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Antes de tentar qualquer limpeza ou manutenção, desligue a fritadeira a ar e retire a ficha da tomada e deixe-a arrefecer completamente.

PASSO 1: limpe a unidade principal da fritadeira a ar com um pano suave ligeiramente embebido em água e depois seque bem.

PASSO 2: limpe o cesto de confeção com revestimento antiaderente em água quente com detergente, enxague e seque bem.

Não coloque a unidade principal da fritadeira a ar dentro de água ou de qualquer outro líquido.

AVISO: nunca utilize detergentes de limpeza agressivos ou abrasivos ou esfregões para limpar a fritadeira a ar ou os respetivos acessórios, uma vez que pode provocar danos.

NOTA: deve proceder à limpeza da fritadeira a ar após cada utilização.

ARMAZENAMENTO

Verifique se a fritadeira a ar está fria, limpe e seque antes de armazenar num local fresco e seco. Nunca enrole o fio à volta da fritadeira a ar; mantenha-o solto para evitar danos.

GARANTIA DO PRODUTO

Prezado cliente,

Agradecemos por escolher nossos produtos e compartilhamos do seu compromisso com a qualidade e o desempenho excepcional. Para garantir que possamos proporcionar a melhor experiência possível, oferecemos uma garantia limitada que cobre defeitos de fabricação e funcionamento pelo período seguinte:

Período de garantia:

Conforme as leis aplicáveis no país de venda - mínimo de 2 anos.

Cobertura da garantia:

Esta garantia cobre defeitos de fabricação e funcionamento, mas não cobre quebras, perdas, desgaste normal ou problemas decorrentes de uso inadequado. Por favor, entre em contato com nossos técnicos para verificar se o seu caso está coberto.

Procedimento para acionar a garantia ou solicitar uma substituição:

Caso de garantia:

Por favor, entre em contato com nossa equipe de suporte técnico através do formulário no seguinte link QR e selecione "Devoluções, Reembolsos e Garantia". (https://support.bergnergroup.com/support/s/?language=en_US)



Serão solicitadas as seguintes informações:

- ✓ Nome completo.
- ✓ Endereço completo: Código Postal - País - Estado.
- ✓ Número de telefone de contato e e-mail.
- ✓ Detalhes precisos do caso de garantia.
- ✓ Foto do recibo de compra.
- ✓ Imagens detalhadas do produto e, se aplicável, da parte danificada.

Na seção Informações do produto, você deverá especificar:

- ✓ Data da compra.
- ✓ Descrição do produto.
- ✓ Como o produto foi adquirido.
- ✓ Loja.
- ✓ Ponto de venda.
- ✓ Referência do produto (se disponível, está no código de barras).
- ✓ Descrição do defeito.

Com essas informações, ofereceremos um atendimento personalizado e processaremos sua garantia.

Legislação aplicável:

Este processo de garantia está sujeito às leis e regulamentações pertinentes. Qualquer disputa relacionada a esta garantia será resolvida pelos tribunais competentes.

Valorizamos sua confiança em nossos produtos e nos esforçamos para fornecer o melhor serviço possível. Se precisar de mais ajuda ou tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte técnico.

Esta garantia internacional da Bergner Europe S.L. não afeta os direitos legais do consumidor nem sua exclusão. Também se aplica ao varejista onde o produto foi adquirido. Além dos direitos legais, esta garantia concede ao consumidor direitos específicos adicionais.

Atenciosamente,

Bergner Europe S.L.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA EU

Nós, **Bergner Europe S.L.**

Endereço: Ctra. del Aeropuerto Km. 4, Edificio San Lamberto, Planta 3, 50011 Zaragoza, España

Referente aos seguintes produtos:

Bergner Europe S.L. Referência.:

BGMP-9167-CT

Descrição do produto:

Fritadeira a ar • AC 220-240V 50-60Hz •
1800W • 6L



O objeto da declaração descrita acima está em conformidade com a legislação de harmonização da união relevante com base nos seguintes relatórios de teste e números de certificado, sob responsabilidade do fabricante.

Assinado por:
Bergner Europe S.L.



www.masterpro-collection.com

Bergner Europe S.L.

Edificio San Lamberto, Planta 3, Ctra. Aeropuerto km 4, 50011, Zaragoza, Spain

www.bergnergroup.com



RACCOLTA CARTA
VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE.



FR

LE TRI
+ FACILE

